



USER MANUAL

Cordless car vacuum cleaner O16726

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz samochodowy bezprzewodowy O16726

BETRIEBSANLEITUNG

Kabelloser Autostaubsauger O16726

NÁVOD K OBSLUZE

Akumulátorový vysavač do auta O16726

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Aspirateur de voiture sans fil O16726

ISTRUCCIONES DE OPERACION

Aspirador de coche inalámbrico O16726

ISTRUZIONI OPERATIVE

Aspirapolvere per auto senza fili O16726

MANUAL DE UTILIZARE

Aspirator auto fara fir O16726

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Akkus autós porszívó O16726

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Akumulátorový vysávač do auta O16726

KASUTUSJUHEND

Juhtmeta autotolmuimeja O16726

VARTOTOJO VADOVAS

Belaidis automobilio dulkių siurblys O16726

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Bežvada auto putekļu sūcējs O16726

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Акумуляторний автомобільний пилосос O16726

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Безжична прахосмукачка за кола O16726

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Bežični usisavač za auto O16726

ANVÄNDARMANUAL

Sladdlös bildammsugare O16726

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Ασύρματη ηλεκτρική σκούπα αυτοκινήτου O16726



Watermarkly

M: 00016726 (A8)

Importer / Importer / Einführer / Dovoze / Importateur / Importador / Importatore / Importator / Importör / Dovozca /
Maaletooja / Importuotojas / Importētājs / Импортёр / Вносител / Увозник / Importör / Εισαγωγέας

ISO TRADE Sp. z o. o.
Ul. Hangarowa 15
59-220 Legnica

WEEE-Reg.-Nr. DE 12589110

00016726 (A8)



EN

Ladies and Gentlemen, thank you for purchasing our product!
Before starting to use, please read the following instructions
for the correct use of the product. Please keep these instructions on
future and to follow its recommendations, as non-compliance may endanger life or health.

Important: KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

- Please read it completely before use and follow all instructions in the manual.
- Do not use the product if any part is missing or damaged.
- Please keep this manual for future reference.

SPECIFICATION:

- Type: bagless.
- Power: 120W.
- Power supply: USB.
- Battery: 2200 mAh.
- Dimensions: 6.5x6.5x36.5 cm.
- Cable length: 93 cm.
- Material: dominant: iron, others: PP

CHARACTERISTIC:

Huge power in a small device, the product also does not require a power connection. It has a built-in battery, which is enough to clean the entire car. It is wireless and extremely pleasant to use. The HEPA filter located inside prevents the finest dust from being blown outside, disinfects the air passing through it, and additionally protects the device's engine against damage. Thanks to the use of a filter, the vacuum cleaner does not lose its power and its suction power remains constant. It can be easily removed and washed under running water. a practical case with a handle will allow you to conveniently store and transport the device along with all the accessories included in the set.

INCLUDED:

- Vacuum cleaner.
- Narrow slotted tip.
- Brush.
- Case.
- USB power cable.

CLEANING AND MAINTENANCE:

- Check the filter regularly. If necessary, remove it from the device, wash it under running water, and then dry it.
- Wipe the vacuum cleaner with a cloth.
- Empty the dust container after each use or when it is full.
- Avoid exceeding the maximum filling level to ensure effective operation of the vacuum cleaner.
- Make sure the air intake is free from debris. Clean it regularly to avoid reducing the efficiency of the vacuum cleaner.
- Keep it charged regularly. Avoid completely discharging the battery.

ATTENTION!

- It is forbidden to vacuum: water, liquids, people, animals, glowing cigarettes.
- The device is not a toy.
- The vacuum cleaner is not resistant to falls from height.

INFORMATION REGARDING BATTERY AND ACCUMULATION

- Keep batteries/rechargeable batteries away from children.
- Do not store batteries/rechargeable batteries in easily accessible places, as there is a risk that they may be swallowed by children or pets. If swallowed, consult a doctor as soon as possible.
- Leaky or damaged batteries/rechargeable batteries may cause burns when in contact with the skin, so always wear appropriate protective gloves when touching them.
- Batteries/rechargeable batteries must not be short-circuited, disassembled or thrown into fire. There is a risk of explosion!
- Ordinary disposable batteries should not be charged, as there is a risk of explosion! Only charge batteries intended for this purpose, using an appropriate charger.
- Charge the batteries before inserting them into the product
- Batteries should only be charged under the supervision of an adult.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) and rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Never mix new and old batteries.
- It is forbidden to interfere with the power supply cables - it may cause a short circuit.
- Exhausted batteries should be removed from the product.
- Do not throw used batteries into unsorted waste!
- Batteries should be disposed of in accordance with the regulations for the disposal of hazardous electronic waste.
- If batteries are not disposed of correctly, hazardous substances may pose a risk to human health or the environment. Recycling materials contributes to the conservation of natural resources.
- Always insert batteries/rechargeable batteries with the polarity correct (plus/+ and minus/-).

Information for consumers on how to handle used electrical and electronic equipment:

Waste electrical and electronic equipment must not be disposed of with other household waste. Such equipment should be collected selectively, as indicated by the attached marking - crossed out wheeled waste container. Failure to comply with the above rule and improper disposal of used equipment may pose a threat to the natural environment and human health resulting from the presence of hazardous components in the equipment, such as: electrical wiring, plastic, switches, etc. To avoid the above threat, these components should be removed, collected and appropriately processed by specialized companies. Disassembling used equipment yourself is unacceptable. Households play an important role in contributing to reuse and recovery, including recycling of waste equipment. This is done in particular through active participation in the waste equipment collection system.



PL

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!

Przed przystąpieniem do używania, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją w celu prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość oraz o zastosowanie się do jej zaleceń, ponieważ jej nieprzestrzeganie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

Ważne: ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ !

- Proszę przeczytać w całości przed rozpoczęciem użytkowania i przestrzegać wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji.
- Nie używać produktu jeżeli jakiegokolwiek części brakuje bądź jest uszkodzona.
- Proszę zachować instrukcję na przyszłość.

SPECYFIKACJA:

- Typ: bezworkowy.
- Moc: 120W.
- Zasilanie: USB.
- Akumulator: 2200 mAh.
- Wymiary: 6,5x6,5x36,5 cm.
- Długość przewodu: 93 cm.
- Materiał: dominujący: żelazo, pozostałe: PP

CHARAKTERYSTYKA:

Ogromna siła w niewielkim urządzeniu, produkt nie wymaga również podłączenia do zasilania. Posiada wbudowany akumulator, który w zupełności wystarczy na posprzątanie całego samochodu. Jest bezprzewodowy, a obsługa go jest niezwykle przyjemna. Filtr HEPA znajdujący się wewnątrz zapobiega wydmuchiowaniu najdrobniejszych pyłów na zewnątrz, dezynfekuje przechodzące przez niego powietrze, a dodatkowo chroni silnik urządzenia przed uszkodzeniem. Dzięki zastosowaniu filtra odkurzacz nie traci swojej mocy i cały czas jego siła ssania jest niezmienna. Można go bez problemu wyjąć i umyć pod bieżącą wodą. praktyczne etui z rączką pozwoli na wygodne przechowywanie oraz transportowanie urządzenia wraz ze wszystkimi akcesoriami dołączonymi do zestawu.

W ZESTAWIE:

- Odkurzacz.
- Wąska końcówka szczelinowa.
- Szczotka.
- Pokrowiec.
- Przewód zasilający USB.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

- Sprawdzaj filtr regularnie. Jeśli jest potrzeba należy wyjąć go z urządzenia i umyć pod bieżącą wodą, a następnie wysuszyć. Odkurzacz przecieraj ściereczką.
- Opróżniaj pojemnik na kurz po każdym użyciu lub gdy jest wypełniony.
- Unikaj przekraczania maksymalnego poziomu napełnienia, aby zapewnić skuteczne działanie odkurzacza.
- Upewnij się, że wlot powietrza jest wolny od zanieczyszczeń. Oczyszczaj go regularnie, aby uniknąć obniżenia wydajności odkurzacza.
- Dbaj o regularne ładowanie. Unikaj całkowitego rozładowywania baterii.

UWAGA!

- Zabronione jest odkurzanie: wody, płynów, ludzi, zwierząt, żarzących się papierosów.
- Urządzenie nie jest zabawką.
- Odkurzacz nie jest odporny na upadki z wysokości.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII I AKUMULATORÓW

- Baterie / akumulatory należy trzymać z dala od dzieci.
- Nie należy przechowywać baterii/akumulatorów w łatwo dostępnych miejscach, istnieje bowiem ryzyko, że mogą zostać połamane przez dzieci lub zwierzęta domowe. W przypadku połamania należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
- Nieszczelne lub uszkodzone baterie/akumulatory mogą spowodować oparzenia w kontakcie ze skórą, dotykając ich należy więc zawsze stosować odpowiednie rękawice ochronne.
- Baterii/akumulatorów nie wolno zwierać, rozmontowywać lub wrzucać do ognia. Istnieje ryzyko wybuchu!
- Zwykłych baterii jednorazowych nie należy ładować, istnieje bowiem niebezpieczeństwo wybuchu! Należy ładować wyłącznie akumulatory przeznaczone do tego celu, używając przy tym odpowiedniej ładowarki.
- Należy naładować akumulatorki przed ich włożeniem do produktu
- Akumulatorki należy ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej
- Nie wolno mieszać baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów (niklowo-kadmowe).
- Nigdy nie mieszaj nowych i starych baterii.
- Zabrania się ingerencji w przewody zasilające – może to spowodować zwarcie.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z produktu.
- Nie wyrzucać zużytych baterii do niesegregowanych śmieci!
- Baterie należy usuwać zgodnie z zasadami utylizacji niebezpiecznych odpadów elektronicznych.



Watermarkly

- Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutyliżowane, substancje niebezpieczne mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Recykling materiałów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych.
- Baterie / akumulatory należy zawsze wkładać zgodnie z polaryzacją (plus/+ i minus/-).

Informacja dla konsumenta o postępowaniu ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Sprzęt taki należy zbierać selektywnie, o czym informuje załączone oznakowanie — przekreślony kołowy kontener na odpady. Nie przestrzeganie powyższej zasady, przy nieprawidłowej utylizacji zużytego sprzętu może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, wynikające z obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych takich jak np.: okablowanie elektryczne, tworzywo sztuczne, wyłączniki itp. Aby uniknąć powyższego zagrożenia, składniki te powinny zostać zebrane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy. Samodzielne demontowanie zużytego sprzętu jest niedopuszczalne. Gospodarstwa domowe spełniają ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Odbyna się to w szczególności poprzez aktywne uczestnictwo w systemie zbierania zużytych urządzeń.



DE

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!
Bevor Sie mit der Verwendung beginnen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen für die korrekte Verwendung des Produkts. Bitte halten Sie diese Anweisungen auf Zukunft und seine Empfehlungen zu befolgen, da Nichteinhaltung Leben oder Gesundheit gefährden kann.

Wichtig: BEHALTEN SIE FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZEN!

- Bitte lesen Sie es vor Gebrauch vollständig durch und befolgen Sie alle Anweisungen im Handbuch.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

SPEZIFIKATION:

- Type: bagless.
- Power: 120W.
- Power supply: USB.
- Battery: 2200 mAh.
- Dimensions: 6.5x6.5x36.5 cm.
- Cable length: 93 cm.
- Material: dominant: iron, others: PP

CHARAKTERISTISCH:

Riesige Leistung in einem kleinen Gerät, das Produkt benötigt außerdem keinen Stromanschluss. Es verfügt über einen eingebauten Akku, der ausreicht, um das gesamte Auto zu reinigen. Es ist kabellos und äußerst angenehm zu bedienen. Der im Inneren befindliche HEPA-Filter verhindert, dass feinsten Staub nach außen geweht wird, desinfiziert die durchströmende Luft und schützt zusätzlich den Motor des Geräts vor Schäden. Durch den Einsatz eines Filters verliert der Staubsauger nicht an Leistung und seine Saugleistung bleibt konstant. Es lässt sich leicht abnehmen und unter fließendem Wasser waschen. In einem praktischen Koffer mit Griff können Sie das Gerät zusammen mit dem gesamten im Set enthaltenen Zubehör bequem aufbewahren und transportieren.

INBEGRIFFEN:

- Staubsauger.
- Schmale geschlitzte Spitze.
- Bürste.
- Fall.
- USB-Stromkabel.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG:

- Überprüfen Sie den Filter regelmäßig. Nehmen Sie es bei Bedarf aus dem Gerät, waschen Sie es unter fließendem Wasser und trocknen Sie es anschließend.
- Wischen Sie den Staubsauger mit einem Tuch ab.
- Leeren Sie den Staubbehälter nach jedem Gebrauch oder wenn er voll ist.
- Vermeiden Sie eine Überschreitung des maximalen Füllstands, um einen effektiven Betrieb des Staubsaugers zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass frei von Schmutz ist. Reinigen Sie ihn regelmäßig, um die Effizienz des Staubsaugers nicht zu beeinträchtigen.
- Halten Sie es regelmäßig aufgeladen. Vermeiden Sie eine vollständige Entladung des Akkus.

AUFMERKSAMKEIT!

- Es ist verboten: Wasser, Flüssigkeiten, Menschen, Tiere, glühende Zigaretten zu saugen.
- Das Gerät ist kein Spielzeug.
- Der Staubsauger ist nicht sturz sicher.



INFORMATIONEN ZU BATTERIE UND AKKU

- Halten Sie Batterien/Akkus von Kindern fern.
- Bewahren Sie Batterien/Akkus nicht an leicht zugänglichen Orten auf, da die Gefahr besteht, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Bei Verschlucken schnellstmöglich einen Arzt aufsuchen.
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Hautkontakt zu Verbrennungen führen. Tragen Sie daher beim Berühren stets entsprechende Schutzhandschuhe.
- Batterien/Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden. Es besteht Explosionsgefahr!
- Gewöhnliche Einwegbatterien sollten nicht geladen werden, da Explosionsgefahr besteht! Laden Sie die dafür vorgesehenen Akkus nur mit einem geeigneten Ladegerät auf.
- Laden Sie die Akkus auf, bevor Sie sie in das Produkt einsetzen
- Akkus sollten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden.
- Mischen Sie keine Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohlenstoff-Zink) und wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium).
- Mischen Sie niemals neue und alte Batterien.
- Eingriffe in die Stromversorgungskabel sind verboten, da dies zu einem Kurzschluss führen kann.
- Leere Batterien sollten aus dem Produkt entfernt werden.
- Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den unsortierten Müll!
- Batterien sollten gemäß den Vorschriften zur Entsorgung gefährlicher Elektronikschrott entsorgt werden.
- Bei unsachgemäßer Entsorgung von Batterien können gefährliche Stoffe eine Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellen. Das Recycling von Materialien trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen bei.
- Legen Sie Batterien/Akkus immer mit der richtigen Polarität ein (Plus/+ und Minus/-).

Informationen für Verbraucher zum Umgang mit gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten:

Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden. Solche Geräte sollten selektiv gesammelt werden, wie durch die beigefügte Markierung – durchgestrichener Abfallbehälter auf Rädern – angezeigt. Die Nichteinhaltung der oben genannten Regel und die unsachgemäße Entsorgung gebrauchter Geräte können eine Gefahr für die natürliche Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen, da in den Geräten gefährliche Komponenten vorhanden sind, wie z. B. elektrische Leitungen, Kunststoffe, Schalter usw. Um dies zu vermeiden Bei der oben genannten Gefahr sollten diese Bestandteile entfernt, von spezialisierten Unternehmen gesammelt und fachgerecht verarbeitet werden. Es ist nicht akzeptabel, gebrauchte Geräte selbst zu zerlegen. Haushalte spielen eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung, einschließlich des Recyclings von Altgeräten. Dies geschieht insbesondere durch die aktive Mitarbeit am Altgerätesammlersystem.



Watermarkly

CS

Dámy a pánové, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu!
Před zahájením používání si přečtěte následující pokyny
pro správné použití produktu. Tyto pokyny si prosím ponechtejte
dodržovat její doporučení, protože nedodržení může ohrozit život nebo zdraví.

Důležité: UCHOVÁVEJTE BUDOUCNOST!

- Před použitím si jej prosím pečlivě přečtěte a postupujte podle pokynů v příručce.
- Nepoužívejte výrobek, pokud některá část chybí nebo je poškozena.
- Tuto příručku si prosím uschovejte pro budoucí použití.

SPECIFIKACE:

- Typ: bezsáčkový.
- Výkon: 120W.
- Napájení: USB.
- Baterie: 2200 mAh.
- Rozměry: 6,5x6,5x36,5 cm.
- Délka kabelu: 93 cm.
- Materiál: dominantní: železo, ostatní: PP

CHARAKTERISTICKÝ:

Obrovský výkon v malém zařízení, produkt také nevyžaduje připojení k napájení. Má vestavěnou baterii, která vystačí na vyčištění celého vozu. Je bezdrátový a velmi příjemný na používání. Uvnitř umístěný HEPA filtr zabráňuje vyfukování nejjemnějšího prachu ven, dezinfikuje jím procházející vzduch a navíc chrání motor zařízení před poškozením. Díky použití filtru neztrácí vysavač na výkonu a jeho sací výkon zůstává konstantní. Lze jej snadno vyjmout a omýt pod tekoucí vodou. praktické pouzdro s rukojetí vám umožní pohodlné uložení a přepravu zařízení spolu s veškerým příslušenstvím obsaženým v sadě.

ZAHRNUTA:

- Vysavač.
- Úzká šterbinová špička.
- Štětce.
- Pouzdro.
- USB napájecí kabel.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:

- Pravidelně kontrolujte filtr. V případě potřeby jej vyjměte z přístroje, omyjte pod tekoucí vodou a poté osušte.
- Vysavač otřete hadříkem.
- Nádobu na prach vyprázdněte po každém použití nebo když je plná.
- Vyvarujte se překročení maximální úrovně naplnění, abyste zajistili efektivní provoz vysavače.
- Ujistěte se, že na vstupu vzduchu nejsou nečistoty. Pravidelně jej čistěte, aby nedošlo ke snížení účinnosti vysavače.
- Udržujte jej pravidelně nabitý. Zabraňte úplnému vybití baterie.

POZORNOST!

- Je zakázáno vysávat: vodu, tekutiny, lidi, zvířata, žhnoucí cigarety.
- Zařízení není hračka.
- Vysavač není odolný proti pádům z výšky.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BATERIE A AKUMULACE

- Udržujte baterie/nabíjecí baterie mimo dosah dětí.
 - Neskladujte baterie/nabíjecí baterie na snadno přístupných místech, protože hrozí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata. Při požití co nejdříve vyhledejte lékaře.
 - Netěsné nebo poškozené baterie/akumulátory mohou při kontaktu s pokožkou způsobit popáleniny, proto vždy používejte vhodné ochranné rukavice, když se jich dotýkáte.
 - Baterie/akumulátory se nesmí zkratovat, rozebírat ani házet do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!
 - Běžné jednorázové baterie by se neměly nabíjet, protože hrozí nebezpečí výbuchu! Nabíjejte pouze baterie určené k tomuto účelu pomocí vhodné nabíječky.
 - Před vložením baterií do výrobku je nabíjte.
 - Baterie by se měly nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
 - Nekombinujte alkalické, standardní (uhlík-zinkové) a dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
 - Nikdy nekombinujte nové a staré baterie.
 - Je zakázáno zasahovat do napájecích kabelů - může dojít ke zkratu.
 - Vybité baterie by měly být z výrobku vyjmuty.
 - Použité baterie nevyhazujte do netříděného odpadu!
 - Baterie by měly být zlikvidovány v souladu s předpisy pro likvidaci nebezpečného elektronického odpadu.
 - Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, nebezpečné látky mohou představovat riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí.
- Recyklace materiálů přispívá k zachování přírodních zdrojů.
- Vždy vkládejte baterie/akumulátory se správnou polaritou (plus/+ a minus/-).



Watermarkly

Informace pro spotřebitele o tom, jak zacházet s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními:

Odpadní elektrická a elektronická zařízení nesmí být likvidována s ostatním domovním odpadem. Takové zařízení by mělo být shromažďováno selektivně, jak naznačuje připojené označení - přeškrtnutý kontejner na odpad na kolech. Nedodržení výše uvedeného pravidla a nesprávná likvidace použitého zařízení může představovat ohrožení životního prostředí a lidského zdraví v důsledku přítomnosti nebezpečných součástí v zařízení, jako jsou: elektrické rozvody, plasty, spínače atd. nad hrozbou by tyto komponenty měly být odstraněny, shromážděny a vhodně zpracovány specializovanými společnostmi. Demontáž použitého zařízení svépomocí je nepřipustná. Domácnosti hrají důležitou roli v přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace odpadních zařízení. Děje se tak zejména aktivní účastí v systému sběru odpadních zařízení.



Watermarkly

FR

Mesdames et Messieurs, merci d'avoir acheté notre produit!

Avant d'utiliser, veuillez lire les instructions suivantes

pour une utilisation correcte du produit. Veuillez garder ces instructions sur

l'avenir et de suivre ses recommandations, car le non-respect peut mettre la vie ou la santé en danger.

Important: GARDER POUR L'AVENIR!

- Veuillez le lire complètement avant utilisation et suivez toutes les instructions du manuel.
- N'utilisez pas le produit si une pièce est manquante ou endommagée.
- S'il vous plaît garder ce manuel pour référence future.

SPÉCIFICATION:

- Type : sans sac.
- Puissance : 120W.
- Alimentation : USB.
- Batterie : 2200 mAh.
- Dimensions : 6,5x6,5x36,5 cm.
- Longueur du câble : 93 cm.
- Matière : dominante : fer, autres : PP

CARACTÉRISTIQUE:

Une énorme puissance dans un petit appareil, le produit ne nécessite pas non plus de connexion électrique. Il dispose d'une batterie intégrée, suffisante pour nettoyer toute la voiture. Il est sans fil et extrêmement agréable à utiliser. Le filtre HEPA situé à l'intérieur empêche les poussières les plus fines d'être projetées vers l'extérieur, désinfecte l'air qui le traverse et protège en outre le moteur de l'appareil contre les dommages. Grâce à l'utilisation d'un filtre, l'aspirateur ne perd pas sa puissance et sa puissance d'aspiration reste constante. Il peut être facilement retiré et lavé à l'eau courante. un étui pratique avec poignée vous permettra de ranger et de transporter facilement l'appareil ainsi que tous les accessoires inclus dans l'ensemble.

INCLUS:

- Aspirateur.
- Pointe fendue étroite.
- Brosse.
- Cas.
- Câble d'alimentation USB.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN:

- Vérifiez régulièrement le filtre. Si nécessaire, retirez-le de l'appareil, lavez-le sous l'eau courante, puis séchez-le.
- Essuyez l'aspirateur avec un chiffon.
- Videz le bac à poussière après chaque utilisation ou lorsqu'il est plein.
- Évitez de dépasser le niveau de remplissage maximum pour garantir un fonctionnement efficace de l'aspirateur.
- Assurez-vous que l'entrée d'air est exempte de débris. Nettoyez-le régulièrement pour éviter de réduire l'efficacité de l'aspirateur.
- Gardez-le chargé régulièrement. Évitez de décharger complètement la batterie.

ATTENTION!

- Il est interdit d'aspirer : de l'eau, des liquides, des personnes, des animaux, des cigarettes incandescentes.
- L'appareil n'est pas un jouet.
- L'aspirateur ne résiste pas aux chutes de hauteur.

INFORMATIONS CONCERNANT LA BATTERIE ET L'ACCUMULATION

- Gardez les piles/piles rechargeables hors de portée des enfants.
- Ne stockez pas les piles/piles rechargeables dans des endroits facilement accessibles, car elles risquent d'être avalées par des enfants ou des animaux domestiques. En cas d'ingestion, consulter un médecin dès que possible.
- Les piles/piles rechargeables qui fuient ou sont endommagées peuvent provoquer des brûlures en cas de contact avec la peau, portez donc toujours des gants de protection appropriés lorsque vous les touchez.
- Les piles/accus ne doivent pas être court-circuités, démontés ou jetés au feu. Il y a un risque d'explosion !
- Les piles jetables ordinaires ne doivent pas être chargées, car il existe un risque d'explosion ! Chargez uniquement les batteries prévues à cet effet, à l'aide d'un chargeur approprié.
- Chargez les batteries avant de les insérer dans le produit
- Les batteries ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standards (carbone-zinc) et rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne mélangez jamais des piles neuves et anciennes.
- Il est interdit d'interférer avec les câbles d'alimentation - cela pourrait provoquer un court-circuit.
- Les piles épuisées doivent être retirées du produit.
- Ne jetez pas les piles usagées avec les déchets non triés ?
- Les batteries doivent être éliminées conformément à la réglementation relative à l'élimination des déchets électroniques dangereux.
- Si les batteries ne sont pas éliminées correctement, les substances dangereuses peuvent présenter un risque pour la santé humaine ou l'environnement. Le recyclage des matériaux contribue à la conservation des ressources naturelles.
- Insérez toujours les piles/piles rechargeables en respectant la polarité (plus/+ et moins/-).

Informations destinées aux consommateurs sur la manière de manipuler les équipements électriques et électroniques usagés :
Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers. Ces équipements doivent être collectés de manière sélective, comme l'indique le marquage ci-joint - poubelle à roulettes barrée. Le non-respect de la règle ci-dessus et l'élimination inappropriée des équipements usagés peuvent constituer une menace pour l'environnement naturel et la santé humaine résultant de la présence de composants dangereux dans l'équipement, tels que : câblage électrique, plastique, interrupteurs, etc. Au-dessus de la menace, ces composants doivent être supprimés, collectés et traités de manière appropriée par des entreprises spécialisées. Démonter vous-même du matériel usagé est inacceptable. Les ménages jouent un rôle important en contribuant à la réutilisation et à la valorisation, y compris le recyclage des équipements usagés. Cela se fait notamment par une participation active au système de collecte des déchets d'équipements.



ES

Señoras y señores, ¡gracias por adquirir nuestro producto!
Antes de usar, lea las siguientes instrucciones
para el correcto uso del producto. Mantenga estas instrucciones en
futuro y seguir sus recomendaciones, ya que su incumplimiento puede poner en peligro la vida o la salud.

Importante: ¡GUARDE PARA EL FUTURO!

- Léalo completamente antes de usarlo y siga todas las instrucciones del manual.
- No utilice el producto si alguna pieza falta o está dañada.
- Por favor conserve este manual para referencias futuras.

ESPECIFICACIÓN:

- Tipo: sin bolsa.
- Potencia: 120W.
- Fuente de alimentación: USB.
- Batería: 2200 mAh.
- Dimensiones: 6,5x6,5x36,5 cm.
- Longitud del cable: 93 cm.
- Material: dominante: hierro, otros: PP

CARACTERÍSTICA:

Gran potencia en un dispositivo pequeño, el producto además no requiere conexión eléctrica. Tiene una batería incorporada, suficiente para limpiar todo el coche. Es inalámbrico y extremadamente agradable de usar. El filtro HEPA situado en el interior evita que el polvo más fino salga al exterior, desinfecta el aire que pasa a través de él y, además, protege el motor del dispositivo contra daños. Gracias al uso de un filtro, el aspirador no pierde potencia y su potencia de succión se mantiene constante. Se puede quitar y lavar fácilmente con agua corriente. Un práctico estuche con asa te permitirá guardar y transportar cómodamente el dispositivo junto con todos los accesorios incluidos en el set.

INCLUIDO:

- Aspiradora.
- Punta ranurada estrecha.
- Cepillar.
- Caso.
- Cable de alimentación USB.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

- Revisar el filtro periódicamente. Si es necesario, retírelo del dispositivo, lávelo con agua corriente y luego séquelo.
- Limpiar la aspiradora con un paño.
- Vaciar el depósito de polvo después de cada uso o cuando esté lleno.
- Evite superar el nivel máximo de llenado para garantizar un funcionamiento eficaz del aspirador.
- Asegúrese de que la entrada de aire esté libre de residuos. Límpielo periódicamente para no reducir la eficiencia de la aspiradora.
- Manténgalo cargado periódicamente. Evite descargar completamente la batería.

¡ATENCIÓN!

- Está prohibido aspirar: agua, líquidos, personas, animales, cigarrillos encendidos.
- El dispositivo no es un juguete.
- La aspiradora no es resistente a caídas desde altura.

INFORMACIÓN SOBRE BATERÍA Y ACUMULACIÓN

- Mantenga las pilas/baterías recargables fuera del alcance de los niños.
- No guarde las pilas/baterías recargables en lugares de fácil acceso, ya que existe riesgo de que sean ingeridas por niños o mascotas. En caso de ingestión, consulte a un médico lo antes posible.
- Las baterías/baterías recargables con fugas o dañadas pueden causar quemaduras cuando entran en contacto con la piel, por lo que siempre use guantes protectores adecuados al tocarlas.
- Las pilas/baterías recargables no deben cortocircuitarse, desmontarse ni arrojarse al fuego. ¡Existe riesgo de explosión!
- ¡No se deben cargar baterías desechables comunes, ya que existe riesgo de explosión! Cargue únicamente baterías destinadas a este fin utilizando un cargador adecuado.
- Cargue las baterías antes de insertarlas en el producto.
- Las baterías sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) y recargables (níquel-cadmio).
- Nunca mezcle pilas nuevas y viejas.
- Está prohibido interferir con los cables de alimentación; podría provocar un cortocircuito.
- Las baterías agotadas deben retirarse del producto.
- ¡No arroje las pilas usadas a la basura sin clasificar!
- Las baterías deben eliminarse de acuerdo con la normativa para la eliminación de residuos electrónicos peligrosos.
- Si las baterías no se eliminan correctamente, las sustancias peligrosas pueden suponer un riesgo para la salud humana o el medio ambiente. El reciclaje de materiales contribuye a la conservación de los recursos naturales.
- Inserte siempre las pilas/baterías recargables con la polaridad correcta (más/+ y menos/-).

Información para consumidores sobre cómo manipular equipos eléctricos y electrónicos usados:

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse junto con otros residuos domésticos. Dichos equipos deben recogerse de forma selectiva, como lo indica la marca adjunta: contenedor de residuos con ruedas tachado. El incumplimiento de la regla anterior y la eliminación inadecuada del equipo usado puede representar una amenaza para el medio ambiente natural y la salud humana como resultado de la presencia de componentes peligrosos en el equipo, tales como: cableado eléctrico, plástico, interruptores, etc. Para evitar el Por encima de la amenaza, estos componentes deben ser eliminados, recogidos y procesados adecuadamente por empresas especializadas. Es inaceptable desmontar usted mismo el equipo usado. Los hogares desempeñan un papel importante contribuyendo a la reutilización y la recuperación, incluido el reciclaje de equipos de desecho. Esto se logra, en particular, mediante la participación activa en el sistema de recogida de residuos de equipos.



IT

Signore e signori, grazie per aver acquistato il nostro prodotto!

Prima di iniziare a utilizzare, leggere le seguenti istruzioni

per il corretto utilizzo del prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni

futuro e seguire le sue raccomandazioni, poiché il mancato rispetto può mettere in pericolo la vita o la salute.

Importante: MANTIENI PER IL FUTURO!

- Si prega di leggerlo completamente prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni nel manuale.
- Non utilizzare il prodotto se qualche parte è mancante o danneggiata.
- Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro.

SPECIFICA:

- Tipo: senza sacco.
- Potenza: 120 W.
- Alimentazione: USB.
- Batteria: 2200 mAh.
- Dimensioni: 6,5x6,5x36,5 cm.
- Lunghezza del cavo: 93 cm.
- Materiale: dominante: ferro, altri: PP

CARATTERISTICA:

Enorme potenza in un piccolo dispositivo, inoltre il prodotto non richiede una connessione elettrica. Ha una batteria integrata, sufficiente per pulire l'intera macchina. È wireless ed estremamente piacevole da usare. Il filtro HEPA situato all'interno impedisce che la polvere più fine venga espulsa all'esterno, disinfetta l'aria che lo attraversa e protegge inoltre il motore dell'apparecchio da eventuali danni. Grazie all'utilizzo di un filtro, l'aspirapolvere non perde potenza e la sua potenza di aspirazione rimane costante. Può essere facilmente rimosso e lavato sotto l'acqua corrente. Una pratica custodia con maniglia ti permetterà di riporre e trasportare comodamente il dispositivo insieme a tutti gli accessori inclusi nel set.

INCLUSO:

- Aspirapolvere.
- Punta a fessura stretta.
- Spazzola.
- Caso.
- Cavo di alimentazione USB.

PULIZIA E MANUTENZIONE:

- Controllare regolarmente il filtro. Se necessario, rimuoverlo dal dispositivo, lavarlo sotto l'acqua corrente e quindi asciugarlo.
- Pulite l'aspirapolvere con un panno.
- Svuotare il contenitore della polvere dopo ogni utilizzo o quando è pieno.
- Evitare di superare il livello massimo di riempimento per garantire un funzionamento efficace dell'aspirapolvere.
- Assicurarsi che la presa d'aria sia priva di detriti. Pulirlo regolarmente per evitare di ridurre l'efficienza dell'aspirapolvere.
- Mantienilo carico regolarmente. Evitare di scaricare completamente la batteria.

ATTENZIONE!

- È vietato aspirare: acqua, liquidi, persone, animali, sigarette accese.
- Il dispositivo non è un giocattolo.
- L'aspirapolvere non è resistente alle cadute dall'alto.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI BATTERIA E ACCUMULO

- Tenere le batterie/batterie ricaricabili lontano dalla portata dei bambini.
- Non conservare le batterie/batterie ricaricabili in luoghi facilmente accessibili, poiché potrebbero essere ingerite da bambini o animali domestici. In caso di ingestione consultare un medico il prima possibile.
- Le batterie/batterie ricaricabili che perdono o sono danneggiate possono causare ustioni a contatto con la pelle, quindi indossare sempre guanti protettivi adeguati quando vengono toccate.
- Le batterie/batterie ricaricabili non devono essere cortocircuitate, smontate o gettate nel fuoco. Pericolo di esplosione!
- Le normali batterie usa e getta non devono essere caricate, poiché esiste il rischio di esplosione! Caricare solo le batterie destinate a questo scopo, utilizzando un caricabatterie appropriato.
- Caricare le batterie prima di inserirle nel prodotto
- Le batterie devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non mescolare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) e ricaricabili (nichel-cadmio).
- Non mischiare mai batterie nuove e vecchie.
- È vietato interferire con i cavi di alimentazione: potrebbe verificarsi un cortocircuito.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto.
- Non gettare le batterie usate nei rifiuti indifferenziati!
- Le batterie devono essere smaltite in conformità con le normative per lo smaltimento dei rifiuti elettronici pericolosi.
- Se le batterie non vengono smaltite correttamente, le sostanze pericolose possono rappresentare un rischio per la salute umana o per l'ambiente. Il riciclaggio dei materiali contribuisce alla conservazione delle risorse naturali.
- Inserire sempre le batterie/batterie ricaricabili rispettando la polarità (più/+ e meno/-).

Informazioni per i consumatori su come gestire le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate:

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti con gli altri rifiuti domestici. Tali apparecchiature devono essere raccolte in modo selettivo, come indicato dal contrassegno allegato: contenitore per rifiuti su ruote barrato. Il mancato rispetto di quanto sopra e lo smaltimento improprio delle apparecchiature usate possono costituire un pericolo per l'ambiente naturale e la salute umana derivante dalla presenza di componenti pericolosi nell'apparecchiatura, quali: cavi elettrici, plastica, interruttori, ecc. Per evitare il rischio di sopra del pericolo, tali componenti dovranno essere rimossi, raccolti e opportunamente trattati da aziende specializzate. Lo smontaggio da soli delle apparecchiature usate è inaccettabile. Le famiglie svolgono un ruolo importante nel contribuire al riutilizzo e al recupero, compreso il riciclaggio delle apparecchiature usate. Ciò avviene in particolare attraverso la partecipazione attiva al sistema di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature.



RO

Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru!
Înainte de a începe utilizarea, vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni
pentru utilizarea corectă a produsului. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni
viitor și să urmați recomandările sale, deoarece nerespectarea poate pune în pericol viața sau sănătatea.

Important: PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE!

- Vă rugăm să îl citiți complet înainte de utilizare și să urmați toate instrucțiunile din manual.
- Nu utilizați produsul dacă lipsește sau este deteriorat vreun element.
- Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

SPECIFICAȚIE:

- Tip: fara sac.
- Putere: 120W.
- Alimentare: USB.
- Baterie: 2200 mAh.
- Dimensiuni: 6,5x6,5x36,5 cm.
- Lungime cablu: 93 cm.
- Material: dominant: fier, altele: PP

CARACTERISTICĂ:

Putere uriașă într-un dispozitiv mic, produsul nu necesită nici o conexiune de alimentare. Are o baterie încorporată, care este suficientă pentru a curăța întreaga mașină. Este wireless și extrem de plăcut de utilizat. Filtrul HEPA, situat în interior previne suflarea celui mai fin praf în exterior, dezinfectează aerul care trece prin acesta și protejează suplimentar motorul dispozitivului împotriva deteriorării. Datorită folosirii unui filtru, aspiratorul nu își pierde puterea și puterea de aspirare rămâne constantă. Poate fi îndepărtat cu ușurință și spălat sub jet de apă. o husă practică cu mâner vă va permite să depozitați și să transportați comod dispozitivul împreună cu toate accesoriile incluse în set.

INCLUS:

- Aspirator.
- Vârf cu fante înguste.
- Perie.
- Caz.
- Cablu de alimentare USB.

CURATENIE SI MENTENANTA:

- Verificați filtrul în mod regulat. Dacă este necesar, scoateți-l din dispozitiv, spălați-l sub jet de apă și apoi uscați-l.
- Ștergeți aspiratorul cu o cârpă.
- Goliți recipientul de praf după fiecare utilizare sau când este plin.
- Evitați depășirea nivelului maxim de umplere pentru a asigura funcționarea eficientă a aspiratorului.
- Asigurați-vă că admisă de aer este lipsită de resturi. Curățați-l în mod regulat pentru a evita reducerea eficienței aspiratorului.
- Păstrați-l încărcat în mod regulat. Evitați descărcarea completă a bateriei.

ATENȚIE!

- Este interzisă aspirarea: apă, lichide, oameni, animale, țigări aprinse.
- Aparatul nu este o jucărie.
- Aspiratorul nu este rezistent la caderile de la înălțime.

INFORMAȚII PRIVIND BATERIE ȘI ACUMULARE

- Păstrați bateriile/bateriile reincărcabile departe de copii.
 - Nu depozitați bateriile/bateriile reincărcabile în locuri ușor accesibile, deoarece există riscul ca acestea să fie înghițite de copii sau animale de companie. Dacă este înghițit, consultați un medic cât mai curând posibil.
 - Bateriile/bateriile reincărcabile cu scurgeri sau deteriorate pot provoca arsuri atunci când intră în contact cu pielea, așa că purtați întotdeauna mănuși de protecție adecvate când le atingeți.
 - Bateriile/bateriile reincărcabile nu trebuie scurtcircuitate, dezamblate sau aruncate în foc. Există risc de explozie!
 - Bateriile obișnuite de unică folosință nu trebuie încărcate, deoarece există riscul de explozie! Încărcați numai bateriile destinate acestui scop, folosind un încărcător adecvat.
 - Încărcați bateriile înainte de a le introduce în produs
 - Bateriile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
 - Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) și reincărcabile (nichel-cadmium).
 - Nu amestecați niciodată bateriile noi și vechi.
 - Este interzisă interferarea cu cablurile de alimentare - poate provoca un scurtcircuit.
 - Bateriile epuizate trebuie scoase din produs.
 - Nu aruncați bateriile uzate în deșeurile nesortate!
 - Bateriile trebuie aruncate în conformitate cu reglementările pentru eliminarea deșeurilor electronice periculoase.
 - Dacă bateriile nu sunt aruncate corect, substanțele periculoase pot prezenta un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu.
- Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.
- Introduceți întotdeauna bateriile/bateriile reincărcabile cu polaritatea corectă (plus/+ și minus/-).



Watermarkly

Informații pentru consumatori cu privire la modul de manipulare a echipamentelor electrice și electronice uzate:

Deșeurile de echipamente electrice și electronice nu trebuie aruncate împreună cu alte deșeuri menajere. Un astfel de echipament trebuie colectat selectiv, așa cum este indicat de marcajul atașat - containerul de deșeuri pe roți tăiat. Nerespectarea regulii de mai sus și eliminarea necorespunzătoare a echipamentului uzat poate reprezenta o amenințare pentru mediul natural și sănătatea umană, ca urmare a prezentei componentelor periculoase în echipament, cum ar fi: cabluri electrice, plastic, întrerupătoare etc. Pentru a evita deasupra amenințării, aceste componente ar trebui îndepărtate, colectate și procesate corespunzător de companii specializate. Este inacceptabil să dezasamblați singur echipamentul uzat. Gospodăriile joacă un rol important în contribuția la reutilizare și valorificare, inclusiv la reciclarea deșeurilor de echipamente. Acest lucru se realizează în special prin participarea activă la sistemul de colectare a deșeurilor echipamentelor.



HU

Hölgyeim és Uraim, köszönjük, hogy megvásárolták a termékünket!
A használat megkezdése előtt olvassa el az alábbi utasításokat
a termék helyes használatához. Kérjük, tartsa be ezeket az utasításokat
és a jövőbeni ajánlások betartása, mivel a be nem tartás életet vagy egészséget veszélyeztethet.

Fontos: A JÖVŐRE VONATKOZZ!

- Használat előtt olvassa el teljesen, és kövesse a kézikönyvben található összes utasítást.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része hiányzik vagy sérült.
- Kérjük, tartsa meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

LEÍRÁS:

- Típus: zacskó nélküli.
- Teljesítmény: 120W.
- Tápellátás: USB.
- Akkumulátor: 2200 mAh.
- Méretek: 6,5x6,5x36,5 cm.
- Kábel hossza: 93 cm.
- Anyaga: domináns: vas, egyéb: PP

JELLEGZETES:

Hatalmas teljesítmény egy kis készülékben, a termék nem igényel tápcsatlakozást sem. Beépített akkumulátorral rendelkezik, ami elegendő az egész autó tisztításához. Vezeték nélküli és rendkívül kellemes a használata. A belsejében elhelyezett HEPA szűrő megakadályozza a legfinomabb por kifűjását, fertőtleníti a rajta áthaladó levegőt, emellett védi a készülék motorját a sérülésektől. A szűrő használatának köszönhetően a porszívó nem veszít teljesítményéből és szívóereje állandó marad. Könnyen eltávolítható és folyó víz alatt mosható. egy praktikus fogantyús tok lehetővé teszi a készülék kényelmes tárolását és szállítását a készletben található összes tartozékkal együtt.

BELEÉRTVE:

- Porszívó.
- Keskeny hornyolt hegy.
- Ecset.
- Ügy.
- USB tápkábel.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

- Rendszeresen ellenőrizze a szűrőt. Ha szükséges, vegye ki a készülékből, mossa le folyó víz alatt, majd szárítsa meg.
- Törölje le a porszívót egy ruhával.
- Őrítse ki a portartályt minden használat után, vagy amikor megtelt.
- A porszívó hatékony működése érdekében ne lépje túl a maximális feltöltési szintet.
- Győződjön meg arról, hogy a levegőbemenet mentes a törmeléktől. Rendszeresen tisztítsa meg, nehogy csökkentse a porszívó hatékonyságát.
- Tartsa rendszeresen töltve. Kerülje el az akkumulátor teljes lemerülését.

FIGYELEM!

- Tilos porszívózni: vizet, folyadékot, embereket, állatokat, izzó cigarettát.
- A készülék nem játék.
- A porszívó nem ellenáll a magasból való leesésnek.

INFORMÁCIÓK AZ AKKUMULÁTORRA ÉS AKKUMULÁCIÓRA VONATKOZÓAN

- Tartsa távol az elemeket/akkumulátorokat gyermekektől.
- Ne tárolja az elemeket/akkumulátorokat könnyen hozzáférhető helyen, mert fennáll a veszélye, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyelhetik azokat. Lenyelés esetén a lehető leghamarabb forduljon orvoshoz.
- A szívárgó vagy sérült elemek/újratölthető elemek bőrrel érintkezve égési sérüléseket okozhatnak, ezért mindig viseljen megfelelő védőkesztyűt, amikor megérinti őket.
- Az elemeket/akkumulátorokat nem szabad rövidre zární, szétszedni vagy tűzbe dobni. Fennáll a robbanásveszély!
- A közönséges eldobható elemeket nem szabad feltölteni, mert fennáll a robbanásveszély! Csak erre a célra szánt akkumulátorokat töltsön, megfelelő töltővel.
- Töltsse fel az akkumulátorokat, mielőtt behelyezi őket a termékbe
- Az elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad feltölteni.
- Ne keverjen alkáli, normál (szén-cink) és újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
- Soha ne keverje az új és a régi elemeket.
- A tápkábelek zavarása tilos - rövidzárlatot okozhat.
- A lemerült elemeket ki kell venni a termékből.
- A használt elemeket ne dobja a válogatatlan hulladék közé!
- Az elemeket a veszélyes elektronikai hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Ha az elemeket nem megfelelően dobja ki, a veszélyes anyagok veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre vagy a környezetre. Az anyagok újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez.
- Mindig a megfelelő polaritással (plusz/+ és mínusz/-) helyezze be az elemeket/újratölthető elemeket.



Watermarkly

Tájékoztatás a fogyasztóknak a használt elektromos és elektronikus berendezések kezelésével kapcsolatban:

Az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az ilyen eszközöket szelektíven kell gyűjteni, a mellékelt - áthúzott kerek hulladékgyűjtő - jelölés szerint. A fenti szabály be nem tartása és a használt berendezések szakszerűtlen ártalmatlanítása veszélyt jelenthet a természetes környezetre és az emberi egészségre a berendezésben található veszélyes alkatrészek miatt, mint például: elektromos vezetékek, műanyagok, kapcsolók stb. a fenyegetés felett ezeket az alkatrészeket el kell távolítani. Elfogadhatatlan, hogy saját maga szétszerelje a használt berendezéseket. A háztartások fontos szerepet játszanak az újrafelhasználásban és a hasznosításban, beleértve a hulladék berendezések újrahasznosítását is. Ez különösen a hulladékok begyűjtési rendszerében való aktív részvétel révén valósul meg.



Watermarkly

SK

Dámy a páni, ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu!
Pred použitím si prečítajte nasledujúce pokyny
pre správne použitie produktu. Uschovajte si prosím tieto pokyny
a bude sa riadiť jeho odporúčaniami, pretože ich nedodržiavanie môže ohroziť život alebo zdravie.

Dôležité: UCHOVÁVAJTE BUDÚCNOSŤ!

- Pred použitím si ho prosím dôkladne prečítajte a postupujte podľa všetkých pokynov v príručke.
- Nepoužívajte výrobok, ak niektorá jeho časť chýba alebo je poškodená.
- Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.

ŠPECIFIKÁCIA:

- Typ: bezvreckový.
- Výkon: 120W.
- Napájanie: USB.
- Batéria: 2200 mAh.
- Rozmery: 6,5x6,5x36,5 cm.
- Dĺžka kábla: 93 cm.
- Materiál: dominantný: železo, ostatné: PP

CHARAKTERISTIKA:

Obrovský výkon v malom zariadení, produkt tiež nevyžaduje pripojenie napájania. Má zabudovanú batériu, ktorá vystačí na vyčistenie celého auta. Je bezdrôtový a mimoriadne príjemný na používanie. Vnútri umiestnený HEPA filter zabraňuje vyfukovaniu najmenejšieho prachu von, dezinfikuje ním prechádzajúci vzduch a navyše chráni motor zariadenia pred poškodením. Vďaka použitiu filtra vysávač nestráca na sile a jeho sací výkon zostáva konštantný. Dá sa ľahko vybrať a umyť pod tečúcou vodou. praktické puzdro s rukoväťou vám umožní pohodlné skladovanie a prepravu zariadenia spolu so všetkým príslušenstvom, ktoré je súčasťou súpravy.

V cene:

- Vysávač.
- Úzka štrbinová špička.
- Kefa.
- Pripad.
- USB napájací kábel.

ČISTENIE A ÚDRŽBA:

- Pravidelne kontrolujte filter. V prípade potreby ho vyberte zo zariadenia, umyte ho pod tečúcou vodou a potom osušte.
- Vysávač utrite handričkou.
- Nádobu na prach vyprázdňte po každom použití alebo keď je plná.
- Neprekracujte maximálnu úroveň naplnenia, aby ste zabezpečili efektívnu prevádzku vysávača.
- Uistite sa, že na privode vzduchu nie sú nečistoty. Pravidelne ho čistite, aby ste predišli zníženiu účinnosti vysávača.
- Udržujte ho pravidelne nabíť. Zabráňte úplnému vybitiu batérie.

POZOR!

- Je zakázané vysávať: vodu, tekutiny, ľudí, zvieratá, žeravé cigarety.
- Zariadenie nie je hračka.
- Vysávač nie je odolný voči pádom z výšky.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BATÉRIE A AKUMULÁCIE

- Batérie/nabíjateľné batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batérie/nabíjacie batérie neskladujte na ľahko prístupných miestach, pretože hrozí, že by ich mohli prehltnúť deti alebo domáce zvieratá. Pri požití čo najskôr vyhľadajte lekára.
- Vytečené alebo poškodené batérie/nabíjateľné batérie môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť popáleniny, preto vždy používajte vhodné ochranné rukavice, keď sa ich dotýkate.
- Batérie/nabíjateľné batérie sa nesmú skratovať, rozoberať ani hádzať do ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Bežné jednorazové batérie by sa nemali nabíjať, pretože hrozí nebezpečenstvo výbuchu! Nabíjajte iba batérie určené na tento účel pomocou vhodnej nabíjačky.
- Pred vložením batérií do výrobku ich nabíťte
- Batérie by sa mali nabíjať len pod dohľadom dospelé osoby.
- Nekombinujte alkalické, štandardné (uhlíkovovo-zinkové) a nabíjateľné (nikel-kadmiové) batérie.
- Nikdy nekombinujte nové a staré batérie.
- Je zakázané zasahovať do napájacích káblov - môže dôjsť ku skratu.
- Vybité batérie je potrebné z výrobku vybrať.
- Použité batérie nevyhadzujte do netriedeného odpadu.
- Batérie by sa mali likvidovať v súlade s predpismi pre likvidáciu nebezpečného elektronického odpadu.
- Ak batérie nie sú správne zlikvidované, nebezpečné látky môžu predstavovať riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k zachovaniu prírodných zdrojov.
- Vždy vkladajte batérie/nabíjateľné batérie so správnou polaritou (plus/+ a mínus/-).



Watermarkly

Informácie pre spotrebiteľov o tom, ako zaobchádzať s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami:

Odpad z elektrických a elektronických zariadení sa nesmie likvidovať s ostatným domovým odpadom. Takéto zariadenia by sa mali zbierať selektívne, ako to naznačuje pripojené označenie – prečiarknutá nádoba na odpad s kolesami. Nedodržanie vyššie uvedeného pravidla a nesprávna likvidácia použitého zariadenia môže predstavovať hrozbu pre životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku prítomnosti nebezpečných komponentov v zariadení, ako sú: elektrické vedenie, plasty, spínače atď. nad hrozbou by tieto komponenty mali byť odstránené, zhromaždené a primerane spracované špecializovanými spoločnosťami. Demontáž použitého zariadenia svojpomocne je neprijateľná. Domácnosti zohrávajú dôležitú úlohu v prispievaní k opätovnému používaniu a zhodnocovaniu vrátane recyklácie odpadových zariadení. Deje sa tak najmä aktívnou účasťou v systéme zberu odpadových zariadení.



ET

Daamid ja härrad, aitäh meie toote ostmise eest!
Enne kasutamist lugege palun järgmisi juhiseid
toote õigeks kasutamiseks. Hoidke neid juhiseid peal
ja järgida selle soovitusi, kuna mittevastavus võib ohustada elu või tervist.

Tähtis: hoidke tulevikuks!

- Palun lugege see enne kasutamist täielikult läbi ja järgige kõiki juhiseid.
- Ärge kasutage toodet, kui mõni osa puudub või on kahjustatud.
- Hoidke seda juhendit edaspidiseks kasutamiseks.

SPETSIFIKATSIOON:

- Tüüp: kotita.
- Võimsus: 120W.
- Toide: USB.
- Aku: 2200 mAh.
- Mõõdud: 6,5x6,5x36,5 cm.
- Kaabli pikkus: 93 cm.
- Materjal: domineeriv: raud, muud: PP

KARAKTERISTIK:

Tohutu võimsus väikeses seadmes, toode ei vaja ka toiteühendust. Seffel on sisseehitatud aku, millest piisab kogu auto puhastamiseks. See on juhtmevaba ja äärmiselt meeldiv kasutada. Sees asuv HEPA-filter hoiab ära peenema tolmu väljapoole puhumise, desinfitseerib seda läbiva õhu ning lisaks kaitseb seadme mootorit kahjustuste eest. Tänu filtri kasutamisele ei kaota tolmuimeja oma võimsust ja selle imemisvõimsus jääb konstantseks. Seda saab kergesti eemaldada ja pesta voolava vee all. praktiline käepidemega kohver võimaldab mugavalt hoida ja transportida seadet koos kõigi komplekti kuuluvate tarvikutega.

KAASA:

- Tolmuimeja.
- Kitsas piluga ots.
- Pintsel.
- Juhtum.
- USB toitekaabel.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS:

- Kontrollige filtrit regulaarselt. Vajadusel eemaldage see seadmest, peske jooksva vee all ja seejärel kuivatage.
- Pühkige tolmuimejat lapiga.
- Tühjendage tolmu mahuti pärast iga kasutamist või kui see on täis.
- Tolmuimeja tõhusa töö tagamiseks vältige maksimaalse täitetaseme ületamist.
- Veenduge, et õhu sisselaskeava pole prahist. Puhastage seda regulaarselt, et vältida tolmuimeja tõhususe vähenemist.
- Hoidke seda regulaarselt laetuna. Vältige aku täielikku tühjenemist.

TÄHELEPANU!

- Keelatud on tolmu imeda: vesi, vedelikud, inimesed, loomad, hõõguvad sigaretid.
- Seade ei ole mänguasi.
- Tolmuimeja ei talu kõrgelt kukkumist.

TEAVE AKU JA AKUMULATSIOONI KOHTA

- Hoidke patareid/akud lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge hoidke patareid/akusid kergesti ligipääsetavates kohtades, kuna on oht, et lapsed või lemmikloomad võivad need alla neelata. Allaneelamisel pööruda arsti poole niipea kui võimalik.
- Lekkivad või kahjustatud patareid/laetavad patareid võivad nahaga kokkupuutel põhjustada põletushaavu, seega kandke nende puudutamisel alati sobivaid kaitsekindaid.
- Akusid/akusid ei tohi lühistada, lahti võtta ega tulle visata. On plahvatusoht!
- Tavalisi ühekordseid akusid ei tohi laadida, kuna on plahvatusoht! Laadige ainult selleks ettenähtud akusid, kasutades sobivat laadijat.
- Laadige akud enne tootesse sisestamist
- Akusid tohib laadida ainult täiskasvanu järelevalve all.
- Ärge segage leelis-, standard- (süsinik-tsink) ja taaslaetavaid (nikkel-kaadmium) akusid.
- Ärge kunagi segage uusi ja vanu patareid.
- Toitejuhtmete segamine on keelatud – see võib põhjustada lühise.
- Tühjad akud tuleb tootest eemaldada.
- Ärge visake kasutatud patareid sorteerimata prügi hulka!
- Patareid tuleb utiliseerida vastavalt ohtlike elektroonikajäätmete kõrvaldamise eeskirjadele.
- Kui patareid ei kõrvaldata õigesti, võivad ohtlikud ained ohustada inimeste tervist või keskkonda. Materjalide taaskasutamine aitab kaasa loodusvarade säästmisele.
- Sisestage patareid/laetavad patareid alati õige polaarsusega (pluss/+ ja miinus/-).

Teave tarbijatele kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete käsitlemise kohta:

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid ei tohi visata koos muude olmejäätmetega. Selliseid seadmeid tuleks koguda valikuliselt, nagu näitab lisatud märgistus – läbikriipsutatud ratastega jäätmekonteiner. Üalloodud reegli eiramine ja kasutatud seadmete ebaõige utiliseerimine võib ohustada looduskeskonda ja inimeste tervist, kuna seadmes on ohtlikke komponente, nagu näiteks: elektrijuhtmetest, plastik, lülitid jne. kui oht on suurem, tuleks need komponendid eemaldada ning spetsialiseerunud ettevõtte koguda ja asjakohaselt töödelda. Kasutatud seadmete ise lahtivõtmine on vastuvõetamatu. Kodumajapidamistel on oluline roll seadmete taaskasutamise ja taaskasutamise, sealhulgas seadmete ringlussevõtu panustamisel. Seda tehakse eelkõige seadmete jäätmete kogumissüsteemis aktiivse osalemise kaudu.



Watermarkly

LT

Ponios ir ponai, ačiū, kad išigijote mūsų produktą!
Prieš pradėdami naudoti, perskaitykite šias instrukcijas
už teisingą produkto naudojimą. Laikykite šias instrukcijas
laikytis jos rekomendacijų, nes nesilaikymas gali pakenkti gyvybei ar sveikatai.

Svarbu: SAUGOKITE ATEITIES!

- Prieš naudojimą perskaitykite jį ir vykdykite visas instrukcijas.
- Nenaudokite gaminio, jei trūksta ar yra pažeista kuri nors dalis.
- Prašome pasilikti šį vadovą, kad galėtumėte sužinoti ateityje.

SPECIFIKACIJA:

- Tipas: be maišelio.
- Galia: 120W.
- Maitinimas: USB.
- Baterija: 2200 mAh.
- Matmenys: 6,5x6,5x36,5 cm.
- Kabelio ilgis: 93 cm.
- Medžiaga: dominuojanti: geležis, kita: PP

CHARAKTERISTIKA:

Didžiulė galia mažame įrenginyje, gaminiui taip pat nereikia maitinimo jungties. Jame yra įmontuotas akumuliatorius, kurio pakanka visam automobiliui išvalyti. Jis yra belaidis ir labai malonus naudoti. Viduje esantis HEPA filtras neleidžia išpūsti smulkesnių dulkių į lauką, dezinfekuoja pro jas praeinančią orą, papildomai apsaugo įrenginio variklį nuo pažeidimų. Dėl filtro naudojimo dulkių siurblys nepraranda savo galios, o siurbimo galia išlieka pastovi. Jį galima lengvai nuimti ir nuplauti po tekančiu vandeniu. praktiškas dėklas su rankena leis patogiai laikyti ir transportuoti įrenginį kartu su visais komplekte esančiais priedais.

ĮSKAITANT:

- Dulkių siurblys.
- Siauras griovelis antgalis.
- Šepetys.
- Byla.
- USB maitinimo laidas.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA:

- Reguliariai tikrinkite filtrą. Jei reikia, išimkite jį iš prietaiso, nuplaukite po tekančiu vandeniu ir išdžiovinkite.
- Nuvalykite dulkių siurblio šluoste.
- Ištuštinkite dulkių talpyklą po kiekvieno naudojimo arba kai ji prisipildo.
- Kad dulkių siurblys veiktų efektyviai, neviršykite maksimalaus pripildymo lygio.
- Įsitikinkite, kad oro įleidimo angos nėra šukšlių. Reguliariai valykite, kad nesumažėtų dulkių siurblio efektyvumas.
- Reguliariai įkraukite. Venkite visiškai iškrauti akumuliatorių.

DĖMESIO!

- Draudžiama siurbti: vandenį, skysčius, žmones, gyvūnus, žėrinčias cigaretes.
- Prietaisas nėra žaislas.
- Dulkių siurblys nėra atsparus kritimams iš aukščio.

INFORMACIJA APIE AKUMULIATORIUS IR AKUMULIAVIMĄ

- Laikykite baterijas / įkraunamas baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nelaikykite baterijų / įkraunamų baterijų lengvai pasiekiamose vietose, nes kyla pavojus, kad jas gali praryti vaikai ar gyvūnai. Prarijus, kuo greičiau kreipkitės į gydytoją.
- Nesandarios arba pažeistos baterijos / įkraunamos baterijos gali nudeginti, kai liečiasi su oda, todėl jas liedami visada mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines.
- Baterijos / įkraunamos baterijos negali būti trumpojo jungimo, ardymo ar mestos į ugnį. Kyla sprogo pavojus!
- Įprastos vienkartinės baterijos neturėtų būti įkraunamos, nes kyla sprogo pavojus! Įkraukite tik šiam tikslui skirtas baterijas, naudodami tinkamą įkroviklį.
- Įkraukite baterijas prieš įdėdami jas į gaminį.
- Baterijas galima įkrauti tik prižiūrint suaugusiajam.
- Nemašykite šarminių, standartinių (anglies-cinko) ir įkraunamų (nikelio-kadmio) baterijų.
- Niekada nemašykite naujų ir senų baterijų.
- Draudžiama trukdyti maitinimo kabeliams – tai gali sukelti trumpąjį jungimą.
- Išsikrovusias baterijas reikia išimti iš gaminio.
- Neišmeskite panaudotų baterijų į nerūšiuotas atliekas!
- Baterijas reikia išmesti laikantis pavojingų elektronikos atliekų išmetimo taisyklių.
- Netinkamai išmetus baterijas, pavojingos medžiagos gali kelti pavojų žmonių sveikatai arba aplinkai. Medžiagų perdirbimas prisideda prie gamtos išteklių tausojimo.
- Visada įdėkite baterijas / įkraunamas baterijas, kad būtų teisingas poliškumas (pliusas/+ ir minusas/-).



Watermarkly

Informacija vartotojams, kaip elgtis su naudota elektros ir elektronine įranga:

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Tokia įranga turėtų būti renkama pasirinktinai, kaip rodo pridedamas žymėjimas – perbrauktas ratuotas atliekų konteineris. Aukščiau pateiktos taisyklės nesilaikymas ir netinkamas naudotos įrangos šalinimas gali kelti grėsmę natūraliai aplinkai ir žmonių sveikatai, nes įrangoje yra pavojingų komponentų, tokių kaip: elektros laidai, plastikas, jungikliai ir kt. viršija grėsmę, šie komponentai turi būti pašalinti, surinkti ir tinkamai apdoroti specializuotų įmonių. Patiems išmontuoti naudotą įrangą yra nepriimtina. Namų ūkiai atlieka svarbų vaidmenį prisidedami prie pakartotinio naudojimo ir naudojimo, įskaitant įrangos atliekų perdirbimą. Tai visų pirma daroma aktyviai dalyvaujant įrangos atliekų surinkimo sistemoje.



LV

Dāmas un kungi, paldies, ka iegādājāties mūsu produktu!
Pirms sākat lietot, lūdzu, izlasiet šīs instrukcijas
par pareizu produkta lietošanu. Lūdzu, saglabāiet šos norādījumus
un ievērot tās ieteikumus, jo noteikumu neievērošana var apdraudēt dzīvību vai veselību.

Svarīgi: Ietaupiet naikt!

- Pirms lietošanas izlasiet to un izpildiet visus norādījumus.
- Nelietojiet produktu, ja kādas daļas trūkst vai tā ir bojāta.
- Lūdzu, saglabāiet šo rokasgrāmatu turpmākai izmantošanai.

SPECIFIKĀCIJA:

- Tips: bez maisa.
- Jauda: 120W.
- Barošanas avots: USB.
- Akumulators: 2200 mAh.
- Izmēri: 6,5x6,5x36,5 cm.
- Kabeļa garums: 93 cm.
- Materiāls: dominējošais: dzelzs, citi: PP

RAKSTUROJUMS:

Milzīga jauda mazā ierīcē, izstrādājumam arī nav nepieciešams strāvas pieslēgums. Tam ir iebūvēts akumulators, ar kuru pietiek visas automašīnas tīrīšanai. Tas ir bezvadu un ļoti patīkams lietošanā. Iekšpusē esošais HEPA filtrs novērš smalkāko putekļu izplūšanu ārā, dezinficē caur to ejošo gaisu un papildus aizsargā ierīces dzinēju pret bojājumiem. Pateicoties filtra izmantošanai, putekļsūcējs nezaudē savu jaudu un tā sūkšanas jauda paliek nemainīga. To var viegli ņemt un mazgāt zem tekoša ūdens. Praktisks maciņš ar rokturi ļaus ērti uzglabāt un transportēt ierīci kopā ar visiem komplektā iekļautajiem piederumiem.

IEKĻAUTS:

- Putekļu sūcējs.
- Šaurs rievotais gals.
- Ota.
- Lieta.
- USB strāvas kabelis.

TĪRĪŠANA UN APKOPE:

- Regulāri pārbaudiet filtru. Ja nepieciešams, izņemiet to no ierīces, nomazgājiet zem tekoša ūdens un pēc tam nosusiniet.
- Nošļaukiet putekļu sūcēju ar drāni.
- Iztukšojiet putekļu tvertni pēc katras lietošanas reizes vai tad, kad tā ir pilna.
- Nepārsniedziet maksimālo uzpildes līmeni, lai nodrošinātu efektīvu putekļsūcēja darbību.
- Pārliecinieties, vai gaisa iekļūdes atverē nav netīrumu. Regulāri tīriet to, lai nesamazinātu putekļsūcēja efektivitāti.
- Regulāri uzlādējiet to. Izvairieties no pilnīgas akumulatora izlādes.

UZMANĪBU!

- Aizliegts sūkt: ūdeni, šķidrumus, cilvēkus, dzīvniekus, kvēlojošas cigaretes.
- Ierīce nav rotaļlieta.
- Putekļsūcējs nav izturīgs pret kritieniem no augstuma.

INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORU UN AKUMULACIJU

- Glabājiet akumulatorus/uzlādējamās baterijas bērniem nepieejamā vietā.
- Neglabājiet baterijas/uzlādējamās baterijas viegli pieejamās vietās, jo pastāv risks, ka tās var norīt bērni vai mājdzīvnieki. Ja norīts, pēc iespējas ātrāk jākonsultējas ar ārstu.
- Noplūdes vai bojātas baterijas/uzlādējamās baterijas, nonākot saskarē ar ādu, var izraisīt apdegumus, tāpēc, pieskaroties tām, vienmēr valkājiet atbilstošus aizsargcimdus.
- Baterijas/uzlādējamās baterijas nedrīkst radīt īssavienojumu, izjaukt vai iemest ugunī. Pastāv sprādziena risks!
- Parastās vienreizējās lietošanas baterijas nevajadzētu uzlādēt, jo pastāv eksplozijas risks! Uzlādējiet tikai šim nolūkam paredzētus akumulatorus, izmantojot atbilstošu lādētāju.
- Uzlādējiet akumulatorus pirms to ievietošanas izstrādājumā
- Baterijas jāuzlādē tikai pieauguša uzraudzībā.
- Nelietojiet kopā sārma, standarta (oglekļa-cinka) un uzlādējamās (nikēļa-kadmija) baterijas.
- Nekad nesajauciet jaunas un vecas baterijas.
- Aizliegts traucēt strāvas padeves kabelus – tas var izraisīt īssavienojumu.
- Izlietotās baterijas ir jāizņem no izstrādājuma.
- Neizmetiet izlietotās baterijas nešķirotos atkritumos!
- No baterijām jāatbrīvojas saskaņā ar bīstamo elektronisko atkritumu utilizācijas noteikumiem.
- Ja no baterijām netiek pareizi atbrīvoties, bīstamas vielas var apdraudēt cilvēku veselību vai vidi. Materiālu pārstrāde veicina dabas resursu saglabāšanu.
- Vienmēr ievietojiet baterijas/uzlādējamās baterijas ar pareizu polaritāti (plus/+ un mīnus/-).

Informācija patērētājiem par to, kā rīkoties ar lietotām elektriskām un elektroniskām iekārtām:

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Šādas iekārtas ir jāsavāc selektīvi, par ko liecina pievienotais marķējums - pārsvītrots atkritumu konteiners ar riteniem. Iepriekšminētā noteikuma neievērošana un nepareiza nolietotā aprīkojuma utilizācija var radīt draudus dabiskajai videi un cilvēku veselībai, ko izraisa bīstamu komponentu klātbūtne iekārtā, piemēram: elektrības vadi, plastmasa, slēdži utt. kas pārsniedz draudus, šie komponenti ir jānoņem, jāsavāc un atbilstoši jāapsūrādā specializētiem uzņēmumiem. Lietoto iekārtu izjaukšana pašam ir nepieņemama. Mājsaimniecībām ir svarīga loma atkārtotā izmantošanā un reģenerācijā, tostarp iekārtu atkritumu otrreizējā pārstrādē. Tas jo īpaši tiek darīts, aktīvi piedaloties atkritumu savākšanas sistēmā.



Watermarkly

UK

Пані та панове, дякуємо за придбання нашого продукту!

Перед початком використання, будь ласка, прочитайте наступні інструкції для правильного використання продукту. Будь ласка, дотримуйтесь цих інструкцій і слідувати його рекомендаціям, оскільки недотримання може загрожувати життю чи здоров'ю.

Важливо: ТРИМАЙТЕ НА МАЙБУТНЄ!

- Будь ласка, прочитайте його повністю перед використанням і дотримуйтесь усіх вказівок у посібнику.
- Не використовуйте виріб, якщо якась деталь відсутня або пошкоджена.
- Зберігайте цей посібник для подальшого використання.

СПЕЦИФІКАЦІЯ:

- Тип: безмішковий.
- Потужність: 120 Вт.
- Живлення: USB.
- Акумулятор: 2200 мАг.
- Розміри: 6,5х6,5х36,5 см.
- Довжина кабелю: 93 см.
- Матеріал: домінантне: залізо, інші: ПП

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Величезна потужність у маленькому пристрої, виріб також не вимагає підключення до живлення. Має вбудований акумулятор, якого вистачає, щоб очистити весь автомобіль. Він бездротовий і надзвичайно зручний у використанні. Розташований всередині HEPA-фільтр запобігає викиду найдрібнішого пилу назовні, знезаражує повітря, що проходить через нього, і додатково захищає двигун пристрою від пошкоджень. Завдяки використанню фільтра пилосос не втрачає своєї потужності, а його потужність всмоктування залишається постійною. Його можна легко зняти і помити під проточною водою, практичний кейс з ручкою дозволить зручно зберігати і транспортувати пристрій разом з усіма аксесуарами, що входять в комплект.

ВКЛЮЧЕНО:

- Пилосос.
- Вузкий прорізний наконечник.
- Щітка.
- Справа.
- кабель живлення USB.

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ:

- Регулярно перевіряйте фільтр. При необхідності вийміть його з пристрою, промийте під проточною водою, а потім висушіть.
- Протріть пилосос ганчіркою.
- Спорожнюйте контейнер для пилу після кожного використання або коли він заповнений.
- Уникайте перевищення максимального рівня заповнення, щоб забезпечити ефективну роботу пилососа.
- Переконайтеся, що в повітрязабірнику немає сміття. Регулярно чистіть його, щоб уникнути зниження ефективності пилососа.
- Регулярно заряджайте його. Уникайте повної розрядки акумулятора.

УВАГА:

- Забороняється пилососити: воду, рідини, людей, тварин, розжарені сигарети.
- Пристрій не іграшка.
- Пилосос нестійкий до падінь з висоти.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БАТАРЕЇ ТА НАКОПИЧЕННЯ

- Тримайте батареї/акумуляторні батареї подалі від дітей.
- Не зберігайте батареї/акумуляторні батареї у легкодоступних місцях, оскільки існує ризик, що їх можуть проковтнути діти або домашні тварини. У разі проковтування якомога швидше зверніться до лікаря.
- Негерметичні або пошкоджені батареї/акумуляторні батареї можуть спричинити опіки під час контакту зі шкірою, тому завжди надягайте відповідні захисні рукавички, торкаючись до них.
- Батареї/акумуляторні батареї не можна замикати, розбирати або кидати у вогонь. Існує ризик вибуху!
- Звичайні одноразові батарейки не можна заряджати, оскільки є ризик вибуху! Заряджайте лише призначені для цієї мети акумулятори за допомогою відповідного зарядного пристрою.
- Зарядіть батареї, перш ніж вставляти їх у виріб
- Акумулятори слід заряджати лише під наглядом дорослих.
- Не змішуйте лужні, стандартні (вуглець-цинкові) і акумуляторні (нікель-кадмієві) батареї.
- Ніколи не змішуйте нові та старі батареї.
- Заборонено втручатися в кабелі живлення - це може спричинити коротке замикання.
- Розряджені батареї слід викинути з продукту.
- Не викидайте використані батарейки разом із несорттованим сміттям!
- Батареї слід утилізувати відповідно до правил утилізації небезпечних електронних відходів.
- Якщо батареї не утилізуються належним чином, небезпечні речовини можуть становити загрозу для здоров'я людини або навколишнього середовища. Переробка матеріалів сприяє збереженню природних ресурсів.
- Завжди вставляйте батареї/акумуляторні батареї, дотримуючись правильної полярності (плюс/+ і мінус/-).

Інформація для споживачів щодо поводження з використанням електричним та електронним обладнанням:

Відпрацьоване електричне та електронне обладнання не можна викидати разом з іншими побутовими відходами. Таке обладнання слід збирати вибірково, про що свідчить маркування, що додається – перекреслений сміттевий контейнер на колесах. Недотримання вищевказаного правила та неправильна утилізація використаного обладнання може становити загрозу для навколишнього природного середовища та здоров'я людини через наявність небезпечних компонентів в обладнанні, таких як: електрична проводка, пластик, вимикачі тощо. Щоб уникнути вище загрози, ці компоненти повинні бути видалені, зібрані та відповідним чином оброблені спеціалізованими компаніями. Самостійно розбирати вживане обладнання неприпустимо. Домогосподарства відіграють важливу роль у сприянні повторному використанню та відновленню, включаючи переробку відпрацьованого обладнання. Це досягається, зокрема, шляхом активної участі в системі збору відпрацьованого обладнання.



BG

Дами и господа, благодарим ви, че закупихте нашия продукт!

Моля, прочетете следните инструкции преди употреба

за правилно използване на продукта. Моля, дръжте това ръководство включено
бъдеще и да спазва препоръките му, тъй като неспазването им може да представлява заплаха за живота или здравето.

Важно: ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

- Моля, прочетете изцяло преди употреба и следвайте всички инструкции в ръководството.
- Не използвайте продукта, ако някоя част липсва или е повредена.
- Моля, запазете това ръководство за бъдещи справки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Тип: без торба.
- Мощност: 120W.
- Захранване: USB.
- Батерия: 2200 mAh.
- Размери: 6.5x6.5x36.5cm.
- Дължина на кабела: 93 cm.
- Материал: преобладаващ: желязо; други: PP

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Огромна мощност в малко устройство, продуктът също не изисква захранваща връзка. Има вградена батерия, която е достатъчна за почистване на целия автомобил. Той е безжичен и изключително приятен за използване. НЕРА филтърът, разположен вътре, предотвратява издухването на най-финия прах навън, дезинфектира въздуха, преминаващ през него, и допълнително предпазва двигателя на устройството от повреда. Благодарение на използването на филтър, прахосмукачката не губи мощността си и мощността на засмукване остава постоянна. Лесно се отстранява и измива под течаща вода. Практичен калъф с дръжка ще ви позволи удобно да съхранявате и транспортирате устройството заедно с всички аксесоари, включени в комплекта.

ВКЛЮЧЕНО:

- Прахосмукачка.
- Тесен накрайник.
- Четка.
- Случай.
- USB захранващ кабел.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА:

- Редовно проверявайте филтъра. Ако е необходимо, извадете го от устройството, измийте го под течаща вода и след това го подсушете.
- Избършете прахосмукачката с кърпа.
- Изпразвайте контейнера за прах след всяка употреба или когато е пълен.
- Избягвайте да превишавате максималното ниво на пълнене, за да осигурите ефективна работа на прахосмукачката.
- Уверете се, че въздухозаборникът е чист от отломки. Почиствайте го редовно, за да избегнете намаляване на ефективността на прахосмукачката.
- Зареждайте го редовно. Избягвайте пълното разреждане на батерията.

ВНИМАНИЕ!

- Забранява се вакуумирането на: вода, течности, хора, животни, нажежни цигари.
- Устройството не е играчка.
- Прахосмукачката не е устойчива на падане от височина.



Watermarkly

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БАТЕРИЯТА И НАТРУПВАНЕТО

- Дръжте батериите/акумулаторните батерии далеч от деца.
- Не съхранявайте батерии/акумулаторни батерии на лесно достъпни места, тъй като има риск да бъдат погълнати от деца или домашни любимци. При поглъщане се консултирайте с лекар възможно най-скоро.
- Протекли или повредени батерии/акумулаторни батерии могат да причинят изгаряния при контакт с кожата, така че винаги носете подходящи защитни ръкавици, когато ги докосвате.
- Батериите/акумулаторните батерии не трябва да се дават на късо, да се разглобяват или да се хвърлят в огън. Има опасност от експлозия!
- Обикновените батерии за еднократна употреба не трябва да се зареждат, тъй като има опасност от експлозия! Зареждайте само батерии, предназначени за тази цел, като използвате подходящо зарядно устройство.
- Заредете батериите, преди да ги поставите в продукта
- Батериите трябва да се зареждат само под наблюдението на възрастен.
- Не смесвайте алкални, стандартни (въглеродно-цинкови) и презареждаеми (никел-кадмиеви) батерии.
- Никога не смесвайте нови и стари батерии.
- Забранява се намесата в захранващите кабели - може да предизвика късо съединение.
- Изтощените батерии трябва да се извадят от продукта.
- Не изхвърляйте използваните батерии в несортирани отпадъци!
- Батериите трябва да се изхвърлят в съответствие с разпоредбите за изхвърляне на опасни електронни отпадъци.
- Ако батериите не се изхвърлят правилно, опасните вещества могат да представляват риск за човешкото здраве или околната среда. Рециклирането на материали допринася за опазването на природните ресурси.
- Винаги поставяйте батерии/акумулаторни батерии с правилния поляритет (плюс/+ и минус/-).

Информация за потребителите как да боравят с използвано електрическо и електронно оборудване:

Отпадъчното електрическо и електронно оборудване не трябва да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци. Това оборудване трябва да се събира изборително, както е посочено от приложената маркировка - зачеркнат контейнер за отпадъци на колела. Неспазването на горното правило и неправилното изхвърляне на използвано оборудване може да представлява заплаха за околната среда и човешкото здраве в резултат на наличието на опасни компоненти в оборудването, като например: електрически кабели, пластмаса, ключове и др. над заплахата, тези компоненти трябва да бъдат премахнати, събрани и обработени по подходящ начин от специализирани компании. Недопустимо е сами да разглобявате използваното оборудване. Домакинствата играят важна роля в приноса за повторната употреба и възстановяването, включително рециклирането на отпадъчно оборудване. Това става по-специално чрез активно участие в системата за събиране на отпадъчно оборудване.



HR

Dame i gospodo, zahvaljujemo vam što ste kupili naš proizvod!
Prije uporabe pročitajte sljedeće upute
za pravilnu upotrebu proizvoda. Molimo vas da zadržite ovaj priručnik
budućnosti i pridržavati se njegovih preporuka, jer nepoštivanje istih može predstavljati prijetnju životu ili zdravlju.

Važno: SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU!

- Prije uporabe u potpunosti pročitajte i slijedite sve upute u priručniku.
- Ne koristite proizvod ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen.
- Molimo sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

SPECIFIKACIJA:

- Vrsta: bez vrećice.
- Snaga: 120W.
- Napajanje: USB.
- Baterija: 2200 mAh.
- Dimenzije: 6,5x6,5x36,5 cm.
- Duljina kabela: 93 cm.
- Materijal: dominantno: željezo, ostalo: PP

KARAKTERISTIKA:

Ogromna snaga u malom uređaju, proizvod također ne zahtijeva priključak za napajanje. Ima ugrađenu bateriju, što je dovoljno za čišćenje cijelog automobila. Bežičan je i iznimno ugodan za korištenje. HEPA filter koji se nalazi u unutrašnjosti sprječava iznošenje najfinije prašine van, dezinficira zrak koji prolazi kroz njega te dodatno štiti motor uređaja od oštećenja. Zahvaljujući korištenju filtera, usisavač ne gubi na snazi i njegova usisna snaga ostaje konstantna. Lako se skida i pere pod tekućom vodom. praktična torbica s ručkom omogućit će vam udobno pohranjivanje i transport uređaja zajedno sa svim dodacima koji se nalaze u setu.

UKLJUČENO:

- Usisavač.
- Vrh s uskim prorezima.
- Četkati.
- Slučaj.
- USB kabel za napajanje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

- Redovito provjeravajte filter. Po potrebi ga izvadite iz uređaja, operite pod mlazom vode i osušite.
- Obrišite usisavač krpom.
- Ispraznite spremnik za prašinu nakon svake uporabe ili kada je pun.
- Izbjegavajte prekoračenje maksimalne razine punjenja kako biste osigurali učinkovit rad usisavača.
- Provjerite je li u dovodu zraka nema nečistoća. Redovito ga čistite kako biste izbjegli smanjenje učinkovitosti usisavača.
- Redovito ga puniti. Izbjegavajte potpuno pražnjenje baterije.

PAŽNJA!

- Zabranjeno je usisavanje: vode, tekućina, ljudi, životinja, užarenih cigareta.
- Uređaj nije igračka.
- Usisavač nije otporan na padove s visine.

INFORMACIJE O BATERIJAMA I AKUMULACIJAMA

- Baterije/punjive baterije držite podalje od djece.
- Nemojte skladištiti baterije/punjive baterije na lako dostupnim mjestima jer postoji opasnost da ih djeca ili kućni ljubimci mogu progutati. Ako se proguta, obratite se liječniku što je prije moguće.
- Punjive ili oštećene baterije/punjive baterije mogu uzrokovati opekline u dodiru s kožom, stoga uvijek nosite odgovarajuće zaštitne rukavice kada ih dodirujete.
- Baterije/punjive baterije ne smiju se kratko spojiti, rastavljati ili baciti u vatru. Postoji opasnost od eksplozije!
- Obične jednokratne baterije ne smiju se puniti jer postoji opasnost od eksplozije! Puniti samo baterije namijenjene za tu svrhu, koristeći odgovarajući punjač.
- Napunite baterije prije nego što ih umetnete u proizvod
- Baterije se smiju puniti samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Ne miješajte alkalne, standardne (ugljik-cink) i punjive (nikl-kadmij) baterije.
- Nikada nemojte miješati nove i stare baterije.
- Zabranjeno je dirati u kabele napajanja - može doći do kratkog spoja.
- Istrošene baterije treba ukloniti iz proizvoda.
- Istrošene baterije ne bacajte u nerazvrstani otpad!
- Baterije treba zbrinuti u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog električnog otpada.
- Ako baterije nisu pravilno odložene, opasne tvari mogu predstavljati rizik za ljudsko zdravlje ili okoliš. Recikliranje materijala doprinosi očuvanju prirodnih resursa.
- Uvijek stavljajte baterije/punjive baterije s ispravnim polaritetom (plus/+ i minus/-).

Informacije za potrošače o tome kako postupiti s rabljenom električnom i elektroničkom opremom:

Otpadna električna i elektronička oprema ne smije se odlagati zajedno s drugim kućnim otpadom. Takvu opremu treba skupljati selektivno, kao što je naznačeno priloženom oznakom - prekriveni kontejner za otpad na kotačima. Nepoštivanje gore navedenog pravila i nepravilno odlaganje rabljene opreme može predstavljati prijetnju prirodnom okolišu i ljudskom zdravlju zbog prisutnosti opasnih komponenti u opremi, kao što su: električne žice, plastika, prekidači itd. Kako biste izbjegli iznad prijetnje, te komponente treba ukloniti, prikupiti i na odgovarajući način obraditi specijalizirane tvrtke. Neprihvatljivo je samostalno rastavljanje rabljene opreme. Kućanstva igraju važnu ulogu u doprinosu ponovnoj uporabi i oporabi, uključujući recikliranje otpadne opreme. To se posebno postiže aktivnim sudjelovanjem u sustavu prikupljanja otpadne opreme.



SV

Mina damer och herrar, tack för att ni köpte vår produkt!
Läs följande instruktioner före användning
för korrekt användning av produkten. Behåll denna manual på
framtid och att följa dess rekommendationer, eftersom underlåtenhet att följa dem kan utgöra ett hot mot liv eller hälsa.

Viktigt: BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS!

- Läs igenom hela före användning och följ alla instruktioner i bruksanvisningen.
- Använd inte produkten om någon del saknas eller är skadad.
- Spara denna bruksanvisning för framtida referens.

SPECIFIKATION:

- Typ: påslös.
- Effekt: 120W.
- Strömförsörjning: USB.
- Batteri: 2200 mAh.
- Mått: 6,5x6,5x36,5 cm.
- Kabellängd: 93 cm.
- Material: dominant: järn, andra: PP

KARAKTERISTISK:

Enorm kraft i en liten enhet, produkten kräver inte heller en strömanslutning. Den har ett inbyggt batteri, vilket räcker för att rengöra hela bilen. Den är trådlös och extremt trevlig att använda. HEPA-filtret som sitter inuti förhindrar att det finaste dammet blåses utanför, desinficerar luften som passerar genom det och skyddar dessutom enhetens motor mot skador. Tack vare användningen av ett filter tappar inte dammsugaren sin kraft och dess sugkraft förblir konstant. Den kan enkelt tas bort och tvättas under rinnande vatten. ett praktiskt fodral med ett handtag gör att du enkelt kan förvara och transportera enheten tillsammans med alla tillbehör som ingår i setet.

INGÅR:

- Dammsugare.
- Smal slitsad spets.
- Borsta.
- Fall.
- USB-strömkabel.

STÄDNING OCH UNDERHÅLL:

- Kontrollera filtret regelbundet. Om det behövs, ta bort det från enheten, tvätta det under rinnande vatten och torka det sedan.
- Torka av dammsugaren med en trasa.
- Töm dammbehållaren efter varje användning eller när den är full.
- Undvik att överskrida den maximala påfyllningsnivån för att säkerställa effektiv drift av dammsugaren.
- Se till att luftintaget är fritt från skräp. Rengör den regelbundet för att undvika att minska effektiviteten hos dammsugaren.
- Håll den laddad regelbundet. Undvik att ladda ur batteriet helt.

UPPMÄRKSAMHET!

- Det är förbjudet att dammsuga: vatten, vätskor, människor, djur, glödande cigaretter.
- Enheten är ingen leksak.
- Dammsugaren är inte motståndskraftig mot fall från höjd.

INFORMATION ANGÅENDE BATTERI OCH ACCUMULERING

- Håll batterier/uppladdningsbara batterier borta från barn.
- Förvara inte batterier/uppladdningsbara batterier på lättillgängliga ställen, eftersom det finns risk att de kan sväljas av barn eller husdjur. Vid förtäring, kontakta en läkare så snart som möjligt.
- Läckta eller skadade batterier/uppladdningsbara batterier kan orsaka brännskador vid kontakt med huden, så använd alltid lämpliga skyddshandskar när du rör vid dem.
- Batterier/uppladdningsbara batterier får inte kortslutas, tas isär eller kastas i eld. Det finns risk för explosion!
- Vanliga engångsbatterier ska inte laddas, eftersom det finns risk för explosion! Ladda endast batterier avsedda för detta ändamål med en lämplig laddare.
- Ladda batterierna innan du sätter i dem i produkten
- Batterier bör endast laddas under uppsikt av en vuxen.
- Blanda inte alkaliska, standardbatterier (kol-zink) och uppladdningsbara (nickel-kadmium) batterier.
- Blanda aldrig nya och gamla batterier.
- Det är förbjudet att störa strömförsörjningskablar - det kan orsaka kortslutning.
- Förbrukade batterier ska tas bort från produkten.
- Släng inte använda batterier i osorterat avfall!
- Batterier ska kasseras i enlighet med bestämmelserna för omhändertagande av farligt elektroniskt avfall.
- Om batterier inte kasseras på rätt sätt kan farliga ämnen utgöra en risk för människors hälsa eller miljön. Återvinning av material bidrar till bevarandet av naturresurser.
- Sätt alltid i batterier/uppladdningsbara batterier med rätt polaritet (plus/+ och minus/-).

Information till konsumenterna om hur man hanterar använd elektrisk och elektronisk utrustning:

Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning får inte slängas tillsammans med annat hushållsavfall. Sådan utrustning bör samlas in selektivt, vilket framgår av den bifogade märkningen - överstruken avfallsbehållare på hjul. Underlåtenhet att följa ovanstående regel och felaktig kassering av använd utrustning kan utgöra ett hot mot den naturliga miljön och människors hälsa till följd av närvaron av farliga komponenter i utrustningen, såsom: elektriska ledningar, plast, strömbrytare, etc. För att undvika oönskat hot bör dessa komponenter tas bort, samlas in och bearbetas på lämpligt sätt av specialiserade företag. Att demontera begagnad utrustning själv är oacceptabelt. Hushållen spelar en viktig roll för att bidra till återanvändning och återvinning, inklusive återvinning av uttjänt utrustning. Detta görs särskilt genom ett aktivt deltagande i insamlingssystemet för avfallsutrustning.

ΕΛ

Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας!

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση για τη σωστή χρήση του προϊόντος. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο ενεργό στο μέλλον και να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της, διότι η μη συμμόρφωσή με αυτές μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη ζωή ή την υγεία.

Σημαντικό : ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ!

- Διαβάστε πλήρως πριν από τη χρήση και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν λείπει ή έχει καταστραφεί κάποιο εξάρτημα.
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

- Τύπος: χωρίς τσάντα.
- Ισχύς: 120W.
- Τροφοδοτικό: USB.
- Μπαταρία: 2200 mAh.
- Διαστάσεις: 6,5x6,5x36,5 cm.
- Μήκος καλωδίου: 93 cm.
- Υλικό: κυρίως: σίδηρος, άλλα: PP

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ:

Τεράστια ισχύς σε μια μικρή συσκευή, το προϊόν δεν απαιτεί επίσης σύνδεση ρεύματος. Διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία, η οποία είναι αρκετή για να καθαρίσει ολόκληρο το αυτοκίνητο. Είναι ασύρματο και εξαιρετικά ευχάριστο στη χρήση. Το φίλτρο HEPA που βρίσκεται στο εσωτερικό αποτρέπει την εκτόξευση της πιο λεπτής σκόνης, απολυμαίνει τον αέρα που περνά μέσα από αυτό και επιπλέον προστατεύει τον κινητήρα της συσκευής από ζημιές. Χάρη στη χρήση φίλτρου, η ηλεκτρική σκούπα δεν χάνει την ισχύ της και η ισχύς αναρρόφησης της παραμένει σταθερή. Μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα και να πλυθεί με τρεχούμενο νερό. μια πρακτική θήκη με λαβή θα σας επιτρέψει να αποθηκεύετε και να μεταφέρετε άνετα τη συσκευή μαζί με όλα τα αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στο σετ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:

- Ηλεκτρική σκούπα.
- Στενή μύτη με σχισμή.
- Βούρτσα.
- Υπόθεση.
- Καλώδιο τροφοδοσίας USB.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

- Ελέγχετε τακτικά το φίλτρο. Εάν χρειάζεται, αφαιρέστε το από τη συσκευή, πλύντε το με τρεχούμενο νερό και στη συνέχεια στεγνώστε το.
- Σκουπίστε την ηλεκτρική σκούπα με ένα πανί.
- Αδειάζετε το δοχείο σκόνης μετά από κάθε χρήση ή όταν είναι γεμάτο.
- Αποφύγετε την υπέρβαση του μέγιστου επιπέδου πλήρωσης για να διασφαλίσετε την αποτελεσματική λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας.
- Βεβαιωθείτε ότι η εισαγωγή αέρα είναι απαλλαγμένη από υπολείμματα. Καθαρίζετε τακτικά για να αποφύγετε τη μείωση της απόδοσης της ηλεκτρικής σκούπας.
- Διατηρήστε το φορτισμένο τακτικά. Αποφύγετε την πλήρη αποφόρτιση της μπαταρίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Απαγορεύεται η ηλεκτρική σκούπα: νερό, υγρά, άνθρωποι, ζώα, λαμπερά τσιγάρα.
- Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι.
- Η ηλεκτρική σκούπα δεν είναι ανθεκτική σε πτώσεις από ύψος.

ΠΑΡΟΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΩΡΕΥΣΗ

- Κρατήστε τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε εύκολα προσβάσιμα μέρη, καθώς υπάρχει κίνδυνος να καταποθούν από παιδιά ή κατοικίδια. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε γιατρό το συντομότερο δυνατό.
- Οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που παρουσιάζουν διαρροή ή φθορά μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα όταν έρθουν σε επαφή με το δέρμα, γι' αυτό να φοράτε πάντα κατάλληλα προστατευτικά γάντια όταν τις αγγίζετε.
- Οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται, να αποσυναρμολογούνται ή να πετιούνται στη φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!
- Οι συνηθισμένες μπαταρίες μιας χρήσης δεν πρέπει να φορτίζονται, γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης! Φορτίζετε μόνο τις μπαταρίες που προορίζονται για αυτό το σκοπό, χρησιμοποιώντας κατάλληλο φορτιστή.
- Φορτίστε τις μπαταρίες πριν τις τοποθετήσετε στο προϊόν
- Οι μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Μην αναμιγνύετε αλκαλικές, τυπικές (άνθρακα-ψευδάργυρος) και επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες.



Watermarkly

- Μην αναμιγνύετε ποτέ νέες και παλιές μπαταρίες.
- Απαγορεύεται η παρεμβολή στα καλώδια τροφοδοσίας - μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
- Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν.
- Μην πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε μη ταξινομημένα απορρίμματα!
- Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους κανονισμούς για την απόρριψη επικίνδυνων ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- Εάν οι μπαταρίες δεν απορρίπτονται σωστά, οι επικίνδυνες ουσίες μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων.
- Τοποθετείτε πάντα τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (συν/+ και μείον/-).

Πληροφορίες για τους καταναλωτές σχετικά με τον τρόπο χειρισμού του χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού:

Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να συλλέγεται επιλεκτικά, όπως υποδεικνύεται από την επισυναπτόμενη σήμανση - διαγραμμένο τροχοφόρο δοχείο απορριμμάτων. Η μη συμμόρφωση με τον παραπάνω κανόνα και η ακατάλληλη απόρριψη του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού μπορεί να αποτελέσει απειλή για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία ως αποτέλεσμα της παρουσίας επικίνδυνων εξαρτημάτων στον εξοπλισμό, όπως: ηλεκτρικές καλωδιώσεις, πλαστικό, διακόπτες κ.λπ. πάνω από την απειλή, αυτά τα εξαρτήματα θα πρέπει να αφαιρεθούν, να συλλεχθούν και να υποβληθούν σε κατάλληλη επεξεργασία από εξειδικευμένες εταιρείες. Η αποσυναρμολόγηση του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού μόνοι σας είναι απαράδεκτη. Τα νοικοκυριά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συμβολή στην επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανάκύκλωσης απορριμμάτων εξοπλισμού. Αυτό επιτυγχάνεται ιδίως μέσω της ενεργού συμμετοχής στο σύστημα συλλογής απορριμμάτων εξοπλισμού.

