Ruhhy®

USER MANUAL
Electric grinder - 2 pcs.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Młynek elektryczny grawitacyjny- 2szt.
BETRIEBSANLEITUNG
Elektro-Schwerkraftschleifer - 2 Stk.
NÁVOD K OBSLUZE
Elektrická gravitační bruska - 2 ks.
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Broyeur à gravité électrique - 2 pcs.
INSTRUCCIONES DE OPERACION
Molinillo eléctrico de gravedad - 2 uds.
ISTRUZIONI OPERATIVE
Smerigliatrice elettrica a gravità - 2 pz.
MANUAL DE UTILIZARE
Polizor gravitațional electric - 2 buc.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Elektromos gravitációs daráló - 2 db.
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Elektrická gravitačná brúska - 2 ks.
KASUTUSJUHEND
Elektriline gravitatsiooniveski - 2 tk.
VARTOTOJO VADOVAS
Elektrinis gravitacinis šlifuoklis - 2 vnt.
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
Elektriskā gravitācijas dzirnaviņas - 2 gab.
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
Електричний гравітаційний подрібнювач - 2 шт.
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Електрическа гравитачна мелница - 2 бр.
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Električni gravitacijski mlin - 2 kom.
ANVÄNDARMANUAL
Elektrisk gravitationskvarn - 2 st.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Ηλεκτρικός μύλος βαρύτητας - 2 τεμ.
GEBRUIKERSHANDLEIDING

maxy online warehouse
Watermarkly

Elektrische zwaartekrachtslijper - 2 st.

BRUGERVEJLEDNING

Elektrisk gravitationssliber - 2 stk.

MANUAL DO UTILIZADOR

Moinho elétrico de gravidade - 2 peças.

PRIROČNIK ZA UPORABO

Električni gravitacijski mlin - 2 kos.

KÄYTTÖOHJE

Sähköinen painovoimahiomakone - 2 kpl.

M: 00019558 (KDL-546)

Manufacturer / Producent / Hersteller / Výrobce / Producteur / Productor / Produttore / Producător/ Termelő / Producent / Tootja / Gamintojas / Ražotājs / Продюсер / Продуцент / Proizvođač/ Producent / Παραγωγός / Producent / Producent / Produtor / Producent / Tuottaja

ISO TRADE Spółka z o.o.
Ul. Hangarowa 15
59-220 Legnica

WEEE-Reg.-Nr. - DE 12589110



maxy online warehouse
Watermarkly

EN

**Ladies and Gentlemen, thank you for purchasing our product!
Before starting to use, please read the following instructions
for the correct use of the product. Please keep these instructions on
future and to follow its recommendations, as non-compliance may endanger life or health.**

Important: KEEP FOR FUTURE REFERENCE!
-Please read it completely before use and follow all instructions in the manual.
-Do not use the product if any part is missing or damaged.
-Please keep this manual for future reference.

SPECIFICATION:
- color: black
- capacity: 50ml
- battery: 6x AAA (not included)
- power: 3.45 W
- voltage: 9V
- LED diode

FEATURES:
A set of electric gravity grinders is an ideal solution for grinding salt, pepper, herbs and other spices. Thanks to the use of gravity technology, the grinder starts automatically when tilted, which ensures comfort and ease of use. The grinder is characterized by the ability to adjust the grinding and LED backlight activated when the grinder is tilted. Additionally, the transparent container allows you to control the level of spices and quick refilling.

To insert the batteries, turn the grinder to unlock it, then pull the upper part up. After inserting the batteries, connect the elements and lock them. To pour spices into the grinder, unscrew the lower, transparent part.

CLEANING AND MAINTENANCE:
- Remove batteries from the grinder before cleaning.
- Do not immerse the grinder in water or wash it in the dishwasher.
- Clean the exterior with a damp, soft cloth and the interior with a dry brush.
- Regularly check the grinding mechanism for dirt or spice residue.

SAFE USE RULES:
- Use as intended.
- Keep fingers and other objects away from the grinding mechanism to avoid cuts or damage to the device.
- The electric grinder is not waterproof. Moisture can cause a malfunction or short circuit, so do not wash it under running water or immerse it in water.
- Keep batteries away from children and animals. Do not leave batteries in the grinder for a long time when the device is not in use to avoid leakage or damage.
- Store the grinder in a dry place, away from heat and fire to avoid damage to the housing.
- Clean the outside of the grinder with a dry, soft cloth. Observe good hygiene practices to avoid contamination that could get into the spices.

BATTERIES AND ACCUMULATORS INFORMATION
- Keep batteries/accumulators out of reach of children.
- Do not store batteries/accumulators in easily accessible places, as there is a risk that they could be swallowed by children or pets. If swallowed, consult a doctor as soon as possible.
- Leaking or damaged batteries/accumulators can cause burns on contact with the skin, so always wear suitable protective gloves when touching them.
- Do not short-circuit, disassemble or throw batteries/accumulators into a fire. There is a risk of explosion!
- Do not charge ordinary disposable batteries, as there is a risk of explosion! Only charge batteries that are intended for this purpose using an appropriate charger.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) and rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Never mix new and old batteries.
- Do not tamper with the power cords - this may cause a short circuit.
- Remove used batteries from the product.
- Do not throw used batteries into unsorted waste!
- Batteries must be disposed of in accordance with the rules for the disposal of hazardous electronic waste.
- If batteries are not disposed of properly, hazardous substances can pose a risk to human health or the environment. Recycling materials helps to protect natural resources.
Batteries / rechargeable batteries must always be inserted in accordance with polarity (plus/+ and minus/-).
- Type of batteries used in the product: AAA

Watermarkly

Information for consumers on the handling of used electrical and electronic equipment:
Used electrical and electronic equipment must not be placed with other household waste. Such equipment must be collected selectively, as indicated by the attached marking - a crossed-out wheeled waste container. Failure to comply with the above principle, with improper disposal of used equipment may pose a threat to the natural environment and human health, resulting from the presence of hazardous components in the equipment, such as: electrical wiring, plastic, switches, etc. In order to avoid the above threat, these components should be collected and properly processed by specialized companies. Dismantling used equipment on your own is not allowed. Households play an important role in contributing to the reuse and recovery, including recycling of used equipment. This is done in particular through active participation in the system for collecting used equipment.



Watermarkly

PL

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!
Przed przystąpieniem do używania, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją w celu prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość oraz o zastosowanie się do jej zaleceń, ponieważ jej nieprzestrzeganie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

Ważne : ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ !
-Proszę przeczytać w całości przed rozpoczęciem użytkowania i przestrzegać wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji.
-Nie używać produktu jeżeli jakiejkolwiek części brakuje bądź jest uszkodzona.
-Proszę zachować instrukcję na przyszłość.

SPECYFIKACJA:
- kolor: czarny
- pojemność: 50ml
- bateria: 6x AAA (brak w zestawie)
- moc: 3,45 W
- napięcie: 9V
- dioda LED

CHARAKTERYSTYKA:
Zestaw elektrycznych młynków grawitacyjnych to idealne rozwiązanie do mielenia soli, pieprzu, ziół i innych przypraw. Dzięki zastosowaniu technologii grawitacyjnej młynek uruchamia się automatycznie po przechyleniu, co zapewnia wygodę i łatwość użytkowania. Młynek cechuje się możliwością regulacji mielenia oraz podświetleniem LED aktywowanym przy przechyleniu młynka. Dodatkowo przezroczysty pojemnik pozwala na kontrolę poziomu przypraw i szybkie uzupełnianie.

Aby włożyć baterie należy przekręcić młynek, aby go odblokować, następnie górną część pociągnąć do góry. Po włożeniu baterii należy połączyć elementy i zablokować. Aby wsypać przyprawy do młynka należy odkręcić dolną, przezroczystą część.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
- Przed czyszczeniem wyjmij baterie z młynka.
- Nie zanurzaj młynka w wodzie ani nie myj go w zmywarce.
- Czyść zewnętrzne części wilgotną, miękką ściereczką, a wnętrze suchą szczoteczką.
- Regularnie sprawdzaj mechanizm mielący pod kątem zabrudzeń lub resztek przypraw.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA:
- Używaj zgodnie z przeznaczeniem.
- Trzymaj palce i inne przedmioty z dala od mechanizmu mielącego, aby uniknąć skaleczenia lub uszkodzenia urządzenia.
- Młynek elektryczny nie jest wodoodporny. Wilgoć może spowodować awarię lub zwarcie, więc nie należy myć go pod bieżącą wodą ani zanurzać w wodzie.
- Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt. Nie pozostawiaj baterii w młynku przez dłuższy czas, gdy urządzenie nie jest używane, aby uniknąć wycieku lub uszkodzenia.
- Przechowuj młynek w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ognia, aby uniknąć uszkodzenia obudowy.
- Czyszczenie zewnętrznej powierzchni młynka wykonuj suchą, miękką ściereczką. Przestrzegaj zasad higieny, aby uniknąć zanieczyszczeń, które mogłyby przedostać się do przypraw.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII I AKUMULATORÓW
- Baterie / akumulatory należy trzymać z dala od dzieci.
- Nie należy przechowywać baterii/akumulatorów w łatwo dostępnych miejscach, istnieje bowiem ryzyko, że mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe. W przypadku połknięcia należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
- Nieszczelne lub uszkodzone baterie/akumulatory mogą spowodować oparzenia w kontakcie ze skórą, dotykając ich należy więc zawsze stosować odpowiednie rękawice ochronne.
- Baterii/akumulatorów nie wolno zwierać, rozmontowywać lub wrzucać do ognia. Istnieje ryzyko wybuchu!
- Zwykłych baterii jednorazowych nie należy ładować, istnieje bowiem niebezpieczeństwo wybuchu! Należy ładować wyłącznie akumulatory przeznaczone do tego celu, używając przy tym odpowiedniej ładowarki.
- Nie wolno mieszać baterii alkalicznych, standardowych(węglowo-cynkowych) oraz akumulatorków(niklowo-kadmowe).
- Nigdy nie mieszaj nowych i starych baterii.
- Zabrania się ingerencji w przewody zasilające – może to spowodować zwarcie.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z produktu.
- Nie wyrzucać zużytych baterii do niesegregowanych śmieci!
- Baterie należy usuwać zgodnie z zasadami utylizacji niebezpiecznych odpadów elektronicznych.
- Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje niebezpieczne mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Recykling materiałów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych.
- Baterie / akumulatory należy zawsze wkładać zgodnie z polaryzacją (plus/+ i minus/-).
- Typ baterii stosowanych w produkcie: AAA

Watermarkly

Informacja dla konsumenta o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym:
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Sprzęt taki należy zbierać selektywnie, o czym informuje załączone oznakowanie — przekreślony kołowy kontener na odpady. Nie przestrzeganie powyższej zasady, przy nieprawidłowej utylizacji zużytego sprzętu może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, wynikające z obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych takich jak np.: okablowanie elektryczne, tworzywo sztuczne, wyłączniki itp. Aby uniknąć powyższego zagrożenia, składniki te powinny zostać zebrane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy. Samodzielne demontowanie zużytego sprzętu jest niedopuszczalne. Gospodarstwa domowe spełniają ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Odbywa się to w szczególności poprzez aktywne uczestnictwo w systemie zbierania zużytych urządzeń.



maxy online warehouse
Watermarkly

DE

**Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!
Bevor Sie mit der Verwendung beginnen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen
für die korrekte Verwendung des Produkts. Bitte halten Sie diese Anweisungen auf
Zukunft und seine Empfehlungen zu befolgen, da Nichteinhaltung Leben oder Gesundheit gefährden kann.**

Wichtig: BEHALTEN SIE FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZEN!
-Bitte lesen Sie es vor Gebrauch vollständig durch und befolgen Sie alle Anweisungen im Handbuch.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
-Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

SPEZIFIKATION:
- Farbe: Schwarz
- Fassungsvermögen: 50ml
- Batterie: 6x AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)
Leistung: 3,45 W.
Spannung: 9V
LED-Diode

MERKMALE:
Das Set aus elektrischen Schwerkraftmühlen ist die perfekte Lösung zum Mahlen von Salz, Pfeffer, Kräutern und anderen Gewürzen. Dank der Schwerkrafttechnologie startet die Mühle beim Neigen automatisch und gewährleistet so eine bequeme und einfache Handhabung. Die Mühle verfügt über einen einstellbaren Mahlgrad und eine LED-Hintergrundbeleuchtung, die aktiviert wird, wenn die Mühle geneigt wird. Darüber hinaus ermöglicht der transparente Behälter die Kontrolle des Gewürzfüllstands und ein schnelles Nachfüllen.

Zum Einlegen der Batterien die Mühle durch Drehen entriegeln und anschließend das Oberteil nach oben abziehen. Nach dem Einlegen der Batterien verbinden Sie die Komponenten und verriegeln diese. Um Gewürze in die Mühle zu füllen, schrauben Sie den unteren, transparenten Teil ab.

REINIGUNG UND WARTUNG:
- Nehmen Sie vor der Reinigung die Batterien aus der Mühle.
- Tauchen Sie die Mühle nicht in Wasser und reinigen Sie sie nicht in der Spülmaschine.
- Reinigen Sie die Außenseite mit einem feuchten, weichen Tuch und die Innenseite mit einer trockenen Bürste.
- Kontrollieren Sie das Mahlwerk regelmäßig auf Verschmutzungen oder Gewürzrückstände.

REGELN FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG:
- Bestimmungsgemäß verwenden.
- Halten Sie Finger und andere Gegenstände vom Mahlwerk fern, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Die elektrische Mühle ist nicht wasserdicht. Feuchtigkeit kann zu Störungen oder Kurzschlüssen führen. Waschen Sie das Gerät daher nicht unter fließendem Wasser und tauchen Sie es nicht in Wasser.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf. Lassen Sie Batterien nicht über längere Zeit in der Mühle, wenn das Gerät nicht verwendet wird, um ein Auslaufen oder eine Beschädigung zu vermeiden.
- Lagern Sie die Mühle an einem trockenen Ort, fern von Hitze- und Feuerquellen, um eine Beschädigung des Gehäuses zu vermeiden.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Außenseite der Mühle ein trockenes, weiches Tuch. Befolgen Sie die Hygienevorschriften, um zu verhindern, dass Ihre Gewürze verunreinigt werden.

INFORMATIONEN ZU BATTERIEN UND AKKUMULATOREN
- Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bewahren Sie Batterien/Akkus nicht an leicht zugänglichen Orten auf, es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Bei Verschlucken schnellstmöglich einen Arzt aufsuchen.
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Hautkontakt zu Verbrennungen führen, tragen Sie deshalb beim Berühren immer geeignete Schutzhandschuhe.
- Batterien/Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden. Es besteht Explosionsgefahr!
- Herkömmliche Einwegbatterien dürfen nicht aufgeladen werden, es besteht Explosionsgefahr! Laden Sie die dafür vorgesehenen Akkus nur mit einem geeigneten Ladegerät.
- Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) und wiederaufladbaren (Nickel-Cadmium) Batterien.
- Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien gleichzeitig.
- Es ist verboten, die Stromkabel zu manipulieren – es könnte einen Kurzschluss verursachen.
- Verbrauchte Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden.
- Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den unsortierten Hausmüll!
- Batterien müssen entsprechend den Vorschriften zur Entsorgung gefährlicher Elektronikschrott entsorgt werden.
- Bei unsachgemäßer Entsorgung von Batterien können gefährliche Stoffe eine Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellen. Durch das Recycling von Materialien werden natürliche Ressourcen geschont.
- Batterien/Akkus müssen immer unter Beachtung der Polarität (Plus/+ und Minus/-) eingelegt werden.
Im Produkt verwendeter Batterietyp: AAA

Watermarkly

Informationen für Verbraucher zum Umgang mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten:
Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht mit dem restlichen Hausmüll entsorgt werden. Solche Geräte müssen einer selektiven Sammlung zugeführt werden, was durch die angebrachte Kennzeichnung – eine durchgestrichene Mülltonne auf Rädern – angezeigt wird. Die Nichtbeachtung des oben genannten Grundsatzes bei der unsachgemäßen Entsorgung von Altgeräten kann eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen, da die Geräte gefährliche Komponenten wie elektrische Leitungen, Kunststoff, Schalter usw. enthalten. Um die oben genannte Gefahr zu vermeiden, sollten diese Bestandteile von spezialisierten Unternehmen gesammelt und fachgerecht verarbeitet werden. Eine eigenmächtige Demontage von Altgeräten ist nicht gestattet. Den Haushalten fällt eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung zu, einschließlich des Recyclings gebrauchter Geräte. Dies geschieht insbesondere durch die aktive Teilnahme am Altgeräte-Rücknahmesystem.



maxy online warehouse
Watermarkly

CS

Dámy a pánové, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu!
Před zahájením používání si přečtěte následující pokyny
pro správné použití produktu. Tyto pokyny si prosím ponechejte
dodržovat její doporučení, protože nedodržení může ohrozit život nebo zdraví.

Důležité: UCHOVÁVEJTE BUDOUCNOST!
- Před použitím si jej prosím pečlivě přečtěte a postupujte podle pokynů v příručce.
- Nepoužívejte výrobek, pokud některá část chybí nebo je poškozena.
- Tuto příručku si prosím uschovejte pro budoucí použití.

SPECIFIKACE:
- barva: černá
- objem: 50ml
- baterie: 6x AAA (není součástí balení)
- výkon: 3,45W
- napětí: 9V
- LED dioda

VLASTNOSTI:
Sada elektrických gravitačních mlýnků je dokonalým řešením pro mletí soli, pepře, bylinek a dalšího koření. Díky použití gravitační technologie se mlýnek automaticky spustí při naklonění, což zajišťuje pohodlí a snadné použití. Mlýnek má nastavitelné mletí a LED podsvícení aktivované při naklonění mlýnku. Průhledná nádoba navíc umožňuje kontrolovat hladinu koření a rychle doplňovat.

Chcete-li vložit baterie, otočte mlýnek, abyste jej odemkli, a poté vytáhněte horní část nahoru. Po vložení baterií připojte součásti a zajistěte je. Pro nasypání koření do mlýnku odšroubujte spodní, průhlednou část.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:
- Před čištěním vyjměte baterie z mlýnku.
- Mlýnek neponořujte do vody ani jej nemyjte v myčce na nádobí.
- Vnější povrch čistěte vlhkým měkkým hadříkem a vnitřek suchým kartáčem.
- Pravidelně kontrolujte mlecí mechanismus, zda neobsahuje nečistoty nebo zbytky koření.

PRAVIDLA PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ:
- Používejte podle určení.
- Udržujte prsty a jiné předměty v dostatečné vzdálenosti od mlecího mechanismu, aby nedošlo ke zranění nebo poškození zařízení.
- Elektrická bruska není vodotěsná. Vlhkost může způsobit poruchu nebo zkrat, proto jej nemyjte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody.
- Udržujte baterie mimo dosah dětí a zvířat. Nenechávejte baterie v mlýnku po dlouhou dobu, když se zařízení nepoužívá, aby nedošlo k vytečení nebo poškození.
- Brusku skladujte na suchém místě, mimo zdroje tepla a ohně, aby nedošlo k poškození krytu.
- Při čištění vnějšku mlýnku používejte suchý měkký hadřík. Dodržujte správné hygienické postupy, abyste zabránili jakékoli kontaminaci, která by se mohla dostat do vašeho koření.

INFORMACE O BATERIÍCH A AKUMULÁTORECH
- Udržujte baterie/akumulátory mimo dosah dětí.
- Neskladujte baterie/akumulátory na snadno přístupných místech, protože hrozí jejich spolknutí dětmi nebo domácími zvířaty. Při požití co nejdříve kontaktujte lékaře.
- Vytékající nebo poškozené baterie/akumulátory mohou při kontaktu s pokožkou způsobit popáleniny, proto vždy používejte vhodné ochranné rukavice, když se jich dotýkáte.
- Baterie/akumulátory se nesmí zkratovat, rozebírat nebo házet do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Běžné jednorázové baterie by se neměly nabíjet, protože hrozí nebezpečí výbuchu! Nabíjejte pouze baterie určené k tomuto účelu pomocí vhodné nabíječky.
- Nekombinujte alkalické, standardní (uhlík-zinkové) a dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
- Nikdy nekombinujte nové a staré baterie.
- Je zakázáno zasahovat do napájecích kabelů - může dojít ke zkratu.
- Vybité baterie je nutné z výrobku vyjmout.
- Použité baterie nevyhazujte do netříděného odpadu!
- Baterie musí být zlikvidovány v souladu s pravidly pro likvidaci nebezpečného elektronického odpadu.
- Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, nebezpečné látky mohou představovat riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje.
- Baterie / akumulátory musí být vždy vloženy s ohledem na polaritu (plus/+ a minus/-).
- Typ baterií použitých v produktu: AAA

Watermarkly

Informace pro spotřebitele o zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními:
Použitá elektrická a elektronická zařízení nesmí být likvidována s ostatním domovním odpadem. Takové zařízení by mělo být sbíráno selektivně, jak je uvedeno na připojeném označení – přeškrtnutý kontejner na odpad na kolech. Nedodržení výše uvedené zásady může při nesprávné likvidaci použitého zařízení představovat ohrožení životního prostředí a lidského zdraví v důsledku přítomnosti nebezpečných součástí v zařízení, jako jsou: elektrické rozvody, plasty, vypínače atd. Aby se předešlo výše uvedené hrozbě, měly by být tyto komponenty shromažďovány a vhodně zpracovány specializovanými společnostmi. Vlastní demontáž použitého zařízení není povolena. Domácnosti hrají důležitou roli v přispění k opětovnému použití a využití, včetně recyklace použitého zařízení. Děje se tak zejména aktivní účastí v systému sběru použitého zařízení.



Watermarkly

FR

Mesdames et Messieurs, merci d'avoir acheté notre produit!
Avant d'utiliser, veuillez lire les instructions suivantes
pour une utilisation correcte du produit. Veuillez garder ces instructions sur
l'avenir et de suivre ses recommandations, car le non-respect peut mettre la vie ou la santé en danger.

Important: GARDER POUR L'AVENIR!
-Veuillez le lire complètement avant utilisation et suivez toutes les instructions du manuel.
-N'utilisez pas le produit si une pièce est manquante ou endommagée.
-S'il vous plaît garder ce manuel pour référence future.

SPÉCIFICATION:
- couleur: noir
- capacité : 50 ml
- batterie : 6x AAA (non incluses)
- puissance : 3,45 W
- tension: 9V
- Diode LED

CARACTÉRISTIQUES:
L'ensemble de moulins à gravité électriques est la solution parfaite pour moudre du sel, du poivre, des herbes et d'autres épices. Grâce à l'utilisation de la technologie de gravité, le broyeur démarre automatiquement lorsqu'il est incliné, garantissant confort et facilité d'utilisation. Le broyeur est doté d'une mouture réglable et d'un rétroéclairage LED activé lorsque le broyeur est incliné. De plus, le récipient transparent vous permet de contrôler le niveau d'épices et de le remplir rapidement.

Pour insérer les piles, tournez le broyeur pour le déverrouiller, puis tirez la partie supérieure vers le haut. Après avoir inséré les piles, connectez les composants et verrouillez-les. Pour verser les épices dans le moulin, dévissez la partie inférieure transparente.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN :
- Retirez les piles du broyeur avant de le nettoyer.
- Ne pas immerger le broyeur dans l'eau ni le laver au lave-vaisselle.
- Nettoyer l'extérieur avec un chiffon doux et humide et l'intérieur avec une brosse sèche.
- Vérifiez régulièrement que le mécanisme de broyage ne présente pas de saleté ou de résidus d'épices.

RÈGLES POUR UNE UTILISATION SÉCURISÉE :
- Utiliser comme prévu.
- Gardez les doigts et autres objets éloignés du mécanisme de broyage pour éviter de blesser ou d'endommager l'appareil.
- Le broyeur électrique n'est pas étanche. L'humidité peut provoquer une panne ou un court-circuit, ne le lavez donc pas sous l'eau courante et ne l'immergez pas dans l'eau.
- Gardez les piles hors de portée des enfants et des animaux. Ne laissez pas les piles dans le broyeur pendant de longues périodes lorsque l'appareil n'est pas utilisé pour éviter toute fuite ou tout dommage.
- Rangez le broyeur dans un endroit sec, à l'abri des sources de chaleur et du feu pour éviter d'endommager le boîtier.
- Lors du nettoyage de l'extérieur du broyeur, utilisez un chiffon sec et doux. Adoptez de bonnes pratiques d'hygiène pour éviter toute contamination qui pourrait s'infiltrer dans vos épices.

INFORMATIONS SUR LES PILES ET ACCUMULATEURS
- Conserver les piles/accumulateurs hors de portée des enfants.
- Ne stockez pas les piles/accumulateurs dans des endroits facilement accessibles, car il existe un risque qu'ils soient avalés par des enfants ou des animaux domestiques. En cas d'ingestion, contacter un médecin dès que possible.
- Les piles/accumulateurs qui fuient ou sont endommagés peuvent provoquer des brûlures en cas de contact avec la peau. Portez donc toujours des gants de protection appropriés lorsque vous les touchez.
- Les piles/accumulateurs ne doivent pas être court-circuités, démontés ou jetés au feu. Il y a un risque d'explosion !
- Les piles jetables classiques ne doivent pas être chargées, car il existe un risque d'explosion ! Chargez uniquement les batteries prévues à cet effet à l'aide d'un chargeur approprié.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne mélangez jamais des piles neuves et usagées.
- Il est interdit d'interférer avec les câbles d'alimentation - cela peut provoquer un court-circuit.
- Les piles épuisées doivent être retirées du produit.
- Ne jetez pas les piles usagées dans les déchets non triés !
- Les piles doivent être éliminées conformément aux règles d'élimination des déchets électroniques dangereux.
- Si les piles ne sont pas éliminées correctement, des substances dangereuses peuvent présenter un risque pour la santé humaine ou l'environnement. Le recyclage des matériaux contribue à préserver les ressources naturelles.
- Les piles / accumulateurs doivent toujours être insérés en respectant la polarité (plus/+ et moins/-).
- Type de piles utilisées dans le produit : AAA

Watermarkly

Informations destinées aux consommateurs sur la manipulation des équipements électriques et électroniques usagés :
Les équipements électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers. Ces équipements doivent être collectés de manière sélective, comme l'indique le marquage apposé : une poubelle à roulettes barrée. Le non-respect du principe ci-dessus, lors de l'élimination inappropriée des équipements usagés, peut constituer une menace pour l'environnement naturel et la santé humaine, résultant de la présence de composants dangereux dans l'équipement, tels que : câblage électrique, plastique, interrupteurs, etc. Afin d'éviter la menace ci-dessus, ces composants doivent être collectés et traités de manière appropriée par des entreprises spécialisées. Il n'est pas autorisé de démonter soi-même un équipement usagé. Les ménages ont un rôle important à jouer en contribuant à la réutilisation et à la valorisation, notamment au recyclage des équipements usagés. Cela se fait notamment par une participation active au système de collecte des équipements usagés.



Watermarkly

ES

Señoras y señores, ¡gracias por adquirir nuestro producto!
Antes de usar, lea las siguientes instrucciones
para el correcto uso del producto. Mantenga estas instrucciones en
futuro y seguir sus recomendaciones, ya que su incumplimiento puede poner en peligro la vida o la salud.

Importante: ¡GUARDE PARA EL FUTURO!
-Léalo completamente antes de usarlo y siga todas las instrucciones del manual.
-No utilice el producto si alguna pieza falta o está dañada.
-Por favor conserve este manual para referencias futuras.

ESPECIFICACIÓN:
- Color: negro
- capacidad: 50ml
- Batería: 6x AAA (no incluidas)
- potencia: 3,45 W
- voltaje: 9V
- Diodo LED

CARACTERÍSTICAS:
El juego de molinillos de gravedad eléctricos es la solución perfecta para moler sal, pimienta, hierbas y otras especias. Gracias al uso de la tecnología de gravedad, el molinillo se pone en marcha automáticamente cuando se inclina, lo que garantiza comodidad y facilidad de uso. El molinillo cuenta con molienda ajustable y retroiluminación LED que se activa cuando el molinillo está inclinado. Además, el recipiente transparente permite controlar el nivel de especias y rellenarlo rápidamente.

Para insertar las pilas, gire el molinillo para desbloquearlo y luego tire de la parte superior hacia arriba. Después de insertar las baterías, conecte los componentes y bloquéelos. Para verter las especias en el molinillo, desenrosque la parte inferior transparente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:
- Retire las baterías del molinillo antes de limpiarlo.
- No sumerja el molinillo en agua ni lo lave en el lavavajillas.
- Limpiar el exterior con un paño suave y húmedo y el interior con un cepillo seco.
- Revise periódicamente el mecanismo de molienda para detectar suciedad o residuos de especias.

REGLAS PARA UN USO SEGURO:
- Utilícelo según lo previsto.
- Mantenga los dedos y otros objetos alejados del mecanismo de molienda para evitar lesiones o daños al dispositivo.
- La amoladora eléctrica no es resistente al agua. La humedad puede provocar averías o cortocircuitos, por lo que no lo lave bajo el chorro de agua ni lo sumerja en agua.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños y los animales. No deje las baterías en el molinillo durante largos períodos de tiempo cuando el dispositivo no esté en uso para evitar fugas o daños.
- Conservar el molinillo en un lugar seco, alejado de fuentes de calor y fuego para evitar dañar la carcasa.
- Al limpiar el exterior del molinillo, utilice un paño suave y seco. Siga buenas prácticas de higiene para evitar cualquier contaminación que pueda llegar a sus especias.

INFORMACIÓN SOBRE BATERÍAS Y ACUMULADORES
- Mantener las pilas/acumuladores fuera del alcance de los niños.
- No guarde baterías/acumuladores en lugares de fácil acceso, ya que existe el riesgo de que sean ingeridos por niños o mascotas. En caso de ingestión, contacte con un médico lo antes posible.
- Las baterías/acumuladores con fugas o dañados pueden causar quemaduras al entrar en contacto con la piel, por lo tanto, utilice siempre guantes protectores adecuados al tocarlos.
- Las baterías/acumuladores no deben cortocircuitarse, desmontarse ni arrojarse al fuego. ¡Existe riesgo de explosión!
- Las baterías desechables convencionales no deben cargarse ya que existe riesgo de explosión. Cargue únicamente baterías destinadas a este fin utilizando un cargador adecuado.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) y recargables (níquel-cadmio).
- Nunca mezcle pilas nuevas y viejas.
- Está prohibido manipular los cables de alimentación: puede provocar un cortocircuito.
- Las baterías agotadas deben retirarse del producto.
- ¡No tire las pilas usadas en la basura sin clasificar!
- Las baterías deben eliminarse de acuerdo con las normas para la eliminación de residuos electrónicos peligrosos.
- Si las baterías no se eliminan correctamente, las sustancias peligrosas pueden suponer un riesgo para la salud humana o el medio ambiente. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.
- Las baterías/acumuladores deben insertarse siempre respetando la polaridad (más/+ y menos/-).
- Tipo de pilas utilizadas en el producto: AAA

Watermarkly

Información para consumidores sobre el manejo de equipos eléctricos y electrónicos usados:
Los equipos eléctricos y electrónicos usados no deben desecharse junto con el resto de residuos domésticos. Estos equipos deben recogerse de forma selectiva, tal y como indica la marca adjunta: un contenedor de residuos con ruedas tachado. El incumplimiento del principio anterior, al desechar incorrectamente un equipo usado, puede suponer un riesgo para el medio ambiente natural y la salud humana, como resultado de la presencia de componentes peligrosos en el equipo, tales como: cableado eléctrico, plástico, interruptores, etc. Para evitar la amenaza antes mencionada, estos componentes deben ser recolectados y procesados adecuadamente por empresas especializadas. No está permitido desmontar equipos usados por cuenta propia. Los hogares desempeñan un papel importante a la hora de contribuir a la reutilización y la recuperación, incluido el reciclaje de equipos usados. Esto se logra en particular mediante la participación activa en el sistema de recogida de equipos usados.



Watermarkly

IT

Signore e signori, grazie per aver acquistato il nostro prodotto!
Prima di iniziare a utilizzare, leggere le seguenti istruzioni
per il corretto utilizzo del prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni
futuro e seguire le sue raccomandazioni, poiché il mancato rispetto può mettere in pericolo la vita o la salute.

Importante: MANTIENI PER IL FUTURO!
-Si prega di leggerlo completamente prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni nel manuale.
-Non utilizzare il prodotto se qualche parte è mancante o danneggiata.
-Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro.

SPECIFICHE:
- colore: nero
- capacità: 50ml
- batteria: 6x AAA (non incluse)
- potenza: 3,45 W
- tensione: 9V
- Diodo LED

CARATTERISTICHE:
Il set di macinini elettrici a gravità è la soluzione perfetta per macinare sale, pepe, erbe aromatiche e altre spezie. Grazie all'impiego della tecnologia gravitazionale, il macinacaffè si avvia automaticamente quando viene inclinato, garantendo praticità e facilità d'uso. Il macinacaffè è dotato di macinatura regolabile e retroilluminazione a LED che si attiva quando il macinacaffè viene inclinato. Inoltre, il contenitore trasparente consente di controllare il livello delle spezie e di riempirlo rapidamente.

Per inserire le batterie, ruotare il macinino per sbloccarlo, quindi tirare la parte superiore verso l'alto. Dopo aver inserito le batterie, collegare i componenti e bloccarli. Per versare le spezie nel macinino, svitare la parte inferiore trasparente.

PULIZIA E MANUTENZIONE:
- Rimuovere le batterie dal macinino prima di pulirlo.
- Non immergere il macinino nell'acqua né lavarlo in lavastoviglie.
- Pulire l'esterno con un panno umido e morbido e l'interno con una spazzola asciutta.
- Controllare regolarmente il meccanismo di macinazione per verificare che non vi siano residui di sporco o spezie.

REGOLE PER UN USO SICURO:
- Utilizzare come previsto.
- Tenere le dita e altri oggetti lontano dal meccanismo di macinazione per evitare lesioni o danni al dispositivo.
- Il macinacaffè elettrico non è impermeabile. L'umidità può causare guasti o cortocircuiti, quindi non lavarlo sotto l'acqua corrente o immergerlo in acqua.
- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Non lasciare le batterie nel macinacaffè per lunghi periodi di tempo quando il dispositivo non è in uso, per evitare perdite o danni.
- Conservare il macinino in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore e fuoco per evitare di danneggiarne l'involucro.
- Per pulire l'esterno del macinino, utilizzare un panno asciutto e morbido. Seguire buone pratiche igieniche per evitare qualsiasi contaminazione che potrebbe entrare nelle spezie.

INFORMAZIONI SU BATTERIE E ACCUMULATORI
- Tenere le batterie/accumulatori fuori dalla portata dei bambini.
- Non conservare le batterie/accumulatori in luoghi facilmente accessibili, poiché sussiste il rischio che vengano ingeriti da bambini o animali domestici. In caso di ingestione, contattare un medico il prima possibile.
- Batterie/accumulatori danneggiati o che perdono liquido possono causare ustioni in caso di contatto con la pelle, pertanto indossare sempre guanti protettivi adeguati quando si toccano.
- Le batterie/accumulatori non devono essere cortocircuitati, smontati o gettati nel fuoco. C'è il rischio di esplosione!
- Le batterie usa e getta convenzionali non devono essere caricate, poiché sussiste il rischio di esplosione! Caricare le batterie destinate a questo scopo solo con un caricabatterie idoneo.
- Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) e ricaricabili (nichel-cadmio).
- Non mischiare mai batterie nuove e vecchie.
- È vietato manomettere i cavi di alimentazione: potrebbe verificarsi un cortocircuito.
- Le batterie esaurite devono essere rimosse dal prodotto.
- Non gettare le batterie usate nei rifiuti indifferenziati!
- Le batterie devono essere smaltite in conformità alle norme per lo smaltimento dei rifiuti elettronici pericolosi.
- Se le batterie non vengono smaltite correttamente, le sostanze pericolose possono rappresentare un rischio per la salute umana o per l'ambiente. Il riciclaggio dei materiali aiuta a preservare le risorse naturali.
- Le batterie/accumulatori devono essere sempre inseriti rispettando la polarità (più/+ e meno/-).
- Tipo di batterie utilizzate nel prodotto: AAA

Watermarkly

Informazioni per i consumatori sulla gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate:
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate non devono essere smaltite insieme agli altri rifiuti domestici. Tali apparecchiature devono essere raccolte in modo selettivo, come indicato dal contrassegno allegato: un contenitore per rifiuti con ruote barrato. Il mancato rispetto del principio di cui sopra, quando si smaltiscono in modo improprio le apparecchiature usate, può rappresentare una minaccia per l'ambiente naturale e la salute umana, a causa della presenza di componenti pericolosi nell'apparecchiatura, quali: cavi elettrici, plastica, interruttori, ecc. Per evitare il rischio sopra descritto, è opportuno che tali componenti vengano raccolti e opportunamente trattati da aziende specializzate. Non è consentito smontare autonomamente le attrezzature usate. Le famiglie hanno un ruolo importante da svolgere nel contribuire al riutilizzo e al recupero, compreso il riciclaggio delle apparecchiature usate. Ciò avviene in particolare attraverso la partecipazione attiva al sistema di raccolta delle attrezzature usate.



Watermarkly

RO

**Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru!
Înainte de a începe utilizarea, vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni
pentru utilizarea corectă a produsului. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni
viitor și să urmeze recomandările sale, deoarece nerespectarea poate pune în pericol viața sau sănătatea.**

Important: PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE!
-Vă rugăm să îl citiți complet înainte de utilizare și să urmați toate instrucțiunile din manual.
-Nu utilizați produsul dacă lipsește sau este deteriorat vreun element.
-Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

SPECIFICAȚIE:
- culoare: negru
- capacitate: 50 ml
- baterie: 6x AAA (nu este inclusă)
- putere: 3,45 W
- tensiune: 9V
- Dioda LED

CARACTERISTICI:
Setul de râșnițe electrice gravitaționale este soluția perfectă pentru măcinarea sării, piperului, ierburilor și a altor condimente. Datorită utilizării tehnologiei gravitaționale, râșnița pornește automat când este înclinată, asigurând confort și ușurință în utilizare. Polizorul dispune de măcinare reglabilă și iluminare din spate cu LED activată atunci când polizorul este înclinat. În plus, recipientul transparent vă permite să controlați nivelul de condimente și să umpleți rapid.

Pentru a introduce bateriile, rotiți râșnița pentru a o debloca, apoi trageți partea superioară în sus. După introducerea bateriilor, conectați componentele și blocați-le. Pentru a turna condimente în râșniță, deșurubați partea inferioară, transparentă.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:
- Scoateți bateriile din râșniță înainte de curățare.
- Nu scufundați râșnița în apă și nu o spălați în mașina de spălat vase.
- Curățați exteriorul cu o cârpă moale și umedă, iar interiorul cu o perie uscată.
- Verificați în mod regulat mecanismul de măcinare pentru murdărie sau reziduuri de condimente.

REGULI DE UTILIZARE SIGURANTA:
- Utilizați conform destinației.
- Țineți degetele și alte obiecte departe de mecanismul de șlefuire pentru a evita rănirea sau deteriorarea dispozitivului.
- Polizorul electric nu este impermeabil. Umiditatea poate cauza defecțiuni sau scurtcircuit, așa că nu îl spălați sub jet de apă și nu îl scufundați în apă.
- Țineți bateriile departe de copii și animale. Nu lăsați bateriile în râșniță perioade lungi de timp când dispozitivul nu este în uz pentru a evita scurgerile sau deteriorarea.
- Depozitați râșnița într-un loc uscat, departe de surse de căldură și foc pentru a evita deteriorarea carcasei.
- Când curățați exteriorul râșniței, utilizați o cârpă uscată și moale. Urmați bunele practici de igienă pentru a evita orice contaminare care ar putea pătrunde în condimentele dumneavoastră.

INFORMAȚII PENTRU BATERIE ȘI ACUMULATORE
- Nu lăsați bateriile/acumulatorii la îndemâna copiilor.
- Nu depozitați bateriile/acumulatorii în locuri ușor accesibile, deoarece există riscul ca acestea să fie înghițite de copii sau animale de companie. Dacă este înghițit, contactați un medic cât mai curând posibil.
- Scurgerile sau deteriorarea bateriilor/acumulatorilor pot provoca arsuri la contactul cu pielea, prin urmare purtați întotdeauna mănuși de protecție adecvate când le atingeți.
- Bateriile/acumulatorii nu trebuie scurtcircuitați, dezasamblați sau aruncați în foc. Există risc de explozie!
- Bateriile convenționale de unică folosință nu trebuie încărcate, deoarece există riscul de explozie! Încărcați numai bateriile destinate acestui scop folosind un încărcător adecvat.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) și reîncărcabile (nichel-cadmiu).
- Nu amestecați niciodată bateriile noi și vechi.
- Este interzisă interferarea cu cablurile de alimentare - poate provoca un scurtcircuit.
- Bateriile epuizate trebuie scoase din produs.
- Nu aruncați bateriile uzate în deșeurile nesortate!
- Bateriile trebuie aruncate în conformitate cu regulile de eliminare a deșeurilor electronice periculoase.
- Dacă bateriile nu sunt aruncate corect, substanțele periculoase pot prezenta un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu. Reciclarea materialelor ajută la conservarea resurselor naturale.
- Bateriile/acumulatorii trebuie introduși întotdeauna respectând polaritatea (plus/+ și minus/-).
- Tip de baterii utilizate în produs: AAA

Watermarkly

Informații pentru consumatori cu privire la manipularea echipamentelor electrice și electronice uzate:
Echipamentele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu alte deșeuri menajere. Un astfel de echipament trebuie colectat selectiv, așa cum este indicat de marcajul atașat - un container de deșeuri pe roți tăiat. Nerespectarea principiului de mai sus, la aruncarea necorespunzătoare a echipamentelor uzate, poate reprezenta o amenințare pentru mediul natural și sănătatea umană, rezultată din prezența componentelor periculoase în echipament, cum ar fi: cabluri electrice, plastic, întrerupătoare etc. Pentru a evita amenințarea de mai sus, aceste componente ar trebui colectate și procesate corespunzător de companii specializate. Demontarea echipamentelor uzate pe cont propriu nu este permisă. Gospodăriile au un rol important de jucat în contribuția la reutilizare și valorificare, inclusiv la reciclarea echipamentelor uzate. Acest lucru se realizează în special prin participarea activă la sistemul de colectare a echipamentelor uzate.



Watermarkly

HU

**Hölgyeim és Uraim, köszönjük, hogy megvásárolták a termékünket!
A használat megkezdése előtt olvassa el az alábbi utasításokat
a termék helyes használatához. Kérjük, tartsa be ezeket az utasításokat
és a jövőbeni ajánlások betartása, mivel a be nem tartás életet vagy egészséget veszélyeztethet.**

Fontos: A JÖVŐRE VONATKOZZ!
- Használat előtt olvassa el teljesen, és kövesse a kézikönyvben található összes utasítást.
-Ne használja a terméket, ha valamelyik része hiányzik vagy sérült.
-Kérjük, tartsa meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

ELŐÍRÁS:
- szín: fekete
- Űrtartalom: 50 ml
- elem: 6x AAA (nem tartozék)
- Teljesítmény: 3,45 W
- feszültség: 9V
- LED dióda

JELLEMZŐK:
Az elektromos gravitációs darálókészlet tökéletes megoldás só, bors, fűszernövények és egyéb fűszerek őrlésére. A gravitációs technológia használatának köszönhetően a daráló automatikusan elindul, amikor megdöntjük, így biztosítva a kényelmet és a könnyű használatot. A daráló állítható köszörüléssel és LED-es háttérvilágítással rendelkezik, amely aktiválódik, amikor a darálót megdöntjük. Ezenkívül az átlátszó tartály lehetővé teszi a fűszerszint szabályozását és a gyors utántöltést.

Az elemek behelyezéséhez forgassa el a darálót a reteszeléshez, majd húzza felfelé a felső részt. Az elemek behelyezése után csatlakoztassa az alkatrészeket és zárja le őket. A fűszerek darálóba öntéséhez csavarja le az alsó, átlátszó részt.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:
- Tisztítás előtt vegye ki az elemeket a darálóból.
- Ne merítse vízbe a darálót, és ne mossa el mosogatógépben.
- Tisztítsa meg a külsejét egy nedves, puha ruhával, a belsejét pedig egy száraz kefével.
- Rendszeresen ellenőrizze a daráló mechanizmust, hogy nincs-e benne szennyeződés vagy fűszermaradvány.

SZABÁLYOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ:
- Rendeltetésszerűen használja.
- Tartsa távol az ujjait és egyéb tárgyakat a csiszolószerkezettől, hogy elkerülje a sérülést vagy a készülék károsodását.
- Az elektromos daráló nem vízálló. A nedvesség meghibásodást vagy rövidzárlatot okozhat, ezért ne mossa folyó víz alatt, és ne merítse vízbe.
- Tartsa távol az elemeket gyermekektől és állatoktól. Ne hagyja az elemeket hosszú ideig a darálóban, ha a készüléket nem használja, hogy elkerülje a szivárgást vagy a károsodást.
- Tárolja a darálót száraz helyen, hő- és tűzforrásoktól távol, hogy elkerülje a ház károsodását.
- A daráló külsejének tisztításához használjon száraz, puha rongyot. Kövesse a helyes higiéniai gyakorlatokat, hogy elkerülje a fűszerekbe kerülő szennyeződéseket.

ELEMEK ÉS AKKUMULÁTOROKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
- Az elemeket/akkumulátorokat tartsa távol a gyermekektől.
- Ne tárolja az elemeket/akkumulátorokat könnyen hozzáférhető helyen, mert fennáll a veszélye, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyelhetik azokat. Lenyelés esetén a lehető leghamarabb forduljon orvoshoz.
- A szivárgó vagy sérült elemek/akkumulátorok bőrrel érintkezve égési sérüléseket okozhatnak, ezért mindig viseljen megfelelő védőkesztyűt, amikor megérinti őket.
- Az elemeket/akkumulátorokat nem szabad rövidre zárni, szétszerelni vagy tűzbe dobni. Fennáll a robbanásveszély!
- A hagyományos eldobható akkumulátorokat nem szabad feltölteni, mert fennáll a robbanásveszély! Csak megfelelő töltővel töltse az erre a célra szánt akkumulátorokat.
- Ne keverjen alkáli, normál (szén-cink) és újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
- Soha ne keverje az új és a régi elemeket.
- Tilos a tápkábeleket megzavarni - rövidzárlatot okozhat.
- A lemerült elemeket ki kell venni a termékből.
- A használt elemeket ne dobja a válogatatlan hulladék közé!
- Az elemeket a veszélyes elektronikai hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó szabályok szerint kell ártalmatlanítani.
- Ha az elemeket nem megfelelően dobja ki, a veszélyes anyagok veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre vagy a környezetre. Az anyagok újrahasznosítása segít megőrizni a természeti erőforrásokat.
- Az elemeket/akkumulátorokat mindig a polaritásnak megfelelően (plusz/+ és mínusz/-) kell behelyezni.
- A termékben használt elemek típusa: AAA

Watermarkly

Tájékoztatás a fogyasztóknak a használt elektromos és elektronikus berendezések kezelésével kapcsolatban:
A használt elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az ilyen berendezéseket szelektíven kell gyűjteni, amint azt a mellékelt jelölés – áthúzott kerekes hulladékgyűjtő – jelzi. A fenti elv be nem tartása, a használt berendezések szakszerűtlen ártalmatlanítása esetén veszélyt jelenthet a természeti környezetre és az emberi egészségre, a berendezésben található veszélyes alkatrészek miatt, mint például: elektromos vezetékek, műanyagok, kapcsolók stb. A fenti veszély elkerülése érdekében ezeket az összetevőket erre szakosodott cégeknek kell begyűjteniük és megfelelően feldolgozniuk. Használt berendezéseket saját kezűleg szétszedni tilos. A háztartások fontos szerepet játszanak az újrahasználatban és hasznosításban, beleértve a használt berendezések újrahasznosítását is. Ez különösen a használt berendezések begyűjtési rendszerében való aktív részvétel révén valósul meg.



Watermarkly

SK

Dámy a páni, ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu!
Pred použitím si prečítajte nasledujúce pokyny
pre správne použitie produktu. Uschovajte si prosím tieto pokyny
a bude sa riadiť jeho odporúčaniami, pretože ich nedodržiavanie môže ohroziť život alebo zdravie.

Dôležité: UCHOVÁVAJTE BUDÚCNOSŤ!
-Pred použitím si ho prosím dôkladne prečítajte a postupujte podľa všetkých pokynov v príručke.
- Nepoužívajte výrobok, ak niektorá jeho časť chýba alebo je poškodená.
- Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.

ŠPECIFIKÁCIA:
- farba: čierna
- objem: 50ml
- batéria: 6x AAA (nie je súčasťou balenia)
- výkon: 3,45 W
- napätie: 9V
- LED dióda

VLASTNOSTI:
Sada elektrických gravitačných mlynčekov je dokonalým riešením na mletie soli, korenia, byliniek a iných korenín. Vďaka použitiu gravitačnej technológie sa brúska pri naklonení automaticky spustí, čo zaisťuje pohodlie a jednoduchosť používania. Mlynček disponuje nastaviteľným mletím a LED podsvietením aktivovaným pri naklonení mlynčeka. Priehľadná nádoba navyše umožňuje kontrolovať hladinu korenia a rýchlo doplniť.

Ak chcete vložiť batérie, otočte mlynček, aby ste ho odblokovali, a potom potiahnite hornú časť nahor. Po vložení batérií pripojte komponenty a zaistite ich. Ak chcete nasypať korenie do mlynčeka, odskrutkujte spodnú priehľadnú časť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA:
- Pred čistením vyberte z mlynčeka batérie.
- Mlynček neponárajte do vody ani ho neumývajte v umývačke riadu.
- Vonkajšok čistite vlhkou mäkkou handričkou a vnútro suchou kefou.
- Pravidelne kontrolujte mlecí mechanizmus, či neobsahuje nečistoty alebo zvyšky korenia.

PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA:
- Používajte podľa určenia.
- Udržujte prsty a iné predmety mimo mlecieho mechanizmu, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu zariadenia.
- Elektrická brúska nie je vodotesná. Vlhkosť môže spôsobiť poruchu alebo skrat, preto ho neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat. Nenechávajte batérie v mlynčeku dlhší čas, keď sa zariadenie nepoužíva, aby nedošlo k vytečeniu alebo poškodeniu.
- Brúsku skladujte na suchom mieste, mimo zdrojov tepla a ohňa, aby nedošlo k poškodeniu krytu.
- Pri čistení vonkajšej strany mlynčeka používajte suchú mäkkú handričku. Dodržiavajte dobré hygienické postupy, aby ste sa vyhli akejkoľvek kontaminácii, ktorá by sa mohla dostať do vašich korenín.

INFORMÁCIE O BATÉRIÁCH A AKUMULÁTOROCH
- Batérie/akumulátory uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batérie/akumulátory neskladujte na ľahko prístupných miestach, pretože hrozí riziko ich prehltnutia deťmi alebo domácimi zvieratami. Pri požití čo najskôr kontaktujte lekára.
- Vytečené alebo poškodené batérie/akumulátory môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť popáleniny, preto pri kontakte s nimi vždy noste vhodné ochranné rukavice.
- Batérie/akumulátory sa nesmú skratovať, rozoberať ani hádzať do ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Bežné jednorazové batérie by sa nemali nabíjať, pretože hrozí nebezpečenstvo výbuchu! Nabíjajte iba batérie určené na tento účel pomocou vhodnej nabíjačky.
- Nekombinujte alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) a nabíjateľné (nikel-kadmiové) batérie.
- Nikdy nekombinujte nové a staré batérie.
- Je zakázané zasahovať do napájacích káblov - môže dôjsť ku skratu.
- Vybité batérie je potrebné z výrobku vybrať.
- Použité batérie nevyhadzujte do netriedeného odpadu!
- Batérie musia byť zlikvidované v súlade s pravidlami pre likvidáciu nebezpečného elektronického odpadu.
- Ak batérie nie sú správne zlikvidované, nebezpečné látky môžu predstavovať riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie. Recyklácia materiálov pomáha chrániť prírodné zdroje.
- Batérie/akumulátory musia byť vždy vložené s ohľadom na polaritu (plus/+ a mínus/-).
- Typ batérií použitých v produkte: AAA

maxy online warehouse
Watermarkly

Informácie pre spotrebiteľov o zaobchádzaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami:
Použité elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať s ostatným domovým odpadom. Takéto vybavenie by sa malo zbierať selektívne, ako naznačuje pripojené označenie – preškrtnutá nádoba na odpad na kolesách. Nedodržanie vyššie uvedenej zásady môže pri nesprávnej likvidácii použitého zariadenia predstavovať ohrozenie životného prostredia a ľudského zdravia v dôsledku prítomnosti nebezpečných komponentov v zariadení, ako sú: elektrické rozvody, plasty, vypínače a pod. Aby sa predišlo vyššie uvedenej hrozbe, tieto komponenty by mali zbierať a vhodne spracovávať špecializované spoločnosti. Svojpomocná demontáž použitého zariadenia nie je povolená. Domácnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri prispievaní k opätovnému používaniu a obnove, vrátane recyklácie použitých zariadení. Deje sa tak najmä aktívnou účasťou v systéme zberu použitých zariadení.



Watermarkly

ET

Daamid ja härrad, aitäh meie toote ostmise eest!
Enne kasutamist lugege palun järgmisi juhiseid
toote õigeks kasutamiseks. Hoidke neid juhiseid peal
ja järgida selle soovitusi, kuna mittevastavus võib ohustada elu või tervist.

Tähtis: hoidke tulevikuks!
-Palun lugege see enne kasutamist täielikult läbi ja järgige kõiki juhiseid.
-Ärge kasutage toodet, kui mõni osa puudub või on kahjustatud.
- Hoidke seda juhendit edaspidiseks kasutamiseks.

SPETSIFIKATSIOON:
- värvus: must
- mahutavus: 50 ml
- patarei: 6x AAA (ei kuulu komplekti)
- võimsus: 3,45 W
- pinge: 9V
- LED diood

OMADUSED:
Elektriliste gravitatsiooniveskite komplekt on ideaalne lahendus soola, pipra, ürtide ja muude vürtside jahvatamiseks. Tänu gravitatsioonitehnoloogia kasutamisele käivitub veski kallutamisel automaatselt, tagades mugavuse ja kasutusmugavuse. Veskil on reguleeritav lihvimine ja LED-taustvalgustus, mis aktiveerub veski kallutamisel. Lisaks võimaldab läbipaistev konteiner kontrollida vürtside taset ja kiiresti täita.

Patareide sisestamiseks keerake veski lukust lahti, seejärel tõmmake ülemine osa üles. Pärast patareide sisestamist ühendage komponendid ja lukustage need. Vürtside veskisse valamiseks keerake alumine läbipaistev osa lahti.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS:
- Enne puhastamist eemaldage veskist akud.
- Ärge kastke veskit vette ega peske seda nõudepesumasinas.
- Puhastage välispinda niiske pehme lapiga ja sisemust kuiva harjaga.
- Kontrollige regulaarselt jahvatusmehhanismi mustuse või vürtside jääkide suhtes.

REEGLID OHUTUKS KASUTAMISEKS:
- Kasutage ettenähtud viisil.
- Hoidke sõrmed ja muud esemed lihvimismehhanismist eemal, et vältida vigastusi või seadme kahjustamist.
- Elektriline veski ei ole veekindel. Niiskus võib põhjustada rikke või lühise, seega ärge peske seda jooksva vee all ega kastke seda vette.
- Hoidke patareid lastest ja loomadest eemal. Ärge jätke patareisid veskisse pikaks ajaks, kui seadet ei kasutata, et vältida lekkeid või kahjustusi.
- Korpuse kahjustamise vältimiseks hoidke veskit kuivas kohas, eemal soojus- ja tuleallikatest.
- Veski välispinna puhastamisel kasutage kuiva pehmet lappi. Järgige häid hügieenitavasid, et vältida saastumist, mis võib teie vürtsidesse sattuda.

TEAVE PAKUDE JA AKUDE KOHTA
- Hoidke patareid/akud lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge hoidke patareisid/akusid kergesti ligipääsetavates kohtades, kuna on oht, et lapsed või lemmikloomad võivad need alla neelata. Allaneelamisel võtke võimalikult kiiresti ühendust arstiga.
- Lekkivad või kahjustatud patareid/akud võivad nahaga kokkupuutel põhjustada põletushaavu, seetõttu kandke nende puudutamisel alati sobivaid kaitsekindaid.
- Patareisid/akusid ei tohi lühistada, lahti võtta ega tulle visata. On plahvatusoht!
- Tavalisi ühekordseid akusid ei tohi laadida, kuna on plahvatusoht! Laadige ainult selleks ettenähtud akusid, kasutades sobivat laadijat.
- Ärge segage leelis-, standard- (süsinik-tsink) ja taaslaetavaid (nikkel-kaadmium) akusid.
- Ärge kunagi segage uusi ja vanu patareisid.
- Keelatud on segada toitekaableid – see võib põhjustada lühise.
- Tühjad akud tuleb tootest eemaldada.
- Ärge visake kasutatud patareisid sorteerimata prügi hulka!
- Patareid tuleb utiliseerida vastavalt ohtlike elektroonikajäätmete kõrvaldamise eeskirjadele.
- Kui patareisid ei kõrvaldata õigesti, võivad ohtlikud ained ohustada inimeste tervist või keskkonda. Materjalide ringlussevõtt aitab säästa loodusvarasid.
- Patareid/akud tuleb alati sisestada vastavalt polaarsusele (pluss/+ ja miinus/-).
- Tootes kasutatud patareide tüüp: AAA

Watermarkly

Teave tarbijatele kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemise kohta:
Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi visata koos muude olmejäätmetega. Selliseid seadmeid tuleks koguda valikuliselt, nagu näitab juuresolev märgistus – läbikriipsutatud ratastega jäätmemahuti. Ülaltoodud põhimõtte mittejärgimine võib kasutatud seadmete ebaõigel utiliseerimisel kujutada endast ohtu looduskeskkonnale ja inimeste tervisele, mis tuleneb seadmetes olevate ohtlike komponentide olemasolust, nagu: elektrijuhtmestik, plastik, lülitid jne. Ülaltoodud ohu vältimiseks peaksid spetsialiseerunud ettevõtted need komponendid kokku koguma ja asjakohaselt töötlema. Kasutatud seadmete iseseisvalt demonteerimine ei ole lubatud. Kodumajapidamistel on oluline roll korduskasutamise ja taaskasutamise, sealhulgas kasutatud seadmete ringlussevõtu panustamisel. Seda tehakse eelkõige aktiivse osalemise kaudu kasutatud seadmete kogumise süsteemis.



Watermarkly

LT

**Ponios ir ponai, ačiū, kad įsigijote mūsų produktą!
Prieš pradėdami naudoti, perskaitykite šias instrukcijas
už teisingą produkto naudojimą. Laikykite šias instrukcijas
laikytis jos rekomendacijų, nes nesilaikymas gali pakenkti gyvybei ar sveikatai.**

Svarbu: SAUGOKITE ATEITIES!
-Prieš naudojimą perskaitykite jį ir vykdykite visas instrukcijas.
-Nenaudokite gaminio, jei trūksta ar yra pažeista kuri nors dalis.
- Prašome pasilikti šį vadovą, kad galėtumėte sužinoti ateityje.

SPECIFIKACIJA:
- spalva: juoda
- talpa: 50ml
- Baterija: 6x AAA (nepridedama)
- galia: 3,45 W
- įtampa: 9V
- LED diodas

SAVYBĖS:
Elektrinių gravitacinių smulkintuvų rinkinys yra puikus sprendimas malti druską, pipirus, žoleles ir kitus prieskonius. Dėl panaudotos gravitacijos technologijos šlifuoklis pakreipiamas automatiškai įsijungia, užtikrinant patogumą ir lengvą naudojimą. Šlifuoklis turi reguliuojamą šlifavimą ir LED foninį apšvietimą, kuris įjungiamas, kai malūnėlis pakreipiamas. Be to, permatomas indas leidžia kontroliuoti prieskonių lygį ir greitai papildyti.

Norėdami įdėti baterijas, pasukite malūnėlį, kad jį atrakintumėte, tada patraukite viršutinę dalį aukštyn. Įdėję baterijas, prijunkite komponentus ir užfiksuokite. Norėdami suberti prieskonius į smulkintuvą, atsukite apatinę, skaidrią dalį.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA:
- Prieš valydami išimkite baterijas iš malūnėlio.
- Nenardinkite malūnėlio į vandenį ir neplaukite indaplovėje.
- Išorę valykite drėgna minkšta šluoste, o vidų – sausu šepečiu.
- Reguliariai tikrinkite, ar šlifavimo mechanizme nėra nešvarumų ar prieskonių likučių.

SAUGAUS NAUDOJIMO TAISYKLĖS:
- Naudokite pagal paskirtį.
- Pirštus ir kitus daiktus laikykite toliau nuo šlifavimo mechanizmo, kad nesusižeistumėte arba nesugadintumėte prietaiso.
- Elektrinis malūnėlis nėra atsparus vandeniui. Drėgmė gali sukelti gedimą arba trumpąjį jungimą, todėl neplaukite jo po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį.
- Saugokite baterijas nuo vaikų ir gyvūnų. Nepalikite baterijų šlifuoklyje ilgą laiką, kai prietaisas nenaudojamas, kad išvengtumėte nuotėkio ar sugadinimo.
- Smulkintuvą laikykite sausoje vietoje, toliau nuo šilumos ir ugnies šaltinių, kad nepažeistumėte korpuso.
- Valydami malūnėlio išorę naudokite sausą, minkštą skudurėlį. Laikykitės geros higienos praktikos, kad išvengtumėte užteršimo, kuris gali patekti į jūsų prieskonius.

INFORMACIJA APIE BATERIJAS IR AKUMULIATORIUS
- Baterijas / akumuliatorius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nelaikykite baterijų/akumuliatorių lengvai prieinamose vietose, nes kyla pavojus, kad jas prarys vaikai ar gyvūnai. Prarijus, kuo greičiau kreipkitės į gydytoją.
- Ištekėjusios arba pažeistos baterijos/akumuliatoriai, patekę ant odos, gali nudeginti, todėl jas liesdami visada mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines.
- Baterijos/akumuliatoriai negali būti trumpai jungti, ardyti ar mesti į ugnį. Kyla sprogimo pavojus!
- Įprastų vienkartinių baterijų negalima krauti, nes kyla sprogimo pavojus! Įkraukite tik šiam tikslui skirtas baterijas naudodami tinkamą įkroviklį.
- Nemaišykite šarminių, standartinių (anglies-cinko) ir įkraunamų (nikelio-kadmio) baterijų.
- Niekada nemaišykite naujų ir senų baterijų.
- Draudžiama trukdyti maitinimo laidus – tai gali sukelti trumpąjį jungimą.
- Išsikrovusias baterijas reikia išimti iš gaminio.
- Neišmeskite panaudotų baterijų į nerūšiuotas atliekas!
- Baterijos turi būti išmestos laikantis pavojingų elektronikos atliekų išmetimo taisyklių.
- Netinkamai išmetus baterijas, pavojingos medžiagos gali kelti pavojų žmonių sveikatai arba aplinkai. Medžiagų perdirbimas padeda tausoti gamtos išteklius.
- Baterijos / akumuliatoriai visada turi būti įkišti atsižvelgiant į poliškumą (pliusas/+ ir minusas/-).
- Gaminyje naudojamų baterijų tipas: AAA

Watermarkly

Informacija vartotojams apie naudotos elektros ir elektroninės įrangos tvarkymą:
Naudotos elektros ir elektroninės įrangos negalima išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis. Tokia įranga turi būti renkama pasirinktinai, kaip rodo pridedamas ženklas – perbrauktas ratuotas atliekų konteineris. Nesilaikant aukščiau nurodyto principo, netinkamai utilizuojant naudotą įrangą, gali kilti grėsmė natūraliai aplinkai ir žmonių sveikatai, atsirandanti dėl pavojingų įrangoje esančių komponentų, tokių kaip: elektros laidai, plastikas, jungikliai ir kt. Siekiant išvengti minėtos grėsmės, šiuos komponentus turėtų surinkti ir tinkamai apdoroti specializuotos įmonės. Neleidžiama savarankiškai ardyti naudotos įrangos. Namų ūkiai atlieka svarbų vaidmenį prisidėdami prie pakartotinio naudojimo ir regeneravimo, įskaitant panaudotos įrangos perdirbimą. Tai visų pirma daroma aktyviai dalyvaujant naudotos įrangos surinkimo sistemoje.



maxy online warehouse
Watermarkly

LV

Dāmas un kungi, paldies, ka iegādājāties mūsu produktu!
Pirms sākat lietot, lūdzu, izlasiet šīs instrukcijas
par pareizu produkta lietošanu. Lūdzu, saglabājiet šos norādījumus
un ievērot tās ieteikumus, jo noteikumu neievērošana var apdraudēt dzīvību vai veselību.

Svarīgi: Ietaupiet nākotni!
- Pirms lietošanas izlasiet to un izpildiet visus norādījumus.
-Nelietojiet produktu, ja kādas daļas trūkst vai tā ir bojāta.
- Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai izmantošanai.

SPECIFIKĀCIJA:
- krāsa: melna
- Tilpums: 50 ml
- akumulators: 6x AAA (nav iekļauts)
- jauda: 3,45 W
- Spriegums: 9V
- LED diode

ĪPAŠĪBAS:
Elektrisko gravitācijas dzirnaviņu komplekts ir ideāls risinājums sāls, piparu, garšaugu un citu garšvielu malšanai. Pateicoties gravitācijas tehnoloģijas izmantošanai, slīpmašīna automātiski ieslēdzas noliekot, nodrošinot ērtību un lietošanas ērtumu. Slīpmašīnai ir regulējama slīpēšana un LED fona apgaismojums, kas tiek aktivizēts, kad dzirnaviņas ir noliektas. Turklāt caurspīdīgais konteiners ļauj kontrolēt garšvielu līmeni un ātri uzpildīt.

Lai ievietotu baterijas, pagrieziet dzirnaviņas, lai to atbloķētu, un pēc tam velciet augšējo daļu uz augšu. Pēc bateriju ievietošanas pievienojiet komponentus un nofiksējiet tos. Lai dzirnaviņās ielej garšvielas, noskrūvējiet apakšējo, caurspīdīgo daļu.

TĪRĪŠANA UN APKOPE:
- Pirms tīrīšanas izņemiet baterijas no dzirnaviņas.
- Nemērciet dzirnaviņas ūdenī un nemazgājiet to trauku mazgājamā mašīnā.
- Notīriet ārpusi ar mitru, mīkstu drāniņu un iekšpusi ar sausu suku.
- Regulāri pārbaudiet, vai slīpēšanas mehānismā nav netīrumu vai garšvielu atlikumu.

DROŠAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI:
- Izmantojiet, kā paredzēts.
- Turiet pirkstus un citus priekšmetus tālāk no slīpēšanas mehānisma, lai izvairītos no savainojumiem vai ierīces bojājumiem.
- Elektriskā dzirnaviņas nav ūdensizturīgas. Mitrums var izraisīt atteici vai īssavienojumu, tāpēc nemazgājiet to zem tekoša ūdens un neiegremdējiet to ūdenī.
- Glabājiet baterijas bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Neatstājiet akumulatorus dzirnaviņas uz ilgu laiku, kad ierīce netiek lietota, lai izvairītos no noplūdes vai bojājumiem.
- Glabājiet dzirnaviņas sausā vietā, prom no siltuma un uguns avotiem, lai nesabojātu korpusu.
- Tīrot dzirnaviņas ārpusi, izmantojiet sausu, mīkstu drāniņu. Ievērojiet labu higiēnas praksi, lai izvairītos no jebkāda piesārņojuma, kas varētu iekļūt jūsu garšvielās.

INFORMĀCIJA PAR BATERIJAS UN AKUMULATORIEM
- Glabājiet baterijas/akumulatorus bērniem nepieejamā vietā.
- Neglabājiet baterijas/akumulatorus viegli pieejamās vietās, jo pastāv risks, ka tos var norīt bērni vai mājdzīvnieki. Ja norīts, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar ārstu.
- Noplūstošas vai bojātas baterijas/akumulatori, saskaroties ar ādu, var izraisīt apdegumus, tādēļ, pieskaroties tām, vienmēr valkājiet piemērotus aizsargcimdus.
- Baterijas/akumulatorus nedrīkst īssavienot, izjaukt vai iemest ugunī. Pastāv sprādziena risks!
- Parastās vienreizējās lietošanas baterijas nevajadzētu uzlādēt, jo pastāv sprādziena risks! Uzlādējiet tikai šim nolūkam paredzētus akumulatorus, izmantojot atbilstošu lādētāju.
- Nelietojiet kopā sārma, standarta (oglekļa-cinka) un uzlādējamās (niķeļa-kadmija) baterijas.
- Nekad nesajauciet jaunas un vecas baterijas.
- Aizliegts traucēt strāvas kabeļus – tas var izraisīt īssavienojumu.
- Izlietotās baterijas ir jāizņem no izstrādājuma.
- Neizmetiet izlietotās baterijas nešķirotos atkritumos!
- No baterijām jāatbrīvojas saskaņā ar bīstamo elektronisko atkritumu utilizācijas noteikumiem.
- Ja no baterijām netiek pareizi atbrīvoties, bīstamas vielas var apdraudēt cilvēku veselību vai vidi. Materiālu pārstrāde palīdz taupīt dabas resursus.
- Baterijas/akumulatori vienmēr jāievieto, ievērojot polaritāti (plus/+ un mīnus/-).
- Produktā izmantoto bateriju veids: AAA

maxy online warehouse
Watermarkly

Informācija patērētājiem par to, kā rīkoties ar lietotām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām:
Nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Šādas iekārtas ir jāsavāc selektīvi, par ko liecina pievienotais marķējums – pārsvītrots atkritumu konteiners ar riteņiem. Iepriekšminētā principa neievērošana, nepareizi atbrīvojoties no lietotās tehnikas, var radīt draudus dabiskajai videi un cilvēku veselībai, kas izriet no bīstamu sastāvdaļu klātbūtnes iekārtā, piemēram: elektrības vadi, plastmasa, slēdži u.c. Lai izvairītos no iepriekšminētajiem draudiem, šīs sastāvdaļas ir jāsavāc un atbilstoši jāapstrādā specializētiem uzņēmumiem. Nav atļauts patstāvīgi demontēt lietotu aprīkojumu. Mājsaimniecībām ir svarīga loma, veicinot atkārtotu izmantošanu un reģenerāciju, tostarp nolietoto iekārtu pārstrādi. Tas jo īpaši tiek darīts, aktīvi piedaloties lietotā iekārtu savākšanas sistēmā.



Watermarkly

UA

Пані та панове, дякуємо за придбання нашого продукту!
Перед початком використання, будь ласка, прочитайте наступні інструкції для правильного використання продукту. Будь ласка, дотримуйтесь цих інструкцій і слідувати його рекомендаціям, оскільки недотримання може загрожувати життю чи здоров'ю.

Важливо: ТРИМАЙТЕ НА МАЙБУТНЄ!
-Будь ласка, прочитайте його повністю перед використанням і дотримуйтесь усіх вказівок у посібнику.
-Не використовуйте виріб, якщо якась деталь відсутня або пошкоджена.
-Зберігайте цей посібник для подальшого використання.

СПЕЦИФІКАЦІЯ:
- колір: чорний
- місткість: 50 мл
- батарея: 6x AAA (не входить в комплект)
- потужність: 3,45 Вт
- напруга: 9В
- світлодіодний діод

ОСОБЛИВОСТІ:
Набір електричних гравітаційних м'ясорубок - ідеальне рішення для подрібнення солі, перцю, трав та інших спецій. Завдяки використанню технології гравітації м'ясорубка запускається автоматично при нахилі, забезпечуючи зручність і простоту використання. М'ясорубка має регульований помел і світлодіодне підсвічування, що активується при нахилі м'ясорубки. Крім того, прозорий контейнер дозволяє контролювати рівень спецій і швидко наповнювати.

Щоб вставити батареї, поверніть м'ясорубку, щоб розблокувати її, а потім потягніть верхню частину вгору. Вставивши батареї, підключіть компоненти та заблокуйте їх. Щоб засипати спеції в м'ясорубку, відкрутіть нижню прозору частину.

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ:
- Перед чищенням вийміть батареї з м'ясорубки.
- Не занурюйте м'ясорубку у воду та не мийте її в посудомийній машині.
- Очистіть зовнішню частину вологою м'якою тканиною, а внутрішню частину – сухою щіткою.
- Регулярно перевіряйте механізм подрібнення на наявність бруду або залишків спецій.

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ:
- Використовуйте за призначенням.
- Тримайте пальці та інші предмети подалі від шліфувального механізму, щоб уникнути травм або пошкодження пристрою.
- Електрична млинка не є водонепроникною. Волога може спричинити поломку або коротке замикання, тому не мийте його під проточною водою та не занурюйте у воду.
- Тримайте батареї подалі від дітей і тварин. Не залишайте батареї в м'ясорубці на тривалий період часу, коли пристрій не використовується, щоб уникнути витоку або пошкодження.
- Зберігайте м'ясорубку в сухому місці, подалі від джерел тепла та вогню, щоб уникнути пошкодження корпусу.
- Для чищення зовнішньої сторони м'ясорубки використовуйте суху м'яку тканину. Дотримуйтесь правил гігієни, щоб уникнути будь-яких забруднень, які можуть потрапити у ваші спеції.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАТАРЕЇ ТА АКУМУЛЯТОРИ
- Тримайте батарейки/акумулятори в недоступному для дітей місці.
- Не зберігайте батареї/акумулятори у легкодоступних місцях, оскільки існує ризик того, що їх проковтнуть діти або домашні тварини. У разі проковтування якомога швидше зверніться до лікаря.
- Витік або пошкодження батарей/акумуляторів можуть викликати опіки при контакті зі шкірою, тому завжди надягайте відповідні захисні рукавички, торкаючись до них.
- Батареї/акумулятори не можна замикати, розбирати або кидати у вогонь. Існує ризик вибуху!
- Звичайні одноразові батареї не можна заряджати, оскільки існує ризик вибуху! Заряджайте лише призначені для цієї мети акумулятори за допомогою відповідного зарядного пристрою.
- Не змішуйте лужні, стандартні (вуглець-цинкові) і акумуляторні (нікель-кадмієві) батареї.
- Ніколи не змішуйте нові та старі батареї.
- Забороняється втручатися в силові кабелі - це може спричинити коротке замикання.
- Розряджені батареї необхідно вийняти з виробу.
- Не викидайте використані батарейки разом із несортованим сміттям!
- Батареї необхідно утилізувати відповідно до правил утилізації небезпечних електронних відходів.
- Якщо батареї не утилізуються належним чином, небезпечні речовини можуть становити небезпеку для здоров'я людини або навколишнього середовища. Переробка матеріалів допомагає зберегти природні ресурси.
- Батарейки/акумулятори слід завжди вставляти з дотриманням полярності (плюс/+ і мінус/-).
- Тип батарейок, що використовуються у виробі: AAA

Watermarkly

Інформація для споживачів щодо поводження з використаним електричним та електронним обладнанням:
Використане електричне та електронне обладнання не можна викидати разом з іншими побутовими відходами. Таке обладнання слід збирати вибірково, про що свідчить маркування, що додається — перекреслений сміттєвий контейнер на колесах. Недотримання вищезазначеного принципу при неналежній утилізації використаного обладнання може становити загрозу для навколишнього природного середовища та здоров'я людей через наявність небезпечних компонентів в обладнанні, таких як: електропроводка, пластик, вимикачі тощо. Щоб уникнути вищевказаної загрози, ці компоненти повинні бути зібрані та відповідним чином оброблені спеціалізованими компаніями. Самостійний демонтаж використаного обладнання не допускається. Домогосподарства відіграють важливу роль у сприянні повторному використанню та відновленню, включаючи переробку використаного обладнання. Це досягається, зокрема, шляхом активної участі в системі збору використаного обладнання.



Watermarkly

BG

Дами и господа, благодарим ви, че закупихте нашия продукт!
Моля, прочетете следните инструкции преди употреба
за правилно използване на продукта. Моля, дръжте това ръководство включено
бъдеще и да спазва препоръките му, тъй като неспазването им може да представлява заплаха за живота или здравето.

Важно: ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!
-Моля, прочетете изцяло преди употреба и следвайте всички инструкции в ръководството.
-Не използвайте продукта, ако някоя част липсва или е повредена.
-Моля, запазете ръководството за бъдещи справки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- цвят: черен
- вместимост: 50мл
- батерия: 6x AAA (не са включени)
- мощност: 3.45 W
- напрежение: 9V
- LED диод

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Комплектът електрически гравитационни мелнички е идеалното решение за смилане на сол, черен пипер, билки и други подправки. Благодарение на използването на гравитационна технология, мелницата стартира автоматично при накланяне, осигурявайки удобство и лекота на използване. Мелничката разполага с регулируемо смилане и LED подсветка, активирана при накланяне на мелницата. Освен това прозрачният контейнер ви позволява да контролирате нивото на подправките и бързо да ги напълвате.

За да поставите батериите, завъртете мелачката, за да я отключите, след което издърпайте горната част нагоре. След като поставите батериите, свържете компонентите и ги заключете. За да изсипете подправки в мелачката, развийте долната, прозрачна част.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА:
- Извадете батериите от мелницата преди почистване.
- Не потапяйте мелницата във вода и не я мийте в съдомиялна машина.
- Почистете външността с влажна, мека кърпа, а вътрешността със суха четка.
- Редовно проверявайте механизма за смилане за мръсотия или остатъци от подправки.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА:
- Използвайте по предназначение.
- Дръжте пръсти и други предмети далеч от механизма за смилане, за да избегнете нараняване или повреда на устройството.
- Електрическата мелачка не е водоустойчива. Влагата може да причини повреда или късо съединение, така че не го мийте под течаща вода и не го потапяйте във вода.
- Пазете батериите далеч от деца и животни. Не оставяйте батериите в мелницата за дълги периоди от време, когато устройството не се използва, за да избегнете изтичане или повреда.
- Съхранявайте мелницата на сухо място, далеч от източници на топлина и огън, за да избегнете повреда на корпуса.
- Когато почиствате мелницата отвън, използвайте суха, мека кърпа. Следвайте добрите хигиенни практики, за да избегнете замърсяване, което може да попадне във вашите подправки.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИИТЕ И АКУМУЛАТОРИТЕ
- Пазете батериите/акумулаторите далеч от деца.
- Не съхранявайте батерии/акумулатори на лесно достъпни места, тъй като има опасност да бъдат погълнати от деца или домашни любимци. При поглъщане се свържете с лекар възможно най-скоро.
- Изтекли или повредени батерии/акумулатори могат да причинят изгаряния при контакт с кожата, затова винаги носете подходящи защитни ръкавици, когато ги докосвате.
- Батериите/акумулаторите не трябва да се дават на късо, да се разглобяват или да се хвърлят в огън. Има опасност от експлозия!
- Конвенционалните батерии за еднократна употреба не трябва да се зареждат, тъй като има риск от експлозия! Зареждайте батерии, предназначени за тази цел, само с подходящо зарядно устройство.
- Не смесвайте алкални, стандартни (въглеродно-цинкови) и презареждаеми (никел-кадмиеви) батерии.
- Никога не смесвайте нови и стари батерии.
- Забранява се намесата в захранващите кабели - може да предизвика късо съединение.
- Изтощените батерии трябва да се отстранят от продукта.
- Не изхвърляйте използваните батерии в несортирани отпадъци!
- Батериите трябва да се изхвърлят в съответствие с правилата за изхвърляне на опасни електронни отпадъци.
- Ако батериите не се изхвърлят правилно, опасните вещества могат да представляват риск за човешкото здраве или околната среда. Рециклирането на материали помага за опазването на природните ресурси.
- Батериите/акумулаторите винаги трябва да се поставят при спазване на поляритета (плюс/+ и минус/-).
- Тип батерии използвани в продукта: AAA

Watermarkly

Информация за потребителите за работа с използвано електрическо и електронно оборудване:
Използваното електрическо и електронно оборудване не трябва да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци. Такова оборудване трябва да се събира селективно, както е посочено от приложената маркировка — зачеркнат контейнер за отпадъци на колела. Неспазването на горния принцип при неправилно изхвърляне на използвано оборудване може да представлява заплаха за околната среда и човешкото здраве, произтичаща от наличието на опасни компоненти в оборудването, като: електрически кабели, пластмаса, ключове и др. За да се избегне горната заплаха, тези компоненти трябва да се събират и обработват по подходящ начин от специализирани компании. Не се допуска самостоятелно демонтиране на използвано оборудване. Домакинствата играят важна роля, като допринасят за повторната употреба и възстановяването, включително рециклирането на използвано оборудване. Това става по-специално чрез активно участие в системата за събиране на използваното оборудване.



Watermarkly

HR

Dame i gospodo, zahvaljujemo vam što ste kupili naš proizvod!
Prije uporabe pročitajte sljedeće upute
za pravilnu upotrebu proizvoda. Molimo vas da zadržite ovaj priručnik
budućnost i pridržavati se njegovih preporuka, jer nepoštivanje istih može predstavljati prijetnju životu ili zdravlju.

Važno: SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU!
- Prije uporabe u potpunosti pročitajte i slijedite sve upute u priručniku.
- Nemojte koristiti proizvod ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen.
- Molimo sačuvajte priručnik za buduće potrebe.

SPECIFIKACIJA:
- boja: crna
- kapacitet: 50ml
- baterija: 6x AAA (nije uključena)
- snaga: 3,45 W
- napon: 9V
- LED dioda

OSOBINE:
Set električnih gravitacijskih mlinova savršeno je rješenje za mljevenje soli, papra, začinskog bilja i drugih začina. Zahvaljujući gravitacijskoj tehnologiji, mlin se automatski pokreće kada se nagne, što osigurava praktičnost i jednostavnost korištenja. Mlinac ima podesivo mljevenje i LED pozadinsko osvjetljenje koje se aktivira kada se mlinac nagne. Dodatno, prozirna posuda omogućuje vam kontrolu razine začina i brzo ponovno punjenje.

Da biste umetnuli baterije, okrenite mlin kako biste ga otključali, zatim povucite gornji dio prema gore. Nakon umetanja baterija spojite komponente i zaključajte ih. Za sipanje začina u mlinac odvrnite donji prozirni dio.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:
- Izvadite baterije iz mlina prije čišćenja.
- Nemojte uranjati mlin u vodu niti ga prati u perilici posuđa.
- Očistite vanjski dio vlažnom, mekom krpom, a unutarnji suhom četkom.
- Redovito provjeravajte ima li u mehanizmu za mljevenje prljavštine ili ostataka začina.

PRAVILA ZA SIGURNU UPOTREBU:
- Koristite prema namjeni.
- Držite prste i druge predmete podalje od mehanizma za mljevenje kako biste izbjegli ozljede ili oštećenje uređaja.
- Električni mlin nije vodootporan. Vlaga može uzrokovati kvar ili kratki spoj, stoga ga nemojte prati pod tekućom vodom ili uranjati u vodu.
- Baterije držite podalje od djece i životinja. Nemojte ostavljati baterije u mlinu dulje vrijeme kada se uređaj ne koristi kako biste izbjegli curenje ili oštećenje.
- Čuvajte mlin na suhom mjestu, daleko od izvora topline i vatre kako biste izbjegli oštećenje kućišta.
- Kada čistite vanjski dio mlina, koristite suhu, meku krpu. Slijedite dobre higijenske prakse kako biste izbjegli bilo kakvu kontaminaciju koja bi mogla dospjeti u vaše začine.

INFORMACIJE O BATERIJAMA I AKUMULATORIMA
- Držite baterije / akumulatore izvan dohvata djece.
- Nemojte skladištiti baterije/akumulatore na lako dostupnim mjestima jer postoji opasnost da ih progutaju djeca ili kućni ljubimci. Ako se proguta, obratite se liječniku što je prije moguće.
- Baterije/akumulatori koji cure ili su oštećeni mogu uzrokovati opekline u dodiru s kožom, stoga uvijek nosite odgovarajuće zaštitne rukavice kada ih dodirujete.
- Baterije/akumulatori se ne smiju kratko spajati, rastavljati ili bacati u vatru. Postoji opasnost od eksplozije!
- Konvencionalne jednokratne baterije ne smiju se puniti jer postoji opasnost od eksplozije! Baterije namijenjene za tu svrhu punite samo odgovarajućim punjačem.
- Ne miješajte alkalne, standardne (ugljik-cink) i punjive (nikal-kadmij) baterije.
- Nikada nemojte miješati nove i stare baterije.
- Zabranjeno je dirati u strujne kabele - može doći do kratkog spoja.
- Istrošene baterije moraju se ukloniti iz proizvoda.
- Istrošene baterije ne bacajte u nerazvrstani otpad!
- Baterije se moraju odlagati u skladu s pravilima za zbrinjavanje opasnog elektroničkog otpada.
- Ako baterije nisu pravilno odložene, opasne tvari mogu predstavljati rizik za ljudsko zdravlje ili okoliš. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.
- Baterije/akumulatori uvijek moraju biti umetnuti poštivajući polaritet (plus/+ i minus/-).
- Vrsta baterija korištenih u proizvodu: AAA

Watermarkly

Informacije za potrošače o rukovanju rabljenom električnom i elektroničkom opremom:
Iskorištena električna i elektronička oprema ne smije se odlagati s ostalim kućnim otpadom. Takvu opremu treba skupljati selektivno, kao što je naznačeno priloženom oznakom — prekriženi kontejner za otpad na kotačima. Nepoštivanje gore navedenog načela, pri nepropisnom odlaganju rabljene opreme, može predstavljati prijetnju prirodnom okolišu i ljudskom zdravlju, kao rezultat prisutnosti opasnih komponenti u opremi, kao što su: električne žice, plastika, prekidači itd. Kako bi se izbjegla gore navedena prijetnja, ove komponente trebaju prikupljati i prikladno obrađivati specijalizirane tvrtke. Nije dopušteno samostalno rastavljanje rabljene opreme. Kućanstva imaju važnu ulogu u doprinosu ponovnoj uporabi i oporabi, uključujući recikliranje rabljene opreme. To se posebno postiže kroz aktivno sudjelovanje u sustavu prikupljanja rabljene opreme.



Watermarkly

SV

Mina damer och herrar, tack för att ni köpte vår produkt!
Läs följande instruktioner före användning
för korrekt användning av produkten. Behåll denna manual på
framtid och att följa dess rekommendationer, eftersom underlåtenhet att följa dem kan utgöra ett hot mot liv eller hälsa.

Viktigt: BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS!
- Läs igenom hela innan användning och följ alla instruktioner i bruksanvisningen.
-Använd inte produkten om någon del saknas eller är skadad.
-Behåll manualen för framtida referens.

SPECIFIKATION:
- färg: svart
- Kapacitet: 50ml
- batteri: 6x AAA (ingår ej)
- effekt: 3,45 W
- spänning: 9V
- LED-diod

DRAG:
Uppsättningen elektriska gravitationskvarnar är den perfekta lösningen för att mala salt, peppar, örter och andra kryddor. Tack vare användningen av gravitationsteknik startar kvarnen automatiskt när den lutas, vilket garanterar bekvämlighet och användarvänlighet. Kvarnen har justerbar slipning och LED-bakgrundsbelysning som aktiveras när kvarnen lutar. Dessutom låter den genomskinliga behållaren dig kontrollera kryddnivån och snabbt fylla på.

För att sätta i batterierna, vrid kvarnen för att låsa upp den och dra sedan den övre delen uppåt. När du har satt i batterierna, anslut komponenterna och lås dem. För att hälla kryddor i kvarnen, skruva loss den nedre, genomskinliga delen.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL:
- Ta bort batterierna från kvarnen innan rengöring.
- Sänk inte ned kvarnen i vatten och diska den inte i diskmaskinen.
- Rengör utsidan med en fuktig, mjuk trasa och insidan med en torr borste.
- Kontrollera regelbundet slipmekanismen för smuts eller kryddrester.

REGLER FÖR SÄKER ANVÄNDNING:
- Använd som avsett.
- Håll fingrar och andra föremål borta från slipmekanismen för att undvika skador eller skador på enheten.
– Den elektriska kvarnen är inte vattentät. Fukt kan orsaka fel eller kortslutning, så tvätta den inte under rinnande vatten eller doppa den inte i vatten.
- Håll batterier borta från barn och djur. Lämna inte batterier i kvarnen under långa perioder när enheten inte används för att undvika läckage eller skador.
- Förvara kvarnen på en torr plats, borta från värmekällor och eld för att undvika att skada höljet.
- När du rengör utsidan av kvarnen, använd en torr, mjuk trasa. Följ goda hygienrutiner för att undvika föroreningar som kan komma in i dina kryddor.

INFORMATION OM BATTERIER OCH ACKUMULATORER
- Förvara batterier/ackumulatorer utom räckhåll för barn.
- Förvara inte batterier/ackumulatorer på lättillgängliga ställen, eftersom det finns risk för att barn eller husdjur sväljer dem. Vid förtäring, kontakta en läkare så snart som möjligt.
- Läckande eller skadade batterier/ackumulatorer kan orsaka brännskador vid kontakt med huden, använd därför alltid lämpliga skyddshandskar när du vidrör dem.
- Batterier/ackumulatorer får inte kortslutas, tas isär eller kastas i eld. Det finns risk för explosion!
- Konventionella engångsbatterier ska inte laddas, eftersom det finns risk för explosion! Ladda endast batterier avsedda för detta ändamål med en lämplig laddare.
- Blanda inte alkaliska, standard (kol-zink) och uppladdningsbara (nickel-kadmium) batterier.
- Blanda aldrig nya och gamla batterier.
- Det är förbjudet att störa strömkablarna - det kan orsaka kortslutning.
- Förbrukade batterier måste tas ur produkten.
- Släng inte använda batterier i osorterat avfall!
- Batterier ska kasseras i enlighet med reglerna för omhändertagande av farligt elektroniskt avfall.
- Om batterier inte kasseras på rätt sätt kan farliga ämnen utgöra en risk för människors hälsa eller miljön. Återvinning av material hjälper till att bevara naturresurserna.
- Batterier/ackumulatorer måste alltid sättas i med avseende på polaritet (plus/+ och minus/-).
- Typ av batterier som används i produkten: AAA

Watermarkly

Information till konsumenter om hantering av begagnad elektrisk och elektronisk utrustning:
Använd elektrisk och elektronisk utrustning får inte slängas med annat hushållsavfall. Sådan utrustning bör samlas in selektivt, vilket framgår av den bifogade märkningen - en överkorsad avfallsbehållare på hjul. Underlåtenhet att följa ovanstående princip, vid felaktig kassering av använd utrustning, kan utgöra ett hot mot den naturliga miljön och människors hälsa, till följd av närvaron av farliga komponenter i utrustningen, såsom: elektriska ledningar, plast, strömbrytare, etc. För att undvika ovanstående hot bör dessa komponenter samlas in och bearbetas på lämpligt sätt av specialiserade företag. Det är inte tillåtet att demontera begagnad utrustning på egen hand. Hushållen har en viktig roll att spela för att bidra till återanvändning och återvinning, inklusive återvinning av använd utrustning. Detta görs särskilt genom aktivt deltagande i systemet för insamling av begagnad utrustning.



maxy online warehouse
Watermarkly

EL

**Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας!
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση
για σωστή χρήση του προϊόντος. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο ενεργό
στο μέλλον και να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της, διότι η μη συμμόρφωσή με αυτές μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη ζωή ή την υγεία.**

Σημαντικό: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ!
-Διαβάστε πλήρως πριν από τη χρήση και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
-Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν λείπει ή έχει καταστραφεί κάποιο εξάρτημα.
-Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:
- χρώμα: μαύρο
- χωρητικότητα: 50ml
- μπαταρία: 6x AAA (δεν περιλαμβάνεται)
- ισχύς: 3,45 W
- Τάση: 9V
- Δίοδος LED

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Το σετ ηλεκτρικών μύλοι βαρύτητας είναι η τέλεια λύση για το τρίψιμο αλατιού, πιπεριού, βοτάνων και άλλων μπαχαρικών. Χάρη στη χρήση της τεχνολογίας βαρύτητας, ο μύλος ξεκινά αυτόματα όταν έχει κλίση, εξασφαλίζοντας άνεση και ευκολία στη χρήση. Ο μύλος διαθέτει ρυθμιζόμενο τρόχισμα και οπίσθιο φωτισμό LED που ενεργοποιείται όταν ο μύλος έχει κλίση. Επιπλέον, το διαφανές δοχείο σάς επιτρέπει να ελέγχετε το επίπεδο μπαχαρικών και να ξαναγεμίζετε γρήγορα.

Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες, γυρίστε τον μύλο για να τον ξεκλειδώσετε και, στη συνέχεια, τραβήξτε το επάνω μέρος προς τα πάνω. Αφού τοποθετήσετε τις μπαταρίες, συνδέστε τα εξαρτήματα και κλειδώστε τα. Για να ρίξετε μπαχαρικά στον μύλο, ξεβιδώστε το κάτω, διαφανές μέρος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το μύλο πριν τις καθαρίσετε.
- Μην βυθίζετε τον μύλο σε νερό και μην τον πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.
- Καθαρίστε το εξωτερικό με ένα υγρό, μαλακό πανί και το εσωτερικό με μια στεγνή βούρτσα.
- Ελέγχετε τακτικά τον μηχανισμό λείανσης για ακαθαρσίες ή υπολείμματα μπαχαρικών.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ:
- Χρησιμοποιήστε όπως προβλέπεται.
- Κρατήστε τα δάχτυλα και άλλα αντικείμενα μακριά από το μηχανισμό λείανσης για να αποφύγετε τραυματισμό ή ζημιά στη συσκευή.
- Ο ηλεκτρικός μύλος δεν είναι αδιάβροχος. Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει αστοχία ή βραχυκύκλωμα, επομένως μην το πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό και μην το βυθίζετε σε νερό.
- Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά και ζώα. Μην αφήνετε τις μπαταρίες στο μύλο για μεγάλα χρονικά διαστήματα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για να αποφύγετε διαρροή ή ζημιά.
- Αποθηκεύστε το μύλο σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και φωτιάς για να αποφύγετε την καταστροφή του περιβλήματος.
- Όταν καθαρίζετε το εξωτερικό του μύλου, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό, μαλακό πανί. Ακολουθήστε καλές πρακτικές υγιεινής για να αποφύγετε τυχόν μόλυνση που θα μπορούσε να εισέλθει στα μπαχαρικά σας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
- Κρατήστε τις μπαταρίες/συσσωρευτές μακριά από παιδιά.
- Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές σε εύκολα προσβάσιμα μέρη, καθώς υπάρχει κίνδυνος να καταποθούν από παιδιά ή κατοικίδια. Σε περίπτωση κατάποσης, επικοινωνήστε με έναν γιατρό το συντομότερο δυνατό.
- Οι μπαταρίες/συσσωρευτές που παρουσιάζουν διαρροή ή ζημιά μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα κατά την επαφή με το δέρμα, επομένως να φοράτε πάντα κατάλληλα προστατευτικά γάντια όταν τις αγγίζετε.
- Οι μπαταρίες/συσσωρευτές δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται, να αποσυναρμολογούνται ή να πετιούνται στη φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!
- Οι συμβατικές μπαταρίες μιας χρήσης δεν πρέπει να φορτίζονται, καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης! Φορτίζετε μόνο τις μπαταρίες που προορίζονται για αυτό το σκοπό χρησιμοποιώντας κατάλληλο φορτιστή.
- Μην αναμιγνύετε αλκαλικές, τυπικές (άνθρακα-ψευδάργυρος) και επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες.
- Μην αναμιγνύετε ποτέ νέες και παλιές μπαταρίες.
- Απαγορεύεται η παρεμβολή στα καλώδια τροφοδοσίας - μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.
- Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από το προϊόν.
- Μην πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε αδιαχώριστα απορρίμματα!
- Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους κανόνες για την απόρριψη επικίνδυνων ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- Εάν οι μπαταρίες δεν απορρίπτονται σωστά, οι επικίνδυνες ουσίες μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων.
- Οι μπαταρίες / οι συσσωρευτές πρέπει να τοποθετούνται πάντα σε σχέση με την πολικότητα (συν/+ και μείον/-).
- Τύπος μπαταριών που χρησιμοποιούνται στο προϊόν: AAA

Watermarkly

Πληροφορίες για τους καταναλωτές σχετικά με το χειρισμό μεταχειρισμένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού:
Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να συλλέγεται επιλεκτικά, όπως υποδεικνύεται από την επισυναπτόμενη σήμανση — ένα διαγραμμένο τροχοφόρο δοχείο απορριμμάτων. Η μη συμμόρφωση με την παραπάνω αρχή, κατά την ακατάλληλη απόρριψη του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού, μπορεί να αποτελέσει απειλή για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, ως αποτέλεσμα της παρουσίας επικίνδυνων εξαρτημάτων στον εξοπλισμό, όπως: ηλεκτρικές καλωδιώσεις, πλαστικό, διακόπτες κ.λπ. Προκειμένου να αποφευχθεί η παραπάνω απειλή, αυτά τα εξαρτήματα θα πρέπει να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία από εξειδικευμένες εταιρείες. Δεν επιτρέπεται η αποσυναρμολόγηση χρησιμοποιημένου εξοπλισμού μόνοι σας. Τα νοικοκυριά μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη συμβολή στην επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού. Αυτό γίνεται ιδίως μέσω της ενεργού συμμετοχής στο σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού.



maxy online warehouse
Watermarkly

NL

Geachte heer/mevrouw, bedankt voor de aankoop van ons product!
Lees voor gebruik de onderstaande instructies
voor het juiste gebruik van het product. Bewaar deze handleiding ter referentie
toekomst en om de aanbevelingen ervan op te volgen, aangezien het niet naleven ervan een bedreiging kan vormen voor het leven of de gezondheid.

Belangrijk: BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!
- Lees dit voor gebruik volledig door en volg alle instructies in de handleiding.
- Gebruik het product niet als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is.
- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

SPECIFICATIE:
- kleur: zwart
- capaciteit: 50ml
- batterij: 6x AAA (niet inbegrepen)
- vermogen: 3,45 W
- spanning: 9V
- LED-diode

FUNCTIES:
De set elektrische zwaartekrachtmolens is de perfecte oplossing voor het malen van zout, peper, kruiden en andere specerijen. Dankzij de zwaartekrachttechnologie start de grinder automatisch wanneer u hem kantelt, wat zorgt voor gemak en gebruiksgemak. De molen is voorzien van een instelbare maalgraad en LED-achtergrondverlichting die wordt geactiveerd wanneer de molen wordt gekanteld. Bovendien kunt u dankzij de transparante container de hoeveelheid kruiden controleren en snel bijvullen.

Om de batterijen te plaatsen, draait u de grinder om deze te ontgrendelen en trekt u vervolgens het bovenste gedeelte omhoog. Nadat u de batterijen hebt geplaatst, sluit u de componenten aan en vergrendelt u ze. Om kruiden in de molen te gieten, draait u het onderste, transparante deel los.

REINIGING EN ONDERHOUD:
- Verwijder de batterijen uit de molen voordat u deze schoonmaakt.
- Dompel de molen niet onder in water en was hem niet in de vaatwasser.
- Maak de buitenkant schoon met een vochtige, zachte doek en de binnenkant met een droge borstel.
- Controleer het maalmechanisme regelmatig op vuil of kruidenresten.

REGELS VOOR VEILIG GEBRUIK:
- Gebruik zoals bedoeld.
- Houd uw vingers en andere voorwerpen uit de buurt van het maalmechanisme om letsel of schade aan het apparaat te voorkomen.
- De elektrische grinder is niet waterdicht. Vocht kan leiden tot storingen of kortsluiting. Spoel het apparaat daarom niet af onder stromend water en dompel het niet onder in water.
- Houd batterijen buiten bereik van kinderen en dieren. Laat de batterijen niet gedurende langere tijd in de grinder zitten als u het apparaat niet gebruikt, om lekkage of schade te voorkomen.
- Bewaar de molen op een droge plaats, uit de buurt van warmtebronnen en vuur, om schade aan de behuizing te voorkomen.
- Gebruik een droge, zachte doek om de buitenkant van de molen schoon te maken. Zorg dat u hygiënische maatregelen neemt om te voorkomen dat uw kruiden besmet raken.

INFORMATIE OVER BATTERIJEN EN ACCUMULATOREN
- Houd batterijen/accu's buiten bereik van kinderen.
- Bewaar batterijen/accu's niet op gemakkelijk toegankelijke plaatsen. Er bestaat een risico dat ze door kinderen of huisdieren worden ingeslikt. Indien het product is ingeslikt, neem dan zo snel mogelijk contact op met een arts.
- Lekkende of beschadigde batterijen/accu's kunnen bij contact met de huid brandwonden veroorzaken. Draag daarom altijd geschikte beschermende handschoenen wanneer u ze aanraakt.
- Batterijen/accu's mogen niet worden kortgesloten, gedemonteerd of in het vuur worden gegooid. Er is explosiegevaar!
- Conventionele wegwerpbatterijen mogen niet worden opgeladen, er bestaat explosiegevaar! Laad uitsluitend batterijen op die hiervoor bestemd zijn, met een daarvoor geschikte lader.
- Gebruik geen alkaline-, standaard- (koolstof-zink) en oplaadbare batterijen (nikkel-cadmium) door elkaar.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen door elkaar.
- Het is verboden om aan de stroomkabels te sleutelen, dit kan kortsluiting veroorzaken.
- Lege batterijen moeten uit het product worden verwijderd.
- Gooi gebruikte batterijen niet bij het gewone afval!
- Batterijen moeten worden afgevoerd volgens de regels voor gevaarlijk elektronisch afval.
- Als batterijen niet op de juiste manier worden afgevoerd, kunnen gevaarlijke stoffen een risico vormen voor de menselijke gezondheid of het milieu. Door materialen te recyclen, behouden we natuurlijke hulpbronnen.
- Batterijen/accu's moeten altijd met inachtneming van de polariteit (plus/+ en min/-) worden geplaatst.
- Type batterijen gebruikt in het product: AAA

Watermarkly

Informatie voor consumenten over de omgang met gebruikte elektrische en elektronische apparatuur:
Gebruikte elektrische en elektronische apparatuur mag niet met het overige huishoudelijke afval worden weggegooid. Dergelijke apparatuur moet selectief worden ingezameld, zoals aangegeven door de bijgevoegde markering: een doorgekruiste afvalcontainer op wielen. Indien bovenstaand principe niet wordt nageleefd en gebruikte apparatuur op onjuiste wijze wordt afgevoerd, kan dit een gevaar vormen voor het milieu en de gezondheid van de mens. Dit komt door de aanwezigheid van gevaarlijke componenten in de apparatuur, zoals: elektrische bedrading, kunststof, schakelaars, enz. Om bovenstaande bedreiging te voorkomen, moeten deze componenten door gespecialiseerde bedrijven worden verzameld en op de juiste manier worden verwerkt. Het is niet toegestaan om zelf gebruikte apparatuur te demonteren. Huishoudens spelen een belangrijke rol bij het bijdragen aan hergebruik en terugwinning, waaronder de recycling van gebruikte apparatuur. Dit gebeurt met name door actieve deelname aan het inzamelsysteem voor gebruikt materieel.



Watermarkly

DA

Kære hr/fru, tak fordi du har købt vores produkt!
Før brug, bedes du læse instruktionerne nedenfor
for korrekt brug af produktet. Gem venligst denne manual til reference
fremtid og følge dens anbefalinger, da manglende overholdelse kan udgøre en trussel mod liv eller helbred.

Vigtigt: BEMÆRK TIL FREMTIDIG REFERENCE!
- Læs venligst grundigt før brug og følg alle instruktionerne i manualen.
- Brug ikke produktet, hvis en del mangler eller er beskadiget.
- Gem venligst disse instruktioner til fremtidig reference.

SPECIFIKATION:
- farve: sort
- Kapacitet: 50ml
- batteri: 6x AAA (medfølger ikke)
- effekt: 3,45 W
- spænding: 9V
- LED diode

FUNKTIONER:
Sættet med elektriske gravitationskværne er den perfekte løsning til at male salt, peber, urter og andre krydderier. Takket være brugen af tyngdekraftsteknologi starter kværnen automatisk, når den vippes, hvilket sikrer bekvemmelighed og brugervenlighed. Kværnen har justerbar slibning og LED-baggrundsbelysning aktiveret, når kværnen vippes. Derudover giver den gennemsigtige beholder dig mulighed for at kontrollere krydderiniveauet og hurtigt genopfylde.

For at isætte batterierne skal du dreje kværnen for at låse den op, og derefter trække den øverste del op. Når du har sat batterierne i, skal du tilslutte komponenterne og låse dem. For at hælde krydderier i kværnen skrues den nederste, gennemsigtige del af.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:
- Fjern batterierne fra kværnen før rengøring.
- Nedsænk ikke kværnen i vand eller vask den i opvaskemaskinen.
- Rengør ydersiden med en fugtig, blød klud og indvendig med en tør børste.
- Kontroller jævnligt slibemekanismen for snavs eller krydderierester.

REGLER FOR SIKKER BRUG:
- Brug efter hensigten.
- Hold fingre og andre genstande væk fra slibemekanismen for at undgå personskade eller beskadigelse af enheden.
- Den elektriske kværn er ikke vandtæt. Fugt kan forårsage fejl eller kortslutning, så du må ikke vaske det under rindende vand eller dyppe det i vand.
- Hold batterier væk fra børn og dyr. Efterlad ikke batterier i kværnen i længere perioder, når enheden ikke er i brug, for at undgå lækage eller beskadigelse.
- Opbevar kværnen på et tørt sted, væk fra varmekilder og ild for at undgå at beskadige huset.
- Når du rengør kværnen udvendigt, skal du bruge en tør, blød klud. Følg god hygiejnepraksis for at undgå enhver forurening, der kan komme ind i dine krydderier.

OPLYSNINGER OM BATTERIER OG AKKUMULATORER
- Opbevar batterier/akkumulatorer utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke batterier/akkumulatorer på let tilgængelige steder, da der er risiko for, at de sluges af børn eller kæledyr. Ved indtagelse, kontakt en læge så hurtigt som muligt.
- Utætte eller beskadigede batterier/akkumulatorer kan forårsage forbrændinger ved kontakt med huden. Bær derfor altid egnede beskyttelseshandsker, når du rører ved dem.
- Batterier/akkumulatorer må ikke kortsluttes, skilles ad eller kastes i ild. Der er risiko for eksplosion!
- Konventionelle engangsbatterier bør ikke oplades, da der er risiko for eksplosion! Oplad kun batterier beregnet til dette formål med en passende oplader.
- Bland ikke alkaliske, standard- (kulstof-zink) og genopladelige (nikkel-cadmium) batterier.
- Bland aldrig nye og gamle batterier.
- Det er forbudt at forstyrre strømkablerne - det kan forårsage kortslutning.
- Opbrugte batterier skal fjernes fra produktet.
- Smid ikke brugte batterier i usorteret affald!
- Batterier skal bortskaffes efter reglerne for bortskaffelse af farligt elektronisk affald.
- Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan farlige stoffer udgøre en risiko for menneskers sundhed eller miljøet. Genbrug af materialer hjælper med at bevare naturressourcerne.
- Batterier/akkumulatorer skal altid indsættes med hensyn til polaritet (plus/+ og minus/-).
- Type batterier, der bruges i produktet: AAA

Watermarkly

Oplysninger til forbrugere om håndtering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr:
Brugt elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Sådant udstyr bør indsamles selektivt, som angivet ved den vedhæftede mærkning - en overstreget affaldsbeholder på hjul. Manglende overholdelse af ovenstående princip, ved forkert bortskaffelse af brugt udstyr, kan udgøre en trussel mod det naturlige miljø og menneskers sundhed, som følge af tilstedeværelsen af farlige komponenter i udstyret, såsom: elektriske ledninger, plastik, afbrydere osv. For at undgå ovenstående trussel bør disse komponenter indsamles og behandles korrekt af specialiserede virksomheder. Det er ikke tilladt at afmontere brugt udstyr på egen hånd. Husholdninger har en vigtig rolle at spille i at bidrage til genbrug og nyttiggørelse, herunder genanvendelse af brugt udstyr. Dette sker især gennem aktiv deltagelse i det brugte udstyrsindsamlingssystem.



Watermarkly

PT

Estimado senhor/senhora, obrigado por ter adquirido o nosso produto!
Antes de utilizar, leia as instruções abaixo
para o uso adequado do produto. Guarde este manual para consulta
futuro e seguir as suas recomendações, pois o incumprimento pode representar uma ameaça para a vida ou para a saúde.

Importante: GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA!
- Leia completamente antes de utilizar e siga todas as instruções contidas no manual.
- Não utilize o produto se alguma peça estiver em falta ou danificada.
- Guarde estas instruções para referência futura.

ESPECIFICAÇÃO:
- cor: preto
- capacidade: 50ml
- bateria: 6x AAA (não incluídas)
- potência: 3,45 W
- voltagem: 9V
- Diodo LED

CARACTERÍSTICAS:
O conjunto de moedores elétricos de gravidade é a solução perfeita para moer sal, pimenta, ervas e outras especiarias. Graças à utilização da tecnologia de gravidade, o moedor arranca automaticamente quando inclinado, garantindo comodidade e facilidade de utilização. O moedor possui moagem ajustável e retroiluminação LED ativada quando o moedor é inclinado. Além disso, o recipiente transparente permite controlar o nível de tempero e reabastecer rapidamente.

Para inserir as pilhas, rode o moedor para o desbloquear e puxe a parte superior para cima. Após inserir as pilhas, ligue os componentes e bloqueie-os. Para deitar especiarias no moedor, desenrosque a parte inferior transparente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO:
- Retire as pilhas do moedor antes de o limpar.
- Não mergulhe o moinho em água nem o lave na máquina de lavar louça.
- Limpe o exterior com um pano macio e húmido e o interior com uma escova seca.
- Verifique regularmente o mecanismo de moagem para verificar se existe sujidade ou resíduos de especiarias.

REGRAS PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA:
- Utilize conforme pretendido.
- Mantenha os dedos e outros objetos afastados do mecanismo de moagem para evitar ferimentos ou danos no dispositivo.
- O moedor elétrico não é à prova de água. A humidade pode provocar falhas ou curto-circuito, por isso não lave em água corrente nem mergulhe em água.
- Mantenha as pilhas afastadas das crianças e dos animais. Não deixe as pilhas no moedor durante longos períodos de tempo quando o dispositivo não estiver a ser utilizado para evitar fugas ou danos.
- Guarde o moedor num local seco, longe de fontes de calor e de fogo para evitar danos na carcaça.
- Ao limpar a parte exterior do moedor, utilize um pano seco e macio. Siga boas práticas de higiene para evitar qualquer contaminação que possa entrar nos seus temperos.

INFORMAÇÃO SOBRE BATERIAS E ACUMULADORES
- Mantenha as pilhas/acumuladores fora do alcance das crianças.
- Não guarde as pilhas/acumuladores em locais de fácil acesso, pois existe o risco de serem engolidos por crianças ou animais de estimação. Em caso de ingestão, contacte um médico o mais rapidamente possível.
- As baterias/acumuladores com fugas ou danificados podem causar queimaduras ao entrar em contacto com a pele, por isso use sempre luvas de proteção adequadas ao tocar-lhes.
- As pilhas/acumuladores não devem ser sujeitos a curto-circuito, desmontados ou atirados para o fogo. Há risco de explosão!
- As baterias descartáveis convencionais não devem ser carregadas, pois existe o risco de explosão! Carregue apenas baterias destinadas a este fim utilizando um carregador apropriado.
- Não misture pilhas alcalinas, convencionais (carbono-zinco) e recarregáveis (níquel-cádmio).
- Nunca misture pilhas novas com pilhas velhas.
- É proibido interferir com os cabos de energia, pois pode provocar um curto-circuito.
- As pilhas descarregadas devem ser removidas do produto.
- Não deite as pilhas usadas no lixo comum!
- As baterias devem ser eliminadas de acordo com as regras de eliminação de resíduos eletrónicos perigosos.
- Se as baterias não forem eliminadas corretamente, as substâncias perigosas podem representar um risco para a saúde humana ou para o ambiente. A reciclagem de materiais ajuda a conservar os recursos naturais.
- As pilhas/acumuladores devem ser sempre inseridos respeitando a polaridade (mais/+ e menos/-).
- Tipo de pilhas utilizadas no produto: AAA

Watermarkly

Informações para os consumidores sobre o manuseamento de equipamentos elétricos e eletrónicos usados:
Os equipamentos elétricos e eletrónicos usados não devem ser descartados juntamente com outros resíduos domésticos. Estes equipamentos devem ser recolhidos seletivamente, conforme indicado pela marcação anexa — um contentor de resíduos com rodas riscado. O não cumprimento do princípio acima referido, ao eliminar incorretamente equipamentos usados, pode representar uma ameaça para o ambiente e para a saúde humana, resultante da presença de componentes perigosos no equipamento, tais como: cablagem elétrica, plástico, interruptores, etc. acima, estes componentes devem ser recolhidos e processados adequadamente por empresas especializadas. Não é permitido desmontar equipamentos usados por conta própria. As famílias têm um papel importante a desempenhar na contribuição para a reutilização e valorização, incluindo a reciclagem de equipamentos usados. Isto é feito, em particular, através da participação ativa no sistema de recolha de equipamentos usados.



Watermarkly

SL

Spoštovani, zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka!
Pred uporabo preberite spodnja navodila
za pravilno uporabo izdelka. Prosimo, shranite ta priročnik za referenco
prihodnost in upoštevati njegova priporočila, saj lahko neupoštevanje ogrozi življenje ali zdravje.

Pomembno: HRANI ZA PRIHODNJE REFERENCE!
- Pred uporabo v celoti preberite in upoštevajte vsa navodila v priročniku.
- Izdelka ne uporabljajte, če kateri koli del manjka ali je poškodovan.
- Ta navodila shranite za poznejšo uporabo.

SPECIFIKACIJA:
- barva: črna
- prostornina: 50 ml
- baterija: 6x AAA (ni vključena)
- moč: 3,45 W
- napetost: 9V
- LED dioda

LASTNOSTI:
Set električnih gravitacijskih mlinčkov je odlična rešitev za mletje soli, popra, zelišč in drugih začimb. Zahvaljujoč uporabi gravitacijske tehnologije se mlinček samodejno zažene, ko je nagnjen, kar zagotavlja udobje in enostavnost uporabe. Mlinček ima nastavljivo mletje in LED osvetlitev ozadja, ki se aktivira, ko je mlinček nagnjen. Poleg tega prozorna posoda omogoča nadzor stopnje začimb in hitro polnjenje.

Če želite vstaviti baterije, obrnite brusilnik, da ga odklenete, nato povlecite zgornji del navzgor. Ko vstavite baterije, povežite komponente in jih zaklenite. Začimbe vlijemo v mlinček tako, da odvijemo spodnji, prozorni del.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE:
- Pred čiščenjem odstranite baterije iz mlinčka.
- Mlinčka ne potapljajte v vodo in ga ne pomivajte v pomivalnem stroju.
- Zunanjost očistite z vlažno, mehko krpo, notranjost pa s suho krtačo.
- Redno preverjajte mehanizem za mletje glede umazanije ali ostankov začimb.

PRAVILA ZA VARNO UPORABO:
- Uporabite, kot je predvideno.
- Držite prste in druge predmete proč od mehanizma za mletje, da preprečite poškodbe ali poškodbe naprave.
- Električni mlinček ni vodotesen. Vlaga lahko povzroči okvaro ali kratek stik, zato ga ne perite pod tekočo vodo in ga ne potapljajte v vodo.
- Baterije hranite izven dosega otrok in živali. Ne puščajte baterij v mlinčku dlje časa, ko naprave ne uporabljate, da preprečite puščanje ali poškodbe.
- Mlinček hranite na suhem mestu, stran od virov toplote in ognja, da ne poškodujete ohišja.
- Pri čiščenju zunanjosti mlinčka uporabljajte suho, mehko krpo. Upoštevajte dobre higienske prakse, da preprečite kakršno koli kontaminacijo, ki bi lahko prišla v vaše začimbe.

INFORMACIJE O BATERIJAH IN AKUMULATORJIH
- Baterije/akumulatorje hranite izven dosega otrok.
- Baterij/akumulatorjev ne shranjujte na lahko dostopnih mestih, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali hišni ljubljenčki pogoltnejo. Če pride do zaužitja, se čimprej posvetujte z zdravnikom.
- Iztekle ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo opekline, zato pri dotikanju vedno nosite ustrezne zaščitne rokavice.
- Baterij/akumulatorjev ne smete povzročiti kratkega stika, jih razstaviti ali vreči v ogenj. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Običajnih baterij za enkratno uporabo ne smete polniti, ker obstaja nevarnost eksplozije! Baterije, namenjene za ta namen, polnite le z ustreznim polnilnikom.
- Ne mešajte alkalnih, standardnih (ogljik-cink) in polnilnih (nikelj-kadmijevih) baterij.
- Nikoli ne mešajte novih in starih baterij.
- Prepovedano je posegati v napajalne kable - lahko povzroči kratek stik.
- Izpraznjene baterije morate odstraniti iz izdelka.
- Izrabljenih baterij ne odvrzite med nesortirane odpadke!
- Baterije je treba odstraniti v skladu s pravili za odlaganje nevarnih elektronskih odpadkov.
- Če baterije ne zavržete pravilno, lahko nevarne snovi predstavljajo tveganje za zdravje ljudi ali okolje. Recikliranje materialov pomaga ohranjati naravne vire.
- Baterije/akumulatorji morajo biti vedno vstavljeni ob upoštevanju polarnosti (plus/+ in minus/-).
- Vrsta baterij, uporabljenih v izdelku: AAA

maxy online warehouse
Watermarkly

Informacije za potrošnike o ravnanju z rabljeno električno in elektronsko opremo:
Rabljene električne in elektronske opreme ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Takšno opremo je treba zbirati selektivno, kot kaže priložena oznaka — prečrtan zabojnik za odpadke na kolesih. Neupoštevanje zgornjega načela pri nepravilnem odlaganju rabljene opreme lahko predstavlja nevarnost za naravno okolje in zdravje ljudi, ki je posledica prisotnosti nevarnih komponent v opremi, kot so: električna napeljava, plastika, stikala itd. Da bi se izognili zgornji grožnji, morajo te komponente zbirati in ustrezno obdelati specializirana podjetja. Samostojna demontaža rabljene opreme ni dovoljena. Gospodinjstva imajo pomembno vlogo pri prispevanju k ponovni uporabi in predelavi, vključno z recikliranjem rabljene opreme. To se izvaja predvsem z aktivnim sodelovanjem v sistemu zbiranja rabljene opreme.



maxy online warehouse
Watermarkly

FI

Arvoisa vastaanottaja, kiitos tuotteemme ostamisesta!
Lue alla olevat ohjeet ennen käyttöä
tuotteen oikeaa käyttöä varten. Säilytä tämä käyttöopas viitettä varten
tulevaisuudessa ja noudattamaan sen suosituksia, sillä noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa hengen tai terveyden uhan.

Tärkeää: SÄILYTÄ TULEVAT VARAT!
- Lue huolellisesti ennen käyttöä ja noudata kaikkia käyttöohjeessa olevia ohjeita.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin osa puuttuu tai on vaurioitunut.
- Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

TEKNISET TIEDOT:
- väri: musta
- Tilavuus: 50 ml
- paristo: 6x AAA (ei sisälly)
- Teho: 3,45 W
- Jännite: 9V
-LED-diodi

OMINAISUUDET:
Sähköiset painovoimamyllyt ovat täydellinen ratkaisu suolan, pippurin, yrttien ja muiden mausteiden jauhamiseen. Painovoimatekniikan ansiosta hiomakone käynnistyy automaattisesti kallistettaessa, mikä varmistaa käyttömukavuuden ja helppouden. Hiomakoneessa on säädettävä hionta ja LED-taustavalo, joka aktivoituu, kun myllyä kallistetaan. Lisäksi läpinäkyvän säiliön avulla voit hallita maustetasoa ja täyttää nopeasti.

Aseta paristot paikalleen kääntämällä myllyä sen lukituksen avaamiseksi ja vedä sitten yläosa ylöspäin. Kun paristot on asetettu paikalleen, kytke komponentit ja lukitse ne. Kaada mausteet myllyyn ruuvaamalla irti alempi läpinäkyvä osa.

PUHDISTUS JA HUOLTO:
- Poista paristot myllystä ennen puhdistamista.
- Älä upota myllyä veteen tai pese sitä astianpesukoneessa.
- Puhdista ulkopuoli kostealla pehmeällä liinalla ja sisäpuoli kuivalla harjalla.
- Tarkista säännöllisesti, ettei jauhatusmekanismissa ole likaa tai maustejäämiä.

TURVALLISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT:
- Käytä tarkoituksenmukaisesti.
- Pidä sormet ja muut esineet loitolla hiomamekanismista, jotta vältyt loukkaantumiselta tai laitteen vaurioitumiselta.
- Sähköhiomakone ei ole vesitiivis. Kosteus voi aiheuttaa vian tai oikosulun, joten älä pese sitä juoksevan veden alla tai upota sitä veteen.
- Pidä akut poissa lasten ja eläinten ulottuvilta. Älä jätä paristoja myllyyn pitkäksi aikaa, kun laitetta ei käytetä vuotojen tai vaurioiden välttämiseksi.
- Säilytä mylly kuivassa paikassa, poissa lämmön ja tulen lähteistä, jotta kotelo ei vaurioidu.
- Käytä hiomakoneen ulkopinnan puhdistamiseen kuivaa, pehmeää liinaa. Noudata hyviä hygieniakäytäntöjä välttääksesi kontaminaatiota, joka voi joutua mausteisiin.

PARISTOT JA AKKUTIEDOT
- Pidä paristot/akut poissa lasten ulottuvilta.
- Älä säilytä paristoja/akkuja helposti saatavilla olevissa paikoissa, sillä lapset tai lemmikkieläimet voivat niellä ne. Jos ainetta on nielty, ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian.
- Vuotavat tai vaurioituneet paristot/akut voivat aiheuttaa palovammoja joutuessaan kosketuksiin ihon kanssa, joten käytä aina sopivia suojakäsineitä, kun kosketat niitä.
- Paristoja/akkuja ei saa oikosulkea, purkaa tai heittää tuleen. Räjähdysvaara on olemassa!
- Perinteisiä kertakäyttöisiä paristoja ei saa ladata, koska on olemassa räjähdysvaara! Lataa vain tähän tarkoitukseen tarkoitettuja akkuja sopivalla laturilla.
- Älä sekoita alkaliparistoja, tavallisia (hiili-sinkki) ja ladattavia (nikkeli-kadmium) paristoja.
- Älä koskaan sekoita uusia ja vanhoja paristoja.
- On kiellettyä häiritä virtakaapeleita - se voi aiheuttaa oikosulun.
- Tyhjät paristot on poistettava tuotteesta.
- Älä heitä käytettyjä paristoja lajittelemattoman jätteen joukkoon!
- Paristot on hävitettävä vaarallisen elektroniikkajätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos akkuja ei hävitetä oikein, vaaralliset aineet voivat aiheuttaa vaaran ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.
- Paristot/akut on aina asetettava napaisuuden mukaisesti (plus/+ ja miinus/-).
- Tuotteessa käytettyjen paristojen tyyppi: AAA

Watermarkly

Tietoa kuluttajille käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittelystä:
Käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Tällaiset varusteet tulee kerätä valikoivasti, kuten oheisesta merkinnästä osoittaa – yliviivattu pyörillä varustettu jätesäiliö. Yllä olevan periaatteen noudattamatta jättäminen käytettyjen laitteiden virheellisen hävittämisen yhteydessä voi muodostaa uhan luonnolle ja ihmisten terveydelle, koska laitteessa on vaarallisia osia, kuten: sähköjohdot, muovi, kytkimet jne. Edellä mainitun uhan välttämiseksi nämä komponentit tulee kerätä ja käsitellä asianmukaisesti erikoistuneiden yritysten toimesta. Käytettyjen laitteiden purkaminen omatoimisesti ei ole sallittua. Kotitalouksilla on tärkeä rooli uudelleenkäytön ja hyödyntämisen edistämisessä, mukaan lukien käytettyjen laitteiden kierrätys. Tämä tapahtuu erityisesti osallistumalla aktiivisesti käytettyjen laitteiden keräysjärjestelmään.



maxy online warehouse
Watermarkly