



IZOXIS®

USER MANUAL

Izoxis 24221 self-adhesive lamp

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lampka samoprzylepna Izoxis 24221

BETRIEBSANLEITUNG

Izoxis 24221 selbstklebende Lampe

NÁVOD K OBSLUZE

Samolepící lampa Izoxis 24221

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Lampe autocollante Izoxis 24221

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Lámpara autoadhesiva Izoxis 24221

ISTRUZIONI OPERATIVE

Lampada autoadesiva Izoxis 24221

MANUAL DE UTILIZARE

Lampa autoadeziva Izoxis 24221

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Izoxis 24221 öntapadós lámpa

POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

Samolepiaca lampa Izoxis 24221

KASUTUSJUHEND

Isekleepuv lamp Izoxis 24221

VARTOTOJO VADOVAS

Lipni lampa Izoxis 24221

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Izoxis 24221 pašlīmējošā lampa

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Самоклеючий світильник Izoxis 24221

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Самозалепваща се лампа Izoxis 24221

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Izoxis 24221 samoljepljiva svjetiljka

ANVÄNDARMANUAL

Izoxis 24221 självhäftande lampa

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Izoxis 24221 αυτοκόλλητο φωτιστικό



Watermarkly

M: 00024221 (H0502)

Importer / Importer / Einführer / Dovožce / Importateur / Importador / Importatore / Importator / Importör / Dovožca /
Maaletooja / Importuotojas / Importētājs / Импортер / Вносител / Uvoznik / Importör / Εισαγωγέας

ISO TRADE Sp. z o. o.
Ul. Hangarowa 15
59-220 Legnica

WEEE-Reg.-Nr.- DE 12589110

00024221 M: H0502



Ladies and Gentlemen, thank you for purchasing our product!
Before starting to use, please read the following instructions
for the correct use of the product. Please keep these instructions on
future and to follow its recommendations, as non-compliance may endanger life or health.

Important: KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

- Please read it completely before use and follow all instructions in the manual.
- Do not use the product if any part is missing or damaged.
- Please keep this manual for future reference.

SPECIFICATION:

- Dominant material: aluminum, others: PC
- Light color: warm white
- Number of LEDs: 10
- Light output: 80 lumens
- Lamp power: 1W
- Power supply: 4 x AAA batteries (not included)
- Voltage: DC 3-6V
- Inductive sensor: 3-5m
- Angle: <110°
- Lighting time after motion detection: ~15 seconds
- Dimensions (width/length/height): 3x19x1.2cm

INCLUDED:

- LED lamp
- adhesive tape + magnet

CHARACTERISTIC:

LED lamp – strip with a built-in motion and dusk sensor. Perfect for lighting the corridor, bathroom, basement, wardrobe interior, stairs and shelves. After detecting motion, the light lights up continuously for about 15 seconds. When the lamp does not detect any movement, it turns off automatically after 15 seconds. This will save batteries.

Note: The light will not turn on if it detects that it is bright enough. It works best after dusk or in dark places (closets, dark corridors, etc.). LED lamps do not need to be within reach of a power source. They operate on batteries, so they can also be placed outside the house or in places away from the plug. Exhausted batteries can simply be replaced with new ones and the lamp will be ready to work again.

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

The lamp is mounted using double-sided tape - it does not require drilling in the walls. Both assembly and disassembly are quick and easy. During installation, just stick the tape on the strip and in the designated place where you want to place the lighting, and when dismantling, just peel it off.

RULES FOR SAFE USE:

- Choose the right place to install the LED strip
- Fix the LED strip stably and securely using appropriate fasteners
- Before starting installation, make sure the power source is turned off to avoid electric shock
- Check all components of the LED strip to ensure that they are in good working order and free from damage
- Do not attempt to repair or modify the device yourself without appropriate qualifications
- Properly protect the strip against water and moisture

INFORMATION REGARDING BATTERY AND ACCUMULATION

- Keep batteries/rechargeable batteries out of the reach of children.
- Do not store batteries/rechargeable batteries in easily accessible places, as there is a risk that they may be swallowed by children or pets. If swallowed, consult a doctor as soon as possible.
- Leaking or damaged batteries/rechargeable batteries may cause burns when in contact with the skin, so always wear appropriate protective gloves when touching them.
- Batteries/rechargeable batteries must not be short-circuited, disassembled or thrown into fire. There is a risk of explosion!
- Ordinary disposable batteries should not be charged, as there is a risk of explosion! Only charge batteries intended for this purpose, using an appropriate charger.
- Charge the batteries before inserting them into the product
- Batteries should only be charged under the supervision of an adult.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) and rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Never mix new and old batteries.
- It is forbidden to interfere with the power supply cables - it may cause a short circuit.
- Exhausted batteries should be removed from the product.
- Do not throw used batteries into unsorted waste!
- Batteries should be disposed of in accordance with the regulations for the disposal of hazardous electronic waste.
- If batteries are not disposed of correctly, hazardous substances may pose a risk to human health or the environment. Recycling materials contributes to the conservation of natural resources.
- Always insert batteries/rechargeable batteries with the polarity correct (plus/+ and minus/-).
- Type of batteries used in the product: 4 x AAA batteries

Information for consumers on how to handle used electrical and electronic equipment:

Waste electrical and electronic equipment must not be disposed of with other household waste. Such equipment should be collected selectively, as indicated by the attached marking - crossed out wheeled waste container. Failure to comply with the above rule and improper disposal of used equipment may pose a threat to the natural environment and human health resulting from the presence of hazardous components in the equipment, such as: electrical wiring, plastic, switches, etc. To avoid the above threat, these components should be removed, collected and appropriately processed by specialized companies. Disassembling used equipment yourself is unacceptable. Households play an important role in contributing to reuse and recovery, including recycling of waste equipment. This is done in particular through active participation in the waste equipment collection system.



Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!

Przed przystąpieniem do używania, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją w celu prawidłowego użytkowania produktu.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na

przyszłość oraz o zastosowanie się do jej zaleceń, ponieważ jej nieprzestrzeganie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

Ważne : ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ !

- Proszę przeczytać w całości przed rozpoczęciem użytkowania i przestrzegać wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji.
- Nie używać produktu jeżeli jakiegokolwiek części brakuje bądź jest uszkodzona.
- Proszę zachować instrukcję na przyszłość.

SPECYFIKACJA:

- Dominujący materiał: aluminium, pozostałe: PC
- Kolor świecenia: ciepły biały
- Ilość diod LED:10
- Moc światła: 80 lumenów
- Moc lampki: 1W
- Zasilanie:4 x baterie AAA (brak w zestawie)
- Napięcie:DC 3-6V
- Czujnik indukcyjny:3-5m
- Kąt:<110°
- Czas świecenia po wykryciu ruchu:~15 sekund
- Rozmiary (szer/dł/wys): 3x19x1,2cm

W ZESTAWIE:

- lampka LED
- taśma samoprzylepna + magnes

CHARAKTERYSTYKA:

Lampka LED – listwa z wbudowanym czujnikiem ruchu i zmierzchu. Idealnie sprawdzi się do oświetlenia korytarza, łazienki, piwnicy, wnętrza szafy, schodów, półek. Lampka po wykryciu ruchu świeci w trybie ciągłym przez ok 15 sekund. W momencie gdy lampka nie wykrywa ruchu następuje automatyczne wyłączenie po 15 sekundach. Pozwoli to oszczędzić baterie.

Uwaga: lampka nie włączy się jeśli wykryje, że jest dostatecznie jasno. Najlepiej sprawdzi się po zmierzchu lub w ciemnych miejscach (szafach, ciemnych korytarzach itp.). Lampki LED nie potrzebują być w zasięgu źródła zasilania. Działają na baterie, więc można je umieścić również poza domem lub w miejscach oddalonych od wtyczki. Wyczerpane baterie można po prostu wymienić na nowe i lampka znów będzie gotowa do pracy.

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Lampa montowana jest przy użyciu taśmy dwustronnej – nie wymaga to wiercenia w ścianach. Zarówno montaż jak i demontaż jest szybki i łatwy. Podczas montowania wystarczy przykleić taśmę na listwie oraz w wyznaczonym miejscu w jakim chcemy umieścić oświetlenie, podczas demontażu wystarczy ją odkleić.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA:

- Wybierz odpowiednie miejsce na montaż listwy LED
- Zamocuj listwę LED stabilnie i bezpiecznie, używając odpowiednich mocowań
- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że źródło zasilania jest wyłączone, aby uniknąć porażenia prądem
- Sprawdź wszystkie komponenty listwy LED, aby upewnić się, że są w dobrym stanie technicznym i nie mają uszkodzeń
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać lub modyfikować urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji
- Odpowiednio zabezpiecz listwę przed wodą i wilgocią


INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII I AKUMULATORÓW

- Baterie / akumulatory należy trzymać z dala od dzieci.
- Nie należy przechowywać baterii/akumulatorów w łatwo dostępnych miejscach, istnieje bowiem ryzyko, że mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe. W przypadku połknięcia należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
- Nieszczelne lub uszkodzone baterie/akumulatory mogą spowodować oparzenia w kontakcie ze skórą, dotykając ich należy więc zawsze stosować odpowiednie rękawice ochronne.
- Baterii/akumulatorów nie wolno zwierać, rozmontowywać lub wrzucać do ognia. Istnieje ryzyko wybuchu!
- Zwykłych baterii jednorazowych nie należy ładować, istnieje bowiem niebezpieczeństwo wybuchu! Należy ładować wyłącznie akumulatory przeznaczone do tego celu, używając przy tym odpowiedniej ładowarki.
- Należy naładować akumulatorki przed ich włożeniem do produktu
- Akumulatorki należy ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wolno mieszać baterii alkalicznych, standardowych(węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów(niklowo-kadmowe).
- Nigdy nie mieszaj nowych i starych baterii.
- Zabrania się ingerencji w przewody zasilające – może to spowodować zwarcie.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z produktu.
- Nie wyrzucać zużytych baterii do niesegregowanych śmieci!
- Baterie należy usuwać zgodnie z zasadami utylizacji niebezpiecznych odpadów elektronicznych.
- Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutyliczowane, substancje niebezpieczne mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Recykling materiałów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych.
- Baterie / akumulatory należy zawsze wkładać zgodnie z polaryzacją (plus/+ i minus/-).
- Typ baterii stosowanych w produkcie: 4 x baterie AAA



Informacja dla konsumenta o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Sprzęt taki należy zbierać selektywnie, o czym informuje załączone oznakowanie — przekreślony kołowy kontener na odpady. Nie przestrzeganie powyższej zasady, przy nieprawidłowej utylizacji zużytego sprzętu może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, wynikające z obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych takich jak np.: okablowanie elektryczne, tworzywo sztuczne, wyłączniki itp. Aby uniknąć powyższego zagrożenia, składniki te powinny zostać zebrane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy. Samodzielne demontowanie zużytego sprzętu jest niedopuszczalne. Gospodarstwa domowe spełniają ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Odbywa się to w szczególności poprzez aktywne uczestnictwo w systemie zbierania zużytych urządzeń.



Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!
Bevor Sie mit der Verwendung beginnen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen
für die korrekte Verwendung des Produkts. Bitte halten Sie diese Anweisungen auf
Zukunft und seine Empfehlungen zu befolgen, da Nichteinhaltung Leben oder Gesundheit gefährden kann.

Wichtig: BEHALTEN SIE FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZEN!

- Bitte lesen Sie es vor Gebrauch vollständig durch und befolgen Sie alle Anweisungen im Handbuch.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

SPEZIFIKATION:

- Dominierendes Material: Aluminium, andere: PC
- Lichtfarbe: Warmweiß
- Anzahl der LEDs: 10
- Lichtleistung: 80 Lumen
- Lampenleistung: 1W
- Stromversorgung: 4 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Spannung: Gleichstrom 3–6 V
- Induktiver Sensor: 3-5m
- Winkel: <110°
- Leuchtdauer nach Bewegungserkennung: ~15 Sekunden
- Abmessungen (Breite/Länge/Höhe): 3x19x1,2cm

INBEGRIFFEN:

- LED-Lampe
- Klebeband + Magnet

CHARAKTERISTISCH:

LED-Lampe – Streifen mit integriertem Bewegungs- und Dämmerungssensor. Perfekt für die Beleuchtung von Flur, Bad, Keller, Kleiderschrank, Treppen und Regalen. Nach der Bewegungserkennung leuchtet das Licht etwa 15 Sekunden lang kontinuierlich. Wenn die Lampe keine Bewegung erkennt, schaltet sie sich nach 15 Sekunden automatisch aus. Dadurch werden Batterien geschont.

Hinweis: Das Licht schaltet sich nicht ein, wenn es erkennt, dass es hell genug ist. Es funktioniert am besten nach Einbruch der Dunkelheit oder an dunklen Orten (Schränke, dunkle Flure usw.). LED-Lampen müssen nicht in Reichweite einer Stromquelle sein. Sie werden mit Batterien betrieben und können daher auch außerhalb des Hauses oder an Orten abseits der Steckdose aufgestellt werden. Erschöpfte Batterien können einfach durch neue ersetzt werden und schon ist die Lampe wieder betriebsbereit.

INSTALLATIONSANLEITUNG:

Die Montage der Lampe erfolgt mit doppelseitigem Klebeband – es ist kein Bohren in die Wände erforderlich. Sowohl der Auf- als auch der Abbau erfolgen schnell und einfach. Bei der Installation kleben Sie das Klebeband einfach auf den Streifen und an der vorgesehenen Stelle, an der Sie die Beleuchtung platzieren möchten, und bei der Demontage ziehen Sie es einfach ab.

REGELN FÜR EINE SICHERE VERWENDUNG:

- Wählen Sie den richtigen Ort für die Installation des LED-Streifens
- Befestigen Sie den LED-Streifen mit geeigneten Befestigungsmitteln stabil und sicher
- Stellen Sie vor Beginn der Installation sicher, dass die Stromquelle ausgeschaltet ist, um einen Stromschlag zu vermeiden
- Überprüfen Sie alle Komponenten des LED-Streifens auf einwandfreie Funktion und Beschädigungen
- Versuchen Sie nicht, das Gerät ohne entsprechende Qualifikation selbst zu reparieren oder zu modifizieren
- Schützen Sie den Streifen ordnungsgemäß vor Wasser und Feuchtigkeit


INFORMATIONEN ZU BATTERIE UND AKKU

- Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bewahren Sie Batterien/Akkus nicht an leicht zugänglichen Orten auf, da die Gefahr besteht, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Bei Verschlucken schnellstmöglich einen Arzt aufsuchen.
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Hautkontakt zu Verbrennungen führen. Tragen Sie daher beim Berühren stets entsprechende Schutzhandschuhe.
- Batterien/Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden. Es besteht Explosionsgefahr!
- Gewöhnliche Einwegbatterien sollten nicht geladen werden, da Explosionsgefahr besteht! Laden Sie die dafür vorgesehenen Akkus nur mit einem geeigneten Ladegerät auf.
- Laden Sie die Akkus auf, bevor Sie sie in das Produkt einsetzen
- Akkus sollten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden.
- Mischen Sie keine Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohlenstoff-Zink) und wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium).
- Mischen Sie niemals neue und alte Batterien.
- Eingriffe in die Stromversorgungskabel sind verboten, da dies zu einem Kurzschluss führen kann.
- Leere Batterien sollten aus dem Produkt entfernt werden.
- Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den unsortierten Müll!
- Batterien sollten gemäß den Vorschriften zur Entsorgung gefährlicher Elektronikschrott entsorgt werden.
- Bei unsachgemäßer Entsorgung von Batterien können gefährliche Stoffe eine Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellen. Das Recycling von Materialien trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen bei.
- Legen Sie Batterien/Akkus immer mit der richtigen Polarität ein (Plus/+ und Minus/-).
- Art der im Produkt verwendeten Batterien: 4 x AAA-Batterien



Informationen für Verbraucher zum Umgang mit gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten:

Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden. Solche Geräte sollten selektiv gesammelt werden, wie durch die beigefügte Markierung – durchgestrichener Abfallbehälter auf Rädern – angezeigt. Die Nichteinhaltung der oben genannten Regel und die unsachgemäße Entsorgung gebrauchter Geräte können eine Gefahr für die natürliche Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen, da in den Geräten gefährliche Komponenten vorhanden sind, wie z. B. elektrische Leitungen, Kunststoffe, Schalter usw. Um dies zu vermeiden Bei der oben genannten Gefahr sollten diese Bestandteile entfernt, von spezialisierten Unternehmen gesammelt und fachgerecht verarbeitet werden. Es ist nicht akzeptabel, gebrauchte Geräte selbst zu zerlegen. Haushalte spielen eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung, einschließlich des Recyclings von Altgeräten. Dies geschieht insbesondere durch die aktive Mitarbeit am Altgerätesammelsystem.



maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

 **Watermarkly**

Dámy a pánové, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu!
Před zahájením používání si přečtěte následující pokyny
pro správné použití produktu. Tyto pokyny si prosím ponechejte
dodržovat její doporučení, protože nedodržení může ohrozit život nebo zdraví.

Důležité: UCHOVÁVEJTE BUDOUCNOST!

- Před použitím si jej prosím pečlivě přečtěte a postupujte podle pokynů v příručce.
- Nepoužívejte výrobek, pokud některá část chybí nebo je poškozena.
- Tuto příručku si prosím uschovejte pro budoucí použití.

SPECIFIKACE:

- Dominantní materiál: hliník, ostatní: PC
- Barva světla: teplá bílá
- Počet LED diod: 10
- Světelný výkon: 80 lumenů
- Výkon lampy: 1W
- Napájení: 4 x AAA baterie (nejsou součástí balení)
- Napětí: DC 3-6V
- Indukční senzor: 3-5m
- Úhel: <110°
- Doba svícení po detekci pohybu: ~15 sekund
- Rozměry (šířka/délka/výška): 3x19x1,2cm

ZAHRNUTA:

- LED lampa
- lepicí páska + magnet

CHARAKTERISTICKÝ:

LED lampa – pásek se zabudovaným pohybovým a soumrakovým senzorem. Perfektní pro osvětlení chodby, koupelny, sklepa, interiéru šatní skříně, schodů a polic. Po detekci pohybu se světlo nepřetržitě rozsvítí po dobu asi 15 sekund. Když lampa nezaznamená žádný pohyb, po 15 sekundách se automaticky vypne. Tím ušetříte baterie.

Poznámka: Světlo se nerozsvítí, pokud zjistí, že je dostatečně jasné. Nejlépe funguje po setmění nebo na tmavých místech (skříně, tmavé chodby atd.). LED lampy nemusí být v dosahu zdroje energie. Fungují na baterie, takže je lze umístit i mimo dům nebo na místa mimo zástrčku. Vybité baterie lze jednoduše vyměnit za nové a svítlna bude opět připravena k provozu.

INSTRUKCE K INSTALACI:

Lampa se montuje pomocí oboustranné pásky - nevyžaduje vrtání do stěn. Montáž i demontáž je rychlá a snadná. Při instalaci stačí pásku nalepit na lištu a na určené místo, kam chcete osvětlení umístit a při demontáži ji pouze odlepit.

PRÁVIDLA PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ:


- Vyberte správné místo pro instalaci LED pásku
- Upevněte LED pásek stabilně a bezpečně pomocí vhodných upevňovacích prvků
- Před zahájením instalace se ujistěte, že je vypnutý zdroj energie, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem
- Zkontrolujte všechny součásti LED pásku, abyste se ujistili, že jsou v dobrém funkčním stavu a nepoškozené
- Nepokoušejte se sami opravovat nebo upravovat zařízení bez odpovídající kvalifikace
- Pásek řádně chraňte před vodou a vlhkostí

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BATERIE A AKUMULACE

- Udržujte baterie/nabíjecí baterie mimo dosah dětí.
- Neskladujte baterie/nabíjecí baterie na snadno přístupných místech, protože hrozí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata. Při požití co nejdříve vyhledejte lékaře.
- Netěsné nebo poškozené baterie/akumulátory mohou při kontaktu s pokožkou způsobit popáleniny, proto vždy používejte vhodné ochranné rukavice, když se jich dotýkáte.
- Baterie/akumulátory se nesmí zkratovat, rozebírat ani házet do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Běžné jednorázové baterie by se neměly nabíjet, protože hrozí nebezpečí výbuchu! Nabíjejte pouze baterie určené k tomuto účelu pomocí vhodné nabíječky.
- Před vložením baterií do výrobku je nabijte
- Baterie by se měly nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nekombinujte alkalické, standardní (uhlík-zinkové) a dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
- Nikdy nekombinujte nové a staré baterie.
- Je zakázáno zasahovat do napájecích kabelů - může dojít ke zkratu.
- Vybité baterie by měly být z výrobku vyjmuty.
- Použité baterie nevyhazujte do netříděného odpadu!
- Baterie by měly být zlikvidovány v souladu s předpisy pro likvidaci nebezpečného elektronického odpadu.
- Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, nebezpečné látky mohou představovat riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k zachování přírodních zdrojů.
- Vždy vkládejte baterie/akumulátory se správnou polaritou (plus/+ a minus/-).
- Typ baterií použitých v produktu: 4 x AAA baterie

Informace pro spotřebitele o tom, jak zacházet s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními:

Odpadní elektrická a elektronická zařízení nesmí být likvidována s ostatním domovním odpadem. Takové zařízení by mělo být shromažďováno selektivně, jak naznačuje připojené označení - přeškrtnutý kontejner na odpad na kolech. Nedodržení výše uvedeného pravidla a nesprávná likvidace použitého zařízení může představovat ohrožení životního prostředí a lidského zdraví v důsledku přítomnosti nebezpečných součástí v zařízení, jako jsou: elektrické rozvody, plasty, spínače atd. nad hrozbou by tyto komponenty měly být odstraněny, shromážděny a vhodně zpracovány specializovanými společnostmi. Demontáž použitého zařízení svépomocí je nepřipustná. Domácnosti hrají důležitou roli v přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace odpadních zařízení. Děje se tak zejména aktivní účastí v systému sběru odpadních zařízení.



Mesdames et Messieurs, merci d'avoir acheté notre produit!
Avant d'utiliser, veuillez lire les instructions suivantes
pour une utilisation correcte du produit. Veuillez garder ces instructions sur
l'avenir et de suivre ses recommandations, car le non-respect peut mettre la vie ou la santé en danger.

Important: GARDER POUR L'AVENIR!

- Veuillez le lire complètement avant utilisation et suivez toutes les instructions du manuel.
- N'utilisez pas le produit si une pièce est manquante ou endommagée.
- S'il vous plaît garder ce manuel pour référence future.

SPÉCIFICATION:

- Matériau dominant : aluminium, autres : PC
- Couleur de la lumière : blanc chaud
- Nombre de LED : 10
- Puissance lumineuse : 80 lumens
- Puissance de la lampe : 1W
- Alimentation : 4 piles AAA (non incluses)
- Tension: cc 3-6V
- Capteur inductif : 3-5m
- Angle : <110°
- Temps d'éclairage après détection de mouvement : ~15 secondes
- Dimensions (largeur/longueur/hauteur) : 3x19x1,2cm

INCLUS:

- Lampe à LED
- ruban adhésif + aimant

CARACTÉRISTIQUE:

Lampe LED – bande avec capteur de mouvement et de crépuscule intégré. Parfait pour éclairer le couloir, la salle de bain, le sous-sol, l'intérieur de l'armoire, les escaliers et les étagères. Après avoir détecté un mouvement, la lumière s'allume en continu pendant environ 15 secondes. Lorsque la lampe ne détecte aucun mouvement, elle s'éteint automatiquement au bout de 15 secondes. Cela permettra d'économiser les piles.

Remarque : la lumière ne s'allumera pas si elle détecte qu'elle est suffisamment lumineuse. Il fonctionne mieux après le crépuscule ou dans des endroits sombres (placards, couloirs sombres, etc.). Les lampes LED n'ont pas besoin d'être à portée d'une source d'alimentation. Ils fonctionnent sur piles, ils peuvent donc également être placés à l'extérieur de la maison ou dans des endroits éloignés de la prise. Les piles épuisées peuvent simplement être remplacées par des neuves et la lampe sera à nouveau prête à fonctionner.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

La lampe est montée à l'aide de ruban adhésif double face - elle ne nécessite pas de perçage dans les murs. Le montage et le démontage sont rapides et faciles. Lors de l'installation, collez simplement le ruban adhésif sur la bande et à l'endroit désigné où vous souhaitez placer l'éclairage, et lors du démontage, décollez-le simplement.

RÈGLES POUR UNE UTILISATION SÉCURISÉE :

- Choisissez le bon endroit pour installer la bande LED
- Fixez la bande LED de manière stable et sécurisée à l'aide des attaches appropriées
- Avant de commencer l'installation, assurez-vous que la source d'alimentation est éteinte pour éviter les chocs électriques
- Vérifiez tous les composants de la bande LED pour vous assurer qu'ils sont en bon état de fonctionnement et exempts de dommages.
- N'essayez pas de réparer ou de modifier l'appareil vous-même sans les qualifications appropriées
- Protégez correctement la bande contre l'eau et l'humidité

INFORMATIONS CONCERNANT LA BATTERIE ET L'ACCUMULATION

- Conservez les piles/piles rechargeables hors de portée des enfants.
- Ne stockez pas les piles/piles rechargeables dans des endroits facilement accessibles, car elles risquent d'être avalées par des enfants ou des animaux domestiques. En cas d'ingestion, consulter un médecin dès que possible.
- Les piles/piles rechargeables qui fuient ou sont endommagées peuvent provoquer des brûlures en cas de contact avec la peau, portez donc toujours des gants de protection appropriés lorsque vous les touchez.
- Les piles/accus ne doivent pas être court-circuités, démontés ou jetés au feu. Il y a un risque d'explosion !
- Les piles jetables ordinaires ne doivent pas être chargées, car il existe un risque d'explosion ! Chargez uniquement les batteries prévues à cet effet, à l'aide d'un chargeur approprié.
- Chargez les batteries avant de les insérer dans le produit
- Les batteries ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standards (carbone-zinc) et rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne mélangez jamais des piles neuves et anciennes.
- Il est interdit d'interférer avec les câbles d'alimentation - cela pourrait provoquer un court-circuit.
- Les piles épuisées doivent être retirées du produit.
- Ne jetez pas les piles usagées avec les déchets non triés !
- Les batteries doivent être éliminées conformément à la réglementation relative à l'élimination des déchets électroniques dangereux.
- Si les batteries ne sont pas éliminées correctement, les substances dangereuses peuvent présenter un risque pour la santé humaine ou l'environnement. Le recyclage des matériaux contribue à la conservation des ressources naturelles.
- Insérez toujours les piles/piles rechargeables en respectant la polarité (plus/+ et moins/-).
- Type de piles utilisées dans le produit : 4 piles AAA



Informations destinées aux consommateurs sur la manière de manipuler les équipements électriques et électroniques usagés :

Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers. Ces équipements doivent être collectés de manière sélective, comme l'indique le marquage ci-joint - poubelle à roulettes barrée. Le non-respect de la règle ci-dessus et l'élimination inappropriée des équipements usagés peuvent constituer une menace pour l'environnement naturel et la santé humaine résultant de la présence de composants dangereux dans l'équipement, tels que : câblage électrique, plastique, interrupteurs, etc. Au-dessus de la menace, ces composants doivent être supprimés, collectés et traités de manière appropriée par des entreprises spécialisées. Démonter vous-même du matériel usagé est inacceptable. Les ménages jouent un rôle important en contribuant à la réutilisation et à la valorisation, y compris le recyclage des équipements usagés. Cela se fait notamment par une participation active au système de collecte des déchets d'équipements.



Señoras y señores, ¡gracias por adquirir nuestro producto!
Antes de usar, lea las siguientes instrucciones
para el correcto uso del producto. Mantenga estas instrucciones en
futuro y seguir sus recomendaciones, ya que su incumplimiento puede poner en peligro la vida o la salud.

Importante: ¡GUARDE PARA EL FUTURO!

- Léalo completamente antes de usarlo y siga todas las instrucciones del manual.
- No utilice el producto si alguna pieza falta o está dañada.
- Por favor conserve este manual para referencias futuras.

ESPECIFICACIÓN:

- Material dominante: aluminio, otros: PC
- Color de luz: blanco cálido
- Número de LED: 10
- Salida de luz: 80 lúmenes
- Potencia de la lámpara: 1W
- Fuente de alimentación: 4 pilas AAA (no incluidas)
- Voltaje: CC 3-6 V
- Sensor inductivo: 3-5m
- Ángulo: <110°
- Tiempo de iluminación después de la detección de movimiento: ~15 segundos
- Dimensiones (ancho/largo/alto): 3x19x1,2cm

INCLUIDO:

- Lámpara led
- cinta adhesiva + imán

CARACTERÍSTICA:

Lámpara LED: tira con sensor de movimiento y crepúsculo incorporado. Perfecto para iluminar pasillos, baños, sótanos, interiores de armarios, escaleras y estanterías. Después de detectar movimiento, la luz se enciende continuamente durante unos 15 segundos. Cuando la lámpara no detecta ningún movimiento, se apaga automáticamente después de 15 segundos. Esto ahorrará baterías.

Nota: La luz no se encenderá si detecta que es lo suficientemente brillante. Funciona mejor después del anochecer o en lugares oscuros (armarios, pasillos oscuros, etc.). No es necesario que las lámparas LED estén al alcance de una fuente de energía. Funcionan con pilas, por lo que también se pueden colocar fuera de casa o en lugares alejados del enchufe. Las baterías agotadas pueden simplemente reemplazarse por otras nuevas y la lámpara estará lista para funcionar nuevamente.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

La lámpara se monta con cinta adhesiva de doble cara; no es necesario taladrar las paredes. Tanto el montaje como el desmontaje son rápidos y sencillos. Durante la instalación, simplemente pegue la cinta en la tira y en el lugar designado donde desea colocar la iluminación, y al desmontar, simplemente despegue.

REGLAS PARA UN USO SEGURO:

- Elija el lugar adecuado para instalar la tira de LED
- Fije la tira de LED de forma estable y segura utilizando los sujetadores adecuados
- Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada para evitar descargas eléctricas.
- Verifique todos los componentes de la tira de LED para asegurarse de que estén en buen estado de funcionamiento y sin daños.
- No intente reparar o modificar el dispositivo usted mismo sin las calificaciones adecuadas
- Proteger adecuadamente la tira contra el agua y la humedad.


INFORMACIÓN SOBRE BATERÍA Y ACUMULACIÓN

- Mantenga las pilas/baterías recargables fuera del alcance de los niños.
- No guarde las pilas/baterías recargables en lugares de fácil acceso, ya que existe riesgo de que sean ingeridas por niños o mascotas. En caso de ingestión, consulte a un médico lo antes posible.
- Las baterías/baterías recargables con fugas o dañadas pueden causar quemaduras cuando entran en contacto con la piel, por lo que siempre use guantes protectores adecuados al tocarlas.
- Las pilas/baterías recargables no deben cortocircuitarse, desmontarse ni arrojarse al fuego. ¡Existe riesgo de explosión!
- ¡No se deben cargar baterías desechables comunes, ya que existe riesgo de explosión! Cargue únicamente baterías destinadas a este fin utilizando un cargador adecuado.
- Cargue las baterías antes de insertarlas en el producto.
- Las baterías sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) y recargables (níquel-cadmio).
- Nunca mezcle pilas nuevas y viejas.
- Está prohibido interferir con los cables de alimentación; podría provocar un cortocircuito.
- Las baterías agotadas deben retirarse del producto.
- ¡No arroje las pilas usadas a la basura sin clasificar!
- Las baterías deben eliminarse de acuerdo con la normativa para la eliminación de residuos electrónicos peligrosos.
- Si las baterías no se eliminan correctamente, las sustancias peligrosas pueden suponer un riesgo para la salud humana o el medio ambiente. El reciclaje de materiales contribuye a la conservación de los recursos naturales.
- Inserte siempre las pilas/baterías recargables con la polaridad correcta (más/+ y menos/-).
- Tipo de pilas utilizadas en el producto: 4 pilas AAA



Información para consumidores sobre cómo manipular equipos eléctricos y electrónicos usados:

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse junto con otros residuos domésticos. Dichos equipos deben recogerse de forma selectiva, como lo indica la marca adjunta: contenedor de residuos con ruedas tachado. El incumplimiento de la regla anterior y la eliminación inadecuada del equipo usado puede representar una amenaza para el medio ambiente natural y la salud humana como resultado de la presencia de componentes peligrosos en el equipo, tales como: cableado eléctrico, plástico, interruptores, etc. Para evitar el Por encima de la amenaza, estos componentes deben ser eliminados, recogidos y procesados adecuadamente por empresas especializadas. Es inaceptable desmontar usted mismo el equipo usado. Los hogares desempeñan un papel importante contribuyendo a la reutilización y la recuperación, incluido el reciclaje de equipos de desecho. Esto se logra, en particular, mediante la participación activa en el sistema de recogida de residuos de equipos.



Signore e signori, grazie per aver acquistato il nostro prodotto!
Prima di iniziare a utilizzare, leggere le seguenti istruzioni
per il corretto utilizzo del prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni
futuro e seguire le sue raccomandazioni, poiché il mancato rispetto può mettere in pericolo la vita o la salute.

Importante: MANTIENI PER IL FUTURO!

- Si prega di leggerlo completamente prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni nel manuale.
- Non utilizzare il prodotto se qualche parte è mancante o danneggiata.
- Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro.

SPECIFICA:

- Materiale dominante: alluminio, altri: PC
- Colore chiaro: bianco caldo
- Numero di LED: 10
- Emissione luminosa: 80 lumen
- Potenza lampada: 1W
- Alimentazione: 4 batterie AAA (non incluse)
- Voltaggio: CC 3-6 V
- Sensore induttivo: 3-5 m
- Angolo: <110°
- Tempo di illuminazione dopo il rilevamento del movimento: ~15 secondi
- Dimensioni (larghezza/lunghezza/altezza): 3x19x1,2 cm

INCLUSO:

- Lampada a LED
- nastro adesivo + magneti

CARATTERISTICA:

Lampada LED – striscia con sensore di movimento e crepuscolare integrato. Perfetto per illuminare il corridoio, il bagno, la cantina, l'interno del guardaroba, le scale e gli scaffali. Dopo aver rilevato il movimento, la luce si accende continuamente per circa 15 secondi. Quando la lampada non rileva alcun movimento, si spegne automaticamente dopo 15 secondi. Ciò farà risparmiare le batterie.

Nota: la luce non si accenderà se rileva che è sufficientemente luminosa. Funziona meglio dopo il tramonto o in luoghi bui (armadi, corridoi bui, ecc.). Le lampade a LED non devono necessariamente trovarsi a portata di mano di una fonte di alimentazione. Funzionano a batterie, quindi possono essere posizionati anche fuori casa o in luoghi lontani dalla presa di corrente. Le batterie esaurite possono essere semplicemente sostituite con altre nuove e la lampada sarà di nuovo pronta a funzionare.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

La lampada viene montata utilizzando nastro biadesivo: non è necessario forare le pareti. Sia il montaggio che lo smontaggio sono facili e veloci. Durante l'installazione, basta attaccare il nastro sulla striscia e nel punto designato in cui si desidera posizionare l'illuminazione e durante lo smontaggio è sufficiente staccarlo.

REGOLE PER UN UTILIZZO SICURO:

- Scegli il posto giusto per installare la striscia LED
- Fissare la striscia LED in modo stabile e sicuro utilizzando gli appositi elementi di fissaggio
- Prima di iniziare l'installazione, assicurarsi che la fonte di alimentazione sia spenta per evitare scosse elettriche
- Controllare tutti i componenti della striscia LED per assicurarsi che siano in buone condizioni e esenti da danni
- Non tentare di riparare o modificare da soli il dispositivo senza le qualifiche adeguate
- Proteggere adeguatamente la striscia dall'acqua e dall'umidità

INFORMAZIONI RIGUARDANTI BATTERIA E ACCUMULO

- Tenere le batterie/batterie ricaricabili fuori dalla portata dei bambini.
- Non conservare le batterie/batterie ricaricabili in luoghi facilmente accessibili, poiché potrebbero essere ingerite da bambini o animali domestici. In caso di ingestione consultare un medico il prima possibile.
- Le batterie/batterie ricaricabili che perdono o sono danneggiate possono causare ustioni a contatto con la pelle, quindi indossare sempre guanti protettivi adeguati quando vengono toccate.
- Le batterie/batterie ricaricabili non devono essere cortocircuitate, smontate o gettate nel fuoco. Pericolo di esplosione!
- Le normali batterie usa e getta non devono essere caricate, poiché esiste il rischio di esplosione! Caricare solo le batterie destinate a questo scopo, utilizzando un caricabatterie appropriato.
- Caricare le batterie prima di inserirle nel prodotto
- Le batterie devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non mescolare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) e ricaricabili (nichel-cadmio).
- Non mischiare mai batterie nuove e vecchie.
- È vietato interferire con i cavi di alimentazione: potrebbe verificarsi un cortocircuito.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto.
- Non gettare le batterie usate nei rifiuti indifferenziati!
- Le batterie devono essere smaltite in conformità con le normative per lo smaltimento dei rifiuti elettronici pericolosi.
- Se le batterie non vengono smaltite correttamente, le sostanze pericolose possono rappresentare un rischio per la salute umana o per l'ambiente. Il riciclaggio dei materiali contribuisce alla conservazione delle risorse naturali.
- Inserire sempre le batterie/batterie ricaricabili rispettando la polarità (più/+ e meno/-).
- Tipo di batterie utilizzate nel prodotto: 4 batterie AAA



Informazioni per i consumatori su come gestire le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate:

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti con gli altri rifiuti domestici. Tali apparecchiature devono essere raccolte in modo selettivo, come indicato dal contrassegno allegato: contenitore per rifiuti su ruote barrato. Il mancato rispetto di quanto sopra e lo smaltimento improprio delle apparecchiature usate possono costituire un pericolo per l'ambiente naturale e la salute umana derivante dalla presenza di componenti pericolosi nell'apparecchiatura, quali: cavi elettrici, plastica, interruttori, ecc. Per evitare il pericolo, tali componenti dovranno essere rimossi, raccolti e opportunamente trattati da aziende specializzate. Lo smontaggio da soli delle apparecchiature usate è inaccettabile. Le famiglie svolgono un ruolo importante nel contribuire al riutilizzo e al recupero, compreso il riciclaggio delle apparecchiature usate. Ciò avviene in particolare attraverso la partecipazione attiva al sistema di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature.



Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru!
Înainte de a începe utilizarea, vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni
pentru utilizarea corectă a produsului. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni
viitor și să urmați recomandările sale, deoarece nerespectarea poate pune în pericol viața sau sănătatea.

Important: PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE!

- Vă rugăm să îl citiți complet înainte de utilizare și să urmați toate instrucțiunile din manual.
- Nu utilizați produsul dacă lipsește sau este deteriorat vreun element.
- Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

SPECIFICAȚIE:

- Material dominant: aluminiu, altele: PC
- Culoare deschisă: alb cald
- Numar de LED-uri: 10
- Putere luminoasă: 80 lumeni
- Putere lampă: 1W
- Alimentare: 4 x baterii AAA (nu sunt incluse)
- Tensiune: DC 3-6V
- Senzor inductiv: 3-5m
- Unghi: <110°
- Timp de iluminare după detectarea mișcării: ~15 secunde
- Dimensiuni (latime/lungime/inaltime): 3x19x1,2cm

INCLUS:

- Lampă cu LED
- banda adeziva + magnet

CARACTERISTICĂ:

Lampă LED – bandă cu senzor de mișcare și amurg încorporat. Perfect pentru iluminarea coridorului, băii, subsolului, interiorului dulapului, scărilor și rafurilor. După detectarea mișcării, lumina se aprinde continuu timp de aproximativ 15 secunde. Când lampa nu detectează nicio mișcare, se stinge automat după 15 secunde. Acest lucru va economisi bateriile.

Notă: Lumina nu se va aprinde dacă detectează că este suficient de strălucitoare. Funcționează cel mai bine după amurg sau în locuri întunecate (dulapuri, coridoare întunecate etc.). Lămpile cu LED nu trebuie să fie la îndemâna unei surse de alimentare. Acestea funcționează cu baterii, astfel încât pot fi amplasate și în afara casei sau în locuri departe de priză. Bateriile epuizate pot fi pur și simplu înlocuite cu altele noi, iar lampa va fi gata să funcționeze din nou.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE:

Lampa este montată cu bandă dublu - nu necesită găurire în pereți. Atât asamblarea cât și dezasamblarea sunt rapide și ușoare. În timpul instalării, doar lipiți banda pe bandă și în locul desemnat unde doriți să plasați iluminatul, iar la demontare, pur și simplu dezlipiți-o.

REGULI DE UTILIZARE SIGURANȚA:

- Alegeți locul potrivit pentru a instala banda LED
- Fixați banda cu LED-uri stabil și sigur folosind elemente de fixare adecvate
- Înainte de a începe instalarea, asigurați-vă că sursa de alimentare este oprită pentru a evita șocurile electrice
- Verificați toate componentele benzii LED pentru a vă asigura că sunt în stare bună de funcționare și fără deteriorare
- Nu încercați să reparați sau să modificați singur dispozitivul fără calificările corespunzătoare
- Protejați corect banda împotriva apei și umezelii


INFORMAȚII PRIVIND BATERIE ȘI ACUMULARE

- Nu lăsați bateriile/bateriile reîncărcabile la îndemâna copiilor.
- Nu depozitați bateriile/bateriile reîncărcabile în locuri ușor accesibile, deoarece există riscul ca acestea să fie înghițite de copii sau animale de companie. Dacă este înghițit, consultați un medic cât mai curând posibil.
- Bateriile/bateriile reîncărcabile cu scurgeri sau deteriorate pot provoca arsuri atunci când intră în contact cu pielea, așa că purtați întotdeauna mănuși de protecție adecvate când le atingeți.
- Bateriile/bateriile reîncărcabile nu trebuie scurtcircuitate, dezasamblate sau aruncate în foc. Există risc de explozie!
- Bateriile obișnuite de unică folosință nu trebuie încărcate, deoarece există riscul de explozie! Încărcați numai bateriile destinate acestui scop, folosind un încărcător adecvat.
- Încărcați bateriile înainte de a le introduce în produs
- Bateriile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) și reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Nu amestecați niciodată bateriile noi și vechi.
- Este interzisă interferarea cu cablurile de alimentare - poate provoca un scurtcircuit.
- Bateriile epuizate trebuie scoase din produs.
- Nu aruncați bateriile uzate în deșeurile nesortate!
- Bateriile trebuie aruncate în conformitate cu reglementările pentru eliminarea deșeurilor electronice periculoase.
- Dacă bateriile nu sunt aruncate corect, substanțele periculoase pot prezenta un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.
- Introduceți întotdeauna bateriile/bateriile reîncărcabile cu polaritatea corectă (plus/+ și minus/-).
- Tip de baterii utilizate în produs: 4 x baterii AAA



Informații pentru consumatori cu privire la modul de manipulare a echipamentelor electrice și electronice uzate:

Deșeurile de echipamente electrice și electronice nu trebuie aruncate împreună cu alte deșeuri menajere. Un astfel de echipament trebuie colectat selectiv, așa cum este indicat de marcajul atașat - containerul de deșeuri pe roți tăiat. Nerespectarea regulii de mai sus și eliminarea necorespunzătoare a echipamentului uzat poate reprezenta o amenințare pentru mediul natural și sănătatea umană, ca urmare a prezenței componentelor periculoase în echipament, cum ar fi: cabluri electrice, plastic, întrerupătoare etc. Pentru a evita deasupra amenințării, aceste componente ar trebui îndepărtate, colectate și procesate corespunzător de companii specializate. Este inacceptabil să dezasamblați singur echipamentul uzat. Gospodăriile joacă un rol important în contribuția la reutilizare și valorificare, inclusiv la reciclarea deșeurilor de echipamente. Acest lucru se realizează în special prin participarea activă la sistemul de colectare a deșeurilor echipamentelor.



Hölgyeim és Uraim, köszönjük, hogy megvásárolták a termékünket!
A használat megkezdése előtt olvassa el az alábbi utasításokat
a termék helyes használatához. Kérjük, tartsa be ezeket az utasításokat
és a jövőbeni ajánlások betartása, mivel a be nem tartás életet vagy egészséget veszélyeztet.

Fontos: A JÖVŐRE VONATKOZZ!

- Használat előtt olvassa el teljesen, és kövesse a kézikönyvben található összes utasítást.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része hiányzik vagy sérült.
- Kérjük, tartsa meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

LEÍRÁS:

- Domináns anyag: alumínium, egyéb: PC
- Világos szín: meleg fehér
- LED-ek száma: 10
- Fényteljesítmény: 80 lumen
- Lámpa teljesítménye: 1W
- Tápellátás: 4 x AAA elem (nem tartozék)
- Feszültség: DC 3-6V
- Induktív érzékelő: 3-5m
- Szög: <110°
- Világítási idő mozgásérzékelés után: ~15 másodperc
- Méretek (szélesség/hossz/magasság): 3x19x1,2cm

BELEÉRTVE:

- LED lámpa
- ragasztószalag + mágnes

JELLEGZETES:

LED lámpa – szalag beépített mozgás- és szürkületérzékelővel. Tökéletes folyosó, fürdőszoba, pince, gardrób belső, lépcsők és polcok megvilágítására. A mozgás érzékelése után a lámpa körülbelül 15 másodpercig folyamatosan világít. Ha a lámpa nem érzékel semmilyen mozgást, 15 másodperc múlva automatikusan kikapcsol. Ezzel kíméli az akkumulátorokat.

Megjegyzés: A lámpa nem kapcsol be, ha azt érzékeli, hogy elég fényes. Alkonyat után vagy sötét helyeken (szekrények, sötét folyosók stb.) működik a legjobban. A LED-lámpáknak nem kell áramforrás közelében lenniük. Akkumulátorral működnek, így házon kívül is elhelyezhetők, vagy a csatlakozótól távolabbi helyen is. A lemerült elemek egyszerűen kicserélhetők újakra, és a lámpa ismét üzemkész.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ:

A lámpa kétoldalas ragasztószalaggal van felszerelve - nincs szükség a falak fúrására. Mind az össze-, mind a szétszerelés gyors és egyszerű. A szerelés során csak ragasszuk fel a szalagot a szalagra és arra a kijelölt helyre, ahová a világítást szeretnénk elhelyezni, szétszereléskor pedig csak húzzuk le.

SZABÁLYOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ:

- Válassza ki a megfelelő helyet a LED szalag felszereléséhez
- Rögzítse a LED-szalagot stabilan és biztonságosan megfelelő rögzítőelemekkel
- A telepítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az áramforrás ki van kapcsolva, hogy elkerülje az áramütést
- Ellenőrizze a LED-szalag minden alkatrészét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy jó állapotban vannak, és nem sérültek
- Ne kísérelje meg saját maga javítani vagy módosítani a készüléket megfelelő képzés nélkül
- Megfelelően védje a szalagot víztől és nedvességtől


INFORMÁCIÓK AZ AKKUMULÁTORRA ÉS AKKUMULÁCIÓRA VONATKOZÓAN

- Az elemeket/akkumulátorokat tartsa távol a gyermekektől.
- Ne tárolja az elemeket/akkumulátorokat könnyen hozzáférhető helyen, mert fennáll a veszélye, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyelhetik azokat. Lenyelés esetén a lehető leghamarabb forduljon orvoshoz.
- A szivárgó vagy sérült elemek/újratölthető elemek bőrrel érintkezve égési sérüléseket okozhatnak, ezért mindig viseljen megfelelő védőkesztyűt, amikor megérinti őket.
- Az elemeket/akkumulátorokat nem szabad rövidre zární, szétszedni vagy tűzbe dobni. Fennáll a robbanásveszély!
- A közönséges eldobható elemeket nem szabad feltölteni, mert fennáll a robbanásveszély! Csak erre a célra szánt akkumulátorokat töltsön, megfelelő töltővel.
- Tölts fel az akkumulátorokat, mielőtt behelyezi őket a termékbe
- Az elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad feltölteni.
- Ne keverjen alkáli, normál (szén-cink) és újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
- Soha ne keverje az új és a régi elemeket.
- A tápkábelek zavarása tilos - rövidzárlatot okozhat.
- A lemerült elemeket ki kell venni a termékből.
- A használt elemeket ne dobja a válogatatlan hulladék közé!
- Az elemeket a veszélyes elektronikai hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Ha az elemeket nem megfelelően dobja ki, a veszélyes anyagok veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre vagy a környezetre. Az anyagok újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez.
- Mindig a megfelelő polaritással (plusz/+ és mínusz/-) helyezze be az elemeket/újratölthető elemeket.
- A termékben használt elemek típusa: 4 db AAA elem



Tájékoztatás a fogyasztóknak a használt elektromos és elektronikus berendezések kezelésével kapcsolatban:

Az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az ilyen eszközöket szelektíven kell gyűjteni, a mellékelt - áthúzott kerek hulladékgyűjtő - jelölés szerint. A fenti szabály be nem tartása és a használt berendezések szakszerűtlen ártalmatlanítása veszélyt jelenthet a természetes környezetre és az emberi egészségre a berendezésben található veszélyes alkatrészek miatt, mint például: elektromos vezetékek, műanyagok, kapcsolók stb. a fenyegetés felett ezeket az alkatrészeket el kell távolítani. Elfogadhatatlan, hogy saját maga szétszerelje a használt berendezéseket. A háztartások fontos szerepet játszanak az újrafelhasználásban és a hasznosításban, beleértve a hulladék berendezések újrahasznosítását is. Ez különösen a hulladékok begyűjtési rendszerében való aktív részvétel révén valósul meg.



Dámy a páni, ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu!
Pred použitím si prečítajte nasledujúce pokyny
pre správne použitie produktu. Uschovajte si prosím tieto pokyny
a bude sa riadiť jeho odporúčaniami, pretože ich nedodržiavanie môže ohroziť život alebo zdravie.

Dôležité: UCHOVÁVAJTE BUDÚCNOSŤ!

- Pred použitím si ho prosím dôkladne prečítajte a postupujte podľa všetkých pokynov v príručke.
- Nepoužívajte výrobok, ak niektorá jeho časť chýba alebo je poškodená.
- Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.

ŠPECIFIKÁCIA:

- Dominantný materiál: hliník, ostatné: PC
- Farba svetla: teplá biela
- Počet LED diód: 10
- Svetelný výkon: 80 lumenov
- Výkon lampy: 1W
- Napájanie: 4 x AAA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Napätie: DC 3-6V
- Indukčný snímač: 3-5m
- Uhol: <110°
- Doba svietenia po detekcii pohybu: ~15 sekúnd
- Rozmery (šírka/dĺžka/výška): 3x19x1,2cm

V cene:

- LED lampa
- lepiaca páska + magnet

CHARAKTERISTIKA:

LED lampa – pásik so zabudovaným pohybovým a súmrakovým senzorom. Ideálne na osvetlenie chodby, kúpeľne, pivnice, interiéru šatníka, schodov a políc. Po detekcii pohybu sa svetlo nepretržite rozsvieti na približne 15 sekúnd. Keď lampa nezaznamená žiadny pohyb, po 15 sekundách sa automaticky vypne. Ušetríte tým batérie.

Poznámka: Svetlo sa nezapne, ak zistí, že je dostatočne jasné. Najlepšie funguje po súmraku alebo na tmavých miestach (šatne, tmavé chodby a pod.). LED lampy nemusia byť v dosahu zdroja energie. Fungujú na batérie, takže ich možno umiestniť aj mimo domu alebo na miesta ďaleko od zástrčky. Vybité batérie je možné jednoducho vymeniť za nové a svietidlo bude opäť pripravené na prevádzku.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU:

Svietidlo sa montuje pomocou obojstrannej pásky - nevyžaduje vŕtanie do stien. Montáž aj demontáž je rýchla a jednoduchá. Pri montáži stačí pásku nalepiť na lištu a na určené miesto, kam chcete osvetlenie umiestniť a pri demontáži ju len odlepiť.

PRÁVIDLÁ PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE:

- Vyberte si správne miesto na inštaláciu LED pásika
- Upevnite LED pás stabilne a bezpečne pomocou vhodných upevňovacích prvkov
- Pred začatím inštalácie sa uistite, že je zdroj napájania vypnutý, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom
- Skontrolujte všetky komponenty LED pásika, aby ste sa uistili, že sú v dobrom funkčnom stave a bez poškodenia
- Nepokúšajte sa sami opravovať alebo upravovať zariadenie bez príslušnej kvalifikácie
- Pás riadne chráňte pred vodou a vlhkosťou

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BATÉRIE A AKUMULÁCIE

- Batérie/nabíjateľné batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batérie/nabíjacie batérie neskladujte na ľahko prístupných miestach, pretože hrozí, že by ich mohli prehltnúť deti alebo domáce zvieratá. Pri požití čo najskôr vyhľadajte lekára.
- Vytečené alebo poškodené batérie/nabíjateľné batérie môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť popáleniny, preto vždy používajte vhodné ochranné rukavice, keď sa ich dotýkate.
- Batérie/nabíjateľné batérie sa nesmú skratovať, rozoberať ani hádzať do ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Bežné jednorazové batérie by sa nemali nabíjať, pretože hrozí nebezpečenstvo výbuchu! Nabíjajte iba batérie určené na tento účel pomocou vhodnej nabíjačky.
- Pred vložením batérií do výrobku ich nabite
- Batérie by sa mali nabíjať len pod dohľadom dospelého osoby.
- Nekombinujte alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) a nabíjateľné (nikel-kadmiové) batérie.
- Nikdy nekombinujte nové a staré batérie.
- Je zakázané zasahovať do napájacích káblov - môže dôjsť ku skratu.
- Vybité batérie je potrebné z výrobku vybrať.
- Použité batérie nevyhadzujte do netriedeného odpadu!
- Batérie by sa mali likvidovať v súlade s predpismi pre likvidáciu nebezpečného elektronického odpadu.
- Ak batérie nie sú správne zlikvidované, nebezpečné látky môžu predstavovať riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k zachovaniu prírodných zdrojov.
- Vždy vkladajte batérie/nabíjateľné batérie so správnou polaritou (plus/+ a mínus/-).
- Typ batérií použitých v produkte: 4 x AAA batérie



Informácie pre spotrebiteľov o tom, ako zaobchádzať s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami:

Odpad z elektrických a elektronických zariadení sa nesmie likvidovať s ostatným domovým odpadom. Takéto zariadenia by sa mali zbierať selektívne, ako to naznačuje pripojené označenie – prečiarknutá nádoba na odpad s kolesami. Nedodržanie vyššie uvedeného pravidla a nesprávna likvidácia použitého zariadenia môže predstavovať hrozbu pre životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku prítomnosti nebezpečných komponentov v zariadení, ako sú: elektrické vedenie, plasty, spínače atď. nad hrozbou by tieto komponenty mali byť odstránené, zhromaždené a primerane spracované špecializovanými spoločnosťami. Demontáž použitého zariadenia svojpomocne je neprijateľná. Domácnosti zohrávajú dôležitú úlohu v prispievaní k opätovnému používaniu a zhodnocovaniu vrátane recyklácie odpadových zariadení. Deje sa tak najmä aktívnou účasťou v systéme zberu odpadových zariadení.



Daamid ja härrad, aitäh meie toote ostmise eest!
Enne kasutamist lugege palun järgmisi juhiseid
toote õige kasutamiseks. Hoidke neid juhiseid peal
ja järgida selle soovitusi, kuna mittevastavus võib ohustada elu või tervist.

Tähtis: hoidke tulevikuks!

- Palun lugege see enne kasutamist täielikult läbi ja järgige kõiki juhiseid.
- Ärge kasutage toodet, kui mõni osa puudub või on kahjustatud.
- Hoidke seda juhendit edaspidiseks kasutamiseks.

SPETSIFIKATSIOON:

- Domineeriv materjal: alumiinium, muu: PC
- Valgusvärv: soe valge
- LED-ide arv: 10
- Valgusvõimsus: 80 lumenit
- Lambi võimsus: 1W
- Toide: 4 x AAA patareid (ei kuulu komplekti)
- Pinge: DC 3-6V
- Induktiivne andur: 3-5m
- Nurk: <110°
- Valgustuse aeg peale liikumistuvastust: ~15 sekundit
- Mõõdud (laius/pikkus/kõrgus): 3x19x1,2cm

KAASA:

- LED lamp
- kleplint + magnet

KARAKTERISTIK:

LED lamp – riba sisseehitatud liikumis- ja hämaruseanduriga. Sobib suurepäraselt koridori, vannitoa, keldri, garderoobi sisemuse, treppide ja riulite valgustamiseks. Pärast liikumise tuvastamist süttib tuli umbes 15 sekundiks pidevalt. Kui lamp ei tuvasta liikumist, lülitub see 15 sekundi pärast automaatselt välja. See säästab patareisid.

Märkus. Tuli ei lülitu sisse, kui see tuvastab, et see on piisavalt hele. See toimib kõige paremini pärast hämarat või pimedates kohtades (kapid, pimedad koridorid jne). LED-lambid ei pea olema toiteallika käeulatuses. Need töötavad patareidel, nii et neid saab paigutada ka väljaspool maja või pistikupesast eemale. Tühjaks saanud patareid saab lihtsalt uutega asendada ja lamp on taas töövalmis.

PAIGALDUSJUHISED:

Lamp on paigaldatud kahepoolse teibiga - see ei nõua seinte puurimist. Nii kokkupanek kui ka lahtivõtmine on kiire ja lihtne. Paigaldamise ajal lihtsalt kleepige teip ribale ja selleks ettenähtud kohta, kuhu soovite valgustit paigutada ning lahtivõtmisel lihtsalt koorige see maha.

REEGLID OHUTUKS KASUTAMISEKS:

- Valige LED-riba paigaldamiseks õige koht
- Kinnitage LED-riba sobivate kinnituste abil stabiilselt ja kindlalt
- Enne paigaldamise alustamist veenduge, et toiteallikas oleks elektrilöögi vältimiseks välja lülitatud
- Kontrollige kõiki LED-riba komponente, et need oleksid töökorras ja kahjustusteta
- Ärge püüdke seadet ise remontida või modifitseerida ilma vastava kvalifikatsioonita
- Kaitske riba korralikult vee ja niiskuse eest

TEAVE AKU JA AKUMULATSIOONI KOHTA

- Hoidke patareid/laetavad patareid lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge hoidke patareisid/akusid kergesti ligipääsetavates kohtades, kuna on oht, et lapsed või lemmikloomad võivad need alla neelata.
- Allaneelamisel pöörduda arsti poole niipea kui võimalik.
- Lekkivad või kahjustatud patareid/laetavad patareid võivad nahaga kokkupuutel põhjustada põletushaavu, seega kandke nende puudutamisel alati sobivaid kaitsekindaid.
- Akusid/akusid ei tohi lühistada, lahti võtta ega tulle visata. On plahvatusoht!
- Tavalisi ühekordseid akusid ei tohi laadida, kuna on plahvatusoht! Laadige ainult selleks ettenähtud akusid, kasutades sobivat laadijat.
- Laadige akud enne tootesse sisestamist
- Akusid tohib laadida ainult täiskasvanu järelevalve all.
- Ärge segage leelis-, standard- (süsinik-tsink) ja taaslaetavaid (nikkel-kaadmium) akusid.
- Ärge kunagi segage uusi ja vanu patareisid.
- Toitejuhtmete segamine on keelatud – see võib põhjustada lühise.
- Tühjad akud tuleb tootest eemaldada.
- Ärge visake kasutatud patareisid sorteerimata prügi hulka!
- Patareid tuleb utiliseerida vastavalt ohtlike elektroonikajäätmete kõrvaldamise eeskirjadele.
- Kui patareisid ei kõrvaldata õigesti, võivad ohtlikud ained ohustada inimeste tervist või keskkonda. Materjalide taaskasutamine aitab kaasa loodusvarade säästmisele.
- Sisestage patareid/laetavad patareid alati õige polaarsusega (pluss/+ ja miinus/-).
- Tootes kasutatavate patareide tüüp: 4 x AAA patareid

Teave tarbijatele kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete käsitlemise kohta:

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid ei tohi visata koos muude olmejäätmetega. Selliseid seadmeid tuleks koguda valikuliselt, nagu näitab lisatud märgistus – läbikriipsutatud rastatega jäätmekonteiner. Üldtoodud reegli eiramine ja kasutatud seadmete ebaõige utiliseerimine võib ohustada looduskeskkonda ja inimeste tervist, kuna seadmes on ohtlikke komponente, nagu näiteks: elektrijuhtmetistik, plastik, lülitid jne. kui oht on suurem, tuleks need komponendid eemaldada ning spetsialiseerunud ettevõtte koguda ja asjakohaselt töödelda. Kasutatud seadmete ise lahtivõtmine on vastuvõetamatu. Kodumajapidamistel on oluline roll seadmete taaskasutamise ja taaskasutamise, sealhulgas seadmete ringlussevõtu panustamisel. Seda tehakse eelkõige seadmete jäätmete kogumissüsteemis aktiivse osalemise kaudu.



Watermark



Ponios ir ponai, ačiū, kad įsigijote mūsų produktą!
Prieš pradėdami naudoti, perskaitykite šias instrukcijas
už teisingą produkto naudojimą. Laikykite šias instrukcijas
laikytis jos rekomendacijų, nes nesilaikymas gali pakenkti gyvybei ar sveikatai.

Svarbu: SAUGOKITE ATEITIES!

- Prieš naudojimą perskaitykite jį ir vykdykite visas instrukcijas.
- Nenaudokite gaminio, jei trūksta ar yra pažeista kuri nors dalis.
- Prašome pasilikti šį vadovą, kad galėtumėte sužinoti ateityje.

SPECIFIKACIJA:

- Dominuojanti medžiaga: aliuminis, kita: PC
- Šviesos spalva: šiltai balta
- Šviesos diodų skaičius: 10
- Šviesos srautas: 80 liumenų
- Lempų galia: 1W
- Maitinimas: 4 x AAA baterijos (į komplektą neįeina)
- Įtampa: DC 3-6V
- Indukcinis jutiklis: 3-5m
- Kampas: <110°
- Apšvietimo laikas po judesio aptikimo: ~15 sekundžių
- Matmenys (plotis/ilgis/aukštis): 3x19x1,2cm

ĮSKAITANT:

- LED lempa
- lipni juosta + magnetas

CHARAKTERISTIKA:

LED lempa – juostelė su įmontuotu judesio ir prieblandos jutikliu. Puikiai tinka apšviesti koridorių, vonios kambarį, rūšį, spintos vidų, laiptus ir lentynas. Aptikus judesį, lemputė nuolat užsidega apie 15 sekundžių. Kai lemputė neaptinka jokio judesio, ji automatiškai išsijungia po 15 sekundžių. Taip taupysite baterijas.

Pastaba: lemputė neįsijungs, jei aptiks, kad ji pakankamai ryški. Geriausiai veikia sutemus arba tamsiose vietose (spintos, tamsiuose koridoriuose ir pan.). LED lempos neturi būti pasiekiamos maitinimo šaltinio. Jie veikia su baterijomis, todėl gali būti statomi ir už namo ribų arba vietose, atokiau nuo kištuko. Išsekusias baterijas galima tiesiog pakeisti naujomis ir lempa vėl bus paruošta veikti.

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS:

Šviestuvą montuojamas naudojant dvipusę juostą – jai nereikia gręžti sienų. Tiek surinkimas, tiek išmontavimas yra greitas ir paprastas. Montavimo metu tiesiog priklijuokite juostą ant juostos ir tam skirtoje vietoje, kur norite pastatyti apšvietimą, o išmontuodami tiesiog nulupkite.

DROŠAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI:

- Izvėlietis pareizo vietu LED lentes užstādīšanai
- Piestipriniet LED lenti stabili un droši, izmantojot atbilstošus stiprinājumus
- Pirms uzstādīšanas sākuma pārīecīnieties, vai strāvas avots ir izslēgts, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena
- Pārbaudiet visas LED lentes sastāvdaļas, lai pārīecinātos, ka tās ir labā darba kārtībā un vai tām nav bojājumu
- Nemēģiniet pats labot vai pārveidot ierīci bez atbilstošas kvalifikācijas
- Pareizi aizsargājiet sloksni pret ūdeni un mitrumu

INFORMACIJA APIE AKUMULIATORIUS IR AKUMULIAVIMĄ

- Baterijas / įkraunamas baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nelaikykite baterijų/įkraunamų baterijų lengvai pasiekiamose vietose, nes kyla pavojus, kad jas gali praryti vaikai ar gyvūnai. Prarijus, kuo greičiau kreipkitės į gydytoją.
- Ištekėjusios arba pažeistos baterijos/įkraunamos baterijos gali nudeginti patekusios ant odos, todėl jas liūdami visada mūdėkite tinkamas apsaugines pirštines.
- Baterijos / įkraunamos baterijos negali būti trumpojo jungimo, ardymo ar mestos į ugnį. Kyla sprogimo pavojus!
- Įprastos vienkartinės baterijos neturėtų būti įkraunamos, nes kyla sprogimo pavojus! Įkraukite tik šiam tikslui skirtas baterijas, naudodami tinkamą įkroviklį.
- Įkraukite baterijas prieš įdėdami jas į gaminį
- Baterijas galima įkrauti tik prižiūrint suaugusiajam.
- Nemaišykite šarminių, standartinių (anglies-cinko) ir įkraunamų (nikelio-kadmio) baterijų.
- Niekada nemaišykite naujų ir senų baterijų.
- Draudžiama trukdyti maitinimo kabeliams – tai gali sukelti trumpąjį jungimą.
- Išsikrovusias baterijas reikia išimti iš gaminio.
- Neišmeskite panaudotų baterijų į nerūšiuotas atliekas!
- Baterijas reikia išmesti laikantis pavojingų elektronikos atliekų išmetimo taisyklių.
- Netinkamai išmetus baterijas, pavojingos medžiagos gali kelti pavojų žmonių sveikatai arba aplinkai. Medžiagų perdirbimas prisideda prie gamtos išteklių tausojimo.
- Visada įdėkite baterijas / įkraunamas baterijas, kad būtų teisingas poliškumas (pliusas/+ ir minusas/-).
- Gaminyje naudojamų baterijų tipas: 4 x AAA baterijos

Informacija vartotojams, kaip elgtis su naudota elektros ir elektronine įranga:

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Tokia įranga turėtų būti renkama pasirinktinai, kaip rodo pridėdamas žymėjimas – perbrauktas ratuotas atliekų konteineris. Aukščiau pateiktos taisyklės nesilaikymas ir netinkamas naudotos įrangos šalinimas gali kelti grėsmę natūraliai aplinkai ir žmonių sveikatai, nes įrangoje yra pavojingų komponentų, tokių kaip: elektros laidai, plastikas, jungikliai ir kt. viršija grėsmę, šie komponentai turi būti pašalinti, surinkti ir tinkamai apdoroti specializuotų įmonių. Patiems išmontuoti naudotą įrangą yra nepriimtina. Namų ūkiai atlieka svarbų vaidmenį prisidedami prie pakartotinio naudojimo ir naudojimo, įskaitant įrangos atliekų perdirbimą. Tai visų pirma daroma aktyviai dalyvaujant įrangos atliekų surinkimo sistemoje.



Dāmas un kungi, paldies, ka iegādājāties mūsu produktu!
Pirms sākat lietot, lūdzu, izlasiet šīs instrukcijas
par pareizu produkta lietošanu. Lūdzu, saglabājiet šos norādījumus
un ievērot tās ieteikumus, jo noteikumu neievērošana var apdraudēt dzīvību vai veselību.

Svarīgi: Ietaupiet nākotni!

- Pirms lietošanas izlasiet to un izpildiet visus norādījumus.
- Nelietojiet produktu, ja kādas daļas trūkst vai tā ir bojāta.
- Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai izmantošanai.

SPECIFIKĀCIJA:

- Dominējošais materiāls: alumīnijs, citi: PC
- Gaismas krāsa: silti balta
- LED skaits: 10
- Gaismas jauda: 80 lūmeni
- Lampas jauda: 1W
- Barošanas avots: 4 x AAA baterijas (nav iekļautas)

- Spriegums: DC 3-6V
- Induktīvais sensors: 3-5m
- Leņķis: <110°
- Apgaismojuma laiks pēc kustības noteikšanas: ~15 sekundes
- Izmēri (platums/garums/augstums): 3x19x1,2cm

IEKĻAUTS:

- LED lampa
- līmlente + magnēts

RAKSTUROJUMS:

LED lampa – lente ar iebūvētu kustības un krēslas sensoru. Lieliski piemērots koridora, vannas istabas, pagraba, garderober interjera, kāpņu un plauktu apgaismošanai. Pēc kustības noteikšanas gaisma nepārtraukti iedegas apmēram 15 sekundes. Ja lampa nekonstatē nekādu kustību, tā automātiski izslēdzas pēc 15 sekundēm. Tas ietaupīs baterijas.

Piezīme: gaisma neieslēdzas, ja konstatē, ka tā ir pietiekami spilgta. Tas vislabāk darbojas pēc krēslas iestāšanās vai tumšās vietās (skapjos, tumšos gaitenīšos utt.). LED lampām nav jāatrodas strāvas avota tuvumā. Tie darbojas ar baterijām, tāpēc tos var novietot arī ārpus mājas vai vietās, kas atrodas tālāk no kontaktdakšas. Izlietotās baterijas var vienkārši nomainīt pret jaunām un lampa atkal būs gatava darbam.

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS:

Lampa tiek montēta, izmantojot abpusēju lenti - tai nav nepieciešama urbšana sienās. Gan montāža, gan demontāža ir ātra un vienkārša.

Uzstādīšanas laikā vienkārši uzlīmējiet lenti uz sloksnes un tam paredzētajā vietā, kur vēlaties novietot apgaismojumu, un, demontējot, vienkārši noņemiet to.

DROŠAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI:

- Izvēlieties pareizo vietu LED lentes uzstādīšanai
- Piestipriniet LED lenti stabili un droši, izmantojot atbilstošus stiprinājumus
- Pirms uzstādīšanas sākuma pārliecinieties, vai strāvas avots ir izslēgts, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena
- Pārbaudiet visas LED lentes sastāvdaļas, lai pārliecinātos, ka tās ir labā darba kārtībā un vai tām nav bojājumu
- Nemēģiniet pats labot vai pārveidot ierīci bez atbilstošas kvalifikācijas
- Pareizi aizsargājiet sloksni pret ūdeni un mitrumu

INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORU UN AKUMULACIJU

- Glabājiet akumulatorus/uzlādējamās baterijas bērniem nepieejamā vietā.
- Neglabājiet baterijas/uzlādējamās baterijas viegli pieejamās vietās, jo pastāv risks, ka tās var norīt bērni vai mājdzīvnieki. Ja norīts, pēc iespējas ātrāk jākonsultējas ar ārstu.
- Noplūdes vai bojātas baterijas/uzlādējamās baterijas, nonākot saskarē ar ādu, var izraisīt apdegumus, tāpēc, pieskaroties tām, vienmēr valkājiet atbilstošus aizsargcimdus.
- Baterijas/uzlādējamās baterijas nedrīkst radīt īssavienojumu, izjaukt vai iemest ugunī. Pastāv sprādziena risks!
- Parastās vienreizējās lietošanas baterijas nevajadzētu uzlādēt, jo pastāv eksplozijas risks! Uzlādējiet tikai šim nolūkam paredzētus akumulatorus, izmantojot atbilstošu lādētāju.
- Uzlādējiet akumulatorus pirms to ievietošanas izstrādājumā
- Baterijas jāuzlādē tikai pieaugušā uzraudzībā.
- Nelietojiet kopā sārma, standarta (oglekļa-cinka) un uzlādējamās (niķeļa-kadmija) baterijas.
- Nekad nesajauciet jaunas un vecas baterijas.
- Aizliegts traucēt strāvas padeves kabelus – tas var izraisīt īssavienojumu.
- Izlietotās baterijas ir jāizņem no izstrādājuma.
- Neizmetiet izlietotās baterijas nešķirotos atkritumos!
- No baterijām jāatbrīvojas saskaņā ar bīstamo elektronisko atkritumu utilizācijas noteikumiem.
- Ja no baterijām netiek pareizi atbrīvoties, bīstamas vielas var apdraudēt cilvēku veselību vai vidi. Materiālu pārstrāde veicina dabas resursu saglabāšanu.
- Vienmēr ievietojiet baterijas/uzlādējamās baterijas ar pareizu polaritāti (plus/+ un mīnus/-).
- Precē izmantoto bateriju veids: 4 x AAA baterijas

Informācija patērētājiem par to, kā rīkoties ar lietotām elektriskām un elektroniskām iekārtām:

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Šādas iekārtas ir jāsavāc selektīvi, par ko liecina pievienotais marķējums - pārsvītrots atkritumu konteiners ar riteniem. Iepriekšminētā noteikuma neievērošana un nepareiza nolikotā atkritumu utilizācija var radīt draudus dabiskajai videi un cilvēku veselībai, ko izraisa bīstamu komponentu klātbūtne iekārtā, piemēram: elektrības vadi, plastmasa, slēdži utt. kas pārsniedz draudus, šie komponenti ir jānoņem, jāsavāc un atbilstoši jāapstrādā specializētiem uzņēmumiem. Lietoto iekārtu izjaukšana pašam ir nepieņemama. Mājsaimniecībām ir svarīga loma atkārtotā izmantošanā un reģenerācijā, tostarp iekārtu atkritumu otrreizējā pārstrādē. Tas jo īpaši tiek darīts, aktīvi piedaloties atkritumu savākšanas sistēmā.



Пані та панове, дякуємо за придбання нашого продукту!
Перед початком використання, будь ласка, прочитайте наступні інструкції
для правильного використання продукту. Будь ласка, дотримуйтесь цих інструкцій
і слідувати його рекомендаціям, оскільки недотримання може загрожувати життю чи здоров'ю.

Важливо: ТРИМАЙТЕ НА МАЙБУТНЄ!

- Будь ласка, прочитайте його повністю перед використанням і дотримуйтесь усіх вказівок у посібнику.
- Не використовуйте виріб, якщо якась деталь відсутня або пошкоджена.
- Зберігайте цей посібник для подальшого використання.

СПЕЦИФІКАЦІЯ:

- Домінуючий матеріал: алюміній, інші: ПК
- Колір світла: теплий білий
- Кількість світлодіодів: 10
- Світлова потужність: 80 люмен
- Потужність лампи: 1Вт
- Живлення: 4 x AAA батарейки (не входять в комплект)
- Напруга: DC 3-6V
- Індуктивний датчик: 3-5м
- Кут: <110°
- Час освітлення після виявлення руху: ~15 секунд
- Розміри (ширина/довжина/висота): 3x19x1,2 см

ВКЛЮЧЕНО:

- Світлодіодна лампа
- скотч + магніт

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Світлодіодний світильник – стрічка з вбудованим датчиком руху та сутінок. Ідеально підходить для освітлення коридору, ванної кімнати, підвалу, внутрішньої частини гардеробу, сходів і полиць. Після виявлення руху світло горить безперервно протягом приблизно 15 секунд. Якщо лампа не виявляє руху, вона автоматично вимикається через 15 секунд. Це заощадить акумулятори. Примітка: світло не вмикатиметься, якщо воно виявить, що воно достатньо яскраве. Найкраще працює в сутінках або в темних місцях (шафи, темні коридори тощо). Світлодіодним лампам не обов'язково бути в межах досяжності джерела живлення. Вони працюють від батарейок, тому їх також можна розмістити поза домом або в місцях, подалі від вилки. Розряджені батарейки можна просто замінити на нові, і лампа знову буде готова до роботи.

ІНСТРУКЦІЇ З ІНСТАЛЯЦІЇ:

Світильник кріпиться на двосторонній скотч - не вимагає свердління в стінах. Як монтаж, так і демонтаж швидкі та легкі. Під час монтажу просто наклейте скотч на стрічку та в призначене місце, де ви хочете розмістити освітлення, а при демонтажі просто відклейте його.

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ:

- Виберіть правильне місце для встановлення світлодіодної стрічки
- Стійко та надійно закріпіть світлодіодну стрічку за допомогою відповідних кріплень
- Перед початком встановлення переконайтеся, що джерело живлення вимкнено, щоб уникнути ураження електричним струмом
- Перевірте всі компоненти світлодіодної стрічки, щоб переконаватися, що вони справні та не пошкоджені
- Не намагайтеся ремонтувати або модифікувати пристрій самостійно, не маючи належної кваліфікації
- Належним чином захистіть стрічку від води та вологи

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БАТАРЕЇ ТА НАКОПИЧЕННЯ

- Тримайте батареї/акумуляторні батареї в недоступному для дітей місці.
- Не зберігайте батареї/акумуляторні батареї у легкодоступних місцях, оскільки існує ризик, що їх можуть проковтнути діти або домашні тварини. У разі проковтування якомога швидше зверніться до лікаря.
- Негерметичні або пошкоджені батареї/акумуляторні батареї можуть спричинити опіки під час контакту зі шкірою, тому завжди надягайте відповідні захисні рукавички, торкаючись до них.
- Батареї/акумуляторні батареї не можна замикати, розбирати або кидати у вогонь. Існує ризик вибуху!
- Звичайні одноразові батарейки не можна заряджати, оскільки існує небезпека вибуху! Заряджайте лише призначені для цієї мети акумулятори за допомогою відповідного зарядного пристрою.
- Зарядіть батареї, перш ніж вставляти їх у виріб
- Акумулятори слід заряджати лише під наглядом дорослих.
- Не змішуйте лужні, стандартні (вуглець-цинкові) і акумуляторні (нікель-кадмієві) батареї.
- Ніколи не змішуйте нові та старі батареї.
- Заборонено втручатися в кабелі живлення - це може спричинити коротке замикання.
- Розряджені батареї слід викинути з продукту.
- Не викидайте використані батарейки разом із несорттованим сміттям!
- Батареї слід утилізувати відповідно до правил утилізації небезпечних електронних відходів.
- Якщо батареї не утилізуються належним чином, небезпечні речовини можуть становити загрозу для здоров'я людини або навколишнього середовища. Переробка матеріалів сприяє збереженню природних ресурсів.
- Завжди вставляйте батареї/акумуляторні батареї, дотримуючись правильної полярності (плюс/+ і мінус/-).
- Тип батарейок, що використовуються у виробі: 4 батарейки типу AAA



Інформація для споживачів щодо поводження з використанням електричним та електронним обладнанням:

Відпрацьоване електричне та електронне обладнання не можна викидати разом з іншими побутовими відходами. Таке обладнання слід збирати вибірково, про що свідчить маркування, що додається – перекреслений сміттєвий контейнер на колесах. Недотримання вищевказаного правила та неправильна утилізація використаного обладнання може становити загрозу для навколишнього природного середовища та здоров'я людини через наявність небезпечних компонентів в обладнанні, таких як: електрична проводка, пластик, вимикачі тощо. Щоб уникнути вище загрози, ці компоненти повинні бути видалені, зібрані та відповідним чином оброблені спеціалізованими компаніями. Самостійно розбирати вживане обладнання неприпустимо. Домогосподарства відіграють важливу роль у сприянні повторному використанню та відновленню, включаючи переробку відпрацьованого обладнання. Це досягається, зокрема, шляхом активної участі в системі збору відпрацьованого обладнання.



Дами и господа, благодарим ви, че закупихте нашия продукт!
 Моля, прочетете следните инструкции преди употреба
 за правилно използване на продукта. Моля, дръжте това ръководство включено
 бъдеще и да спазва препоръките му, тъй като неспазването им може да представлява заплаха за живота или здравето.

Важно: ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

- Моля, прочетете изцяло преди употреба и следвайте всички инструкции в ръководството.
- Не използвайте продукта, ако някоя част липсва или е повредена.
- Моля, запазете ръководството за бъдещи справки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Доминиращ материал: алуминий, други: PC
- Цвят на светлината: топло бяло
- Брой светодиоди: 10 бр
- Светлинна мощност: 80 лумена
- Мощност на лампата: 1W
- Захранване: 4 x AAA батерии (не са включени)
- Напрежение: DC 3-6V
- Индуктивен сензор: 3-5м
- Ъгъл: <110°
- Време на светене след засичане на движение: ~15 секунди
- Размери (ширина/дължина/височина): 3x19x1.2cm

ВКЛЮЧЕНО:

- LED лампа
- тиксо + магнит

ХАРАКТЕРИСТИКА:

LED лампа – лента с вграден сензор за движение и здрач. Перфектен за осветяване на коридор, баня, мазе, интериор на гардероб, стълби и рафтове. След засичане на движение светлината свети непрекъснато за около 15 секунди. Когато лампата не засече движение, тя се изключва автоматично след 15 секунди. Това ще спести батерии.

Забележка: Лампата няма да се включи, ако установи, че е достатъчно ярка. Работи най-добре след здрач или на тъмни места (килери, тъмни коридори и др.). Не е необходимо LED лампите да са в обсега на източник на захранване. Те работят на батерии, така че могат да бъдат поставени и извън дома или на места, далеч от щепсела. Изтощените батерии могат просто да бъдат заменени с нови и лампата ще бъде готова за работа отново.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ:

Лампата се монтира с двойнозалепаща лента - не изисква пробиване в стените. Както монтажът, така и демонтажът са бързи и лесни. При монтаж само залепете тиксото върху лентата и на определеното място, където искате да поставите осветлението, а при демонтажа само го отлепете.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА:

- Изберете правилното място за монтаж на LED лентата
- Фиксирайте LED лентата стабилно и здраво, като използвате подходящи крепежни елементи
- Преди да започнете инсталацията, уверете се, че източникът на захранване е изключен, за да избегнете токов удар
- Проверете всички компоненти на LED лентата, за да се уверите, че са в добро работно състояние и без повреди
- Не се опитвайте сами да ремонтирате или модифицирате устройството без подходяща квалификация
- Защитете правилно лентата срещу вода и влага

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БАТЕРИЯТА И НАТРУПВАНЕТО

- Дръжте батериите/акумулаторните батерии далеч от деца.
- Не съхранявайте батерии/акумулаторни батерии на лесно достъпни места, тъй като има риск да бъдат погълнати от деца или домашни любимци. При поглъщане се консултирайте с лекар възможно най-скоро.
- Протекли или повредени батерии/акумулаторни батерии могат да причинят изгаряния при контакт с кожата, така че винаги носете подходящи защитни ръкавици, когато ги докосвате.
- Батериите/акумулаторните батерии не трябва да се дават на късо, да се разглобяват или да се хвърлят в огън. Има опасност от експлозия!
- Обикновените батерии за еднократна употреба не трябва да се зареждат, тъй като има опасност от експлозия! Зареждайте само батерии, предназначени за тази цел, като използвате подходящо зарядно устройство.
- Заредете батериите, преди да ги поставите в продукта
- Батериите трябва да се зареждат само под наблюдението на възрастен.
- Не смесвайте алкални, стандартни (въглеродно-цинкови) и презареждаеми (никел-кадмиеви) батерии.
- Никога не смесвайте нови и стари батерии.
- Забранява се намесата в захранващите кабели - може да предизвика късо съединение.
- Изтощените батерии трябва да се извадят от продукта.
- Не изхвърляйте използваните батерии в несортирани отпадъци!
- Батериите трябва да се изхвърлят в съответствие с разпоредбите за изхвърляне на опасни електронни отпадъци.
- Ако батериите не се изхвърлят правилно, опасните вещества могат да представляват риск за човешкото здраве или околната среда. Рециклирането на материали допринася за опазването на природните ресурси.
- Винаги поставяйте батерии/акумулаторни батерии с правилния поляритет (плюс/+ и минус/-).
- Тип батерии, използвани в продукта: 4 x AAA батерии



Информация за потребителите как да боравят с използвано електрическо и електронно оборудване:

Отпадъчното електрическо и електронно оборудване не трябва да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци. Това оборудване трябва да се събира изборително, както е посочено от приложената маркировка - зачеркнат контейнер за отпадъци на колела. Неспазването на горното правило и неправилното изхвърляне на използвано оборудване може да представлява заплаха за околната среда и човешкото здраве в резултат на наличието на опасни компоненти в оборудването, като например: електрически кабели, пластмаса, превключватели и др. над заплахата, тези компоненти трябва да бъдат премахнати, събрани и обработени по подходящ начин от специализирани компании. Недопустимо е сами да разглобявате използваното оборудване. Домакинствата играят важна роля в приноса за повторната употреба и възстановяването, включително рециклирането на отпадъчно оборудване. Това става по-специално чрез активно участие в системата за събиране на отпадъчно оборудване.



maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

Dame i gospodo, zahvaljujemo vam što ste kupili naš proizvod!
Prije uporabe pročitajte sljedeće upute
za pravilnu upotrebu proizvoda. Molimo vas da zadržite ovaj priručnik
budućnost i pridržavati se njegovih preporuka, jer nepoštivanje istih može predstavljati prijetnju životu ili zdravlju.

Važno: SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU!

- Prije uporabe u potpunosti pročitajte i slijedite sve upute u priručniku.
- Nemojte koristiti proizvod ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen.
- Molimo sačuvajte priručnik za buduće potrebe.

SPECIFIKACIJA:

- Dominantni materijal: aluminij, ostalo: PC
- Boja svjetla: Topla bijela
- Broj LED dioda: 10
- Jačina svjetlosti: 80 lumena
- Snaga lampe: 1W
- Napajanje: 4 x AAA baterije (nisu uključene)
- Napon: DC 3-6V
- Induktivni senzor: 3-5m
- Kut: <110°
- Vrijeme osvjetljenja nakon detekcije pokreta: ~15 sekundi
- Dimenzije (širina/dužina/visina): 3x19x1.2cm

UKLJUČENO:

- LED lampica
- ljepljiva traka + magnet

KARAKTERISTIKA:

LED lampica – traka s ugrađenim senzorom pokreta i sumraka. Savršeno za osvjetljavanje hodnika, kupaonice, podruma, unutrašnjosti ormara, stepenica i polica. Nakon detekcije pokreta, svjetlo neprekidno svijetli oko 15 sekundi. Kada lampica ne detektira nikakav pokret, automatski se gasi nakon 15 sekundi. Ovo će uštedjeti baterije.

Napomena: Svjetlo se neće upaliti ako otkrije da je dovoljno svijetlo. Najbolje djeluje nakon sumraka ili na tamnim mjestima (ormari, tamni hodnici itd.). LED svjetiljke ne moraju biti nadomak izvora napajanja. Rade na baterije pa se mogu postaviti i izvan kuće ili na mjesta udaljena od utičnice. Istrošene baterije možete jednostavno zamijeniti novima i lampica će ponovno biti spremna za rad.

UPUTE ZA MONTAŽU:

Lampica se montira pomoću dvostrane trake - ne zahtijeva bušenje u zidovima. Montaža i demontaža su brze i jednostavne. Prilikom montaže traku samo zalijepite na traku i na predviđeno mjesto gdje želite postaviti rasvjetu, a kod demontaže je samo odlijepite.

PRAVILA ZA SIGURNU UPOTREBU:

- Odaberite pravo mjesto za postavljanje LED trake
- Stabilno i sigurno pričvrstite LED traku pomoću odgovarajućih spojnica
- Prije početka instalacije, provjerite je li izvor napajanja isključen kako biste izbjegli strujni udar
- Provjerite sve komponente LED trake kako biste bili sigurni da rade u dobrom stanju i da nema oštećenja
- Ne pokušavajte sami popraviti ili modificirati uređaj bez odgovarajućih kvalifikacija
- Propisno zaštitite traku od vode i vlage

INFORMACIJE O BATERIJAMA I AKUMULACIJAMA

- Baterije/punjive baterije držite izvan dohvata djece.
- Nemojte skladištiti baterije/punjive baterije na lako dostupnim mjestima jer postoji opasnost da ih djeca ili kućni ljubimci mogu progutati. Ako se proguta, obratite se liječniku što je prije moguće.
- Baterije/punjive baterije koje cure ili su oštećene mogu uzrokovati opekline u dodiru s kožom, stoga uvijek nosite odgovarajuće zaštitne rukavice kada ih dodirujete.
- Baterije/punjive baterije ne smiju se kratko spajati, rastavljati ili baciti u vatru. Postoji opasnost od eksplozije!
- Obične jednokratne baterije ne smiju se puniti jer postoji opasnost od eksplozije! Puniti samo baterije namijenjene za tu svrhu, koristeći odgovarajući punjač.
- Napunite baterije prije nego što ih umetnete u proizvod
- Baterije se smiju puniti samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Ne miješajte alkalne, standardne (ugljik-cink) i punjive (nikl-kadmij) baterije.
- Nikada nemojte miješati nove i stare baterije.
- Zabranjeno je dirati u kabele napajanja - može doći do kratkog spoja.
- Istrošene baterije treba ukloniti iz proizvoda.
- Istrošene baterije ne bacajte u nerazvrstani otpad!
- Baterije treba zbrinuti u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog električnog otpada.
- Ako baterije nisu pravilno odložene, opasne tvari mogu predstavljati rizik za ljudsko zdravlje ili okoliš. Recikliranje materijala doprinosi očuvanju prirodnih resursa.
- Uvijek stavljajte baterije/punjive baterije s ispravnim polaritetom (plus/+ i minus/-).
- Vrsta baterija koje se koriste u proizvodu: 4 x AAA baterije

Informacije za potrošače o tome kako postupati s rabljenom električnom i elektroničkom opremom:

Otpadna električna i elektronička oprema ne smije se odlagati zajedno s drugim kućnim otpadom. Takvu opremu treba skupljati selektivno, kao što je naznačeno priloženom oznakom - prekriveni kontejner za otpad na kotačima. Nepoštivanje gore navedenog pravila i nepropisno odlaganje rabljene opreme može predstavljati prijetnju prirodnom okolišu i ljudskom zdravlju zbog prisutnosti opasnih komponenti u opremi, kao što su: električne žice, plastika, prekidači itd. Kako biste izbjegli iznad prijetnje, te komponente treba ukloniti, prikupiti i na odgovarajući način obraditi specijalizirane tvrtke. Neprihvatljivo je samostalno rastavljanje rabljene opreme. Kućanstva igraju važnu ulogu u doprinosu ponovnoj uporabi i uporabi, uključujući recikliranje otpadne opreme. To se posebno postiže aktivnim sudjelovanjem u sustavu prikupljanja otpadne opreme.



Mina damer och herrar, tack för att ni köpte vår produkt!
Läs följande instruktioner före användning
för korrekt användning av produkten. Behåll denna manual på
framtid och att följa dess rekommendationer, eftersom underlåtenhet att följa dem kan utgöra ett hot mot liv eller hälsa.

Viktigt: BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS!

- Läs igenom hela innan användning och följ alla instruktioner i bruksanvisningen.
- Använd inte produkten om någon del saknas eller är skadad.
- Behåll manualen för framtida referens.

SPECIFIKATION:

- Dominerande material: aluminium, andra: PC
- Ljus färg: varm vit
- Antal lysdioder: 10
- Ljuseffekt: 80 lumen
- Lampeffekt: 1W
- Strömförsörjning: 4 x AAA-batterier (ingår ej)
- Spänning: DC 3-6V
- Induktiv sensor: 3-5m
- Vinkel: <110°
- Belysningstid efter rörelsedetektering: ~15 sekunder
- Mått (bredd/längd/höjd): 3x19x1,2cm

INGÅR:

- LED lampa
- tejp + magnet

KARAKTERISTISK:

LED-lampa – list med inbyggd rörelse- och skymningssensor. Perfekt för belysning av korridor, badrum, källare, garderobsinredning, trappor och hyllor. Efter att ha detekterat rörelse tänds lampan kontinuerligt i cirka 15 sekunder. När lampan inte upptäcker någon rörelse stängs den av automatiskt efter 15 sekunder. Detta kommer att spara batterier.

Obs: Ljuset tänds inte om det upptäcker att det är tillräckligt starkt. Det fungerar bäst efter skymningen eller på mörka platser (garderober, mörka korridorer, etc.). LED-lampor behöver inte vara inom räckhåll för en strömkälla. De drivs med batterier, så de kan även placeras utanför huset eller på platser borta från kontakten. Förbrukade batterier kan helt enkelt bytas ut mot nya och lampan är redo att fungera igen.

INSTALLATIONS INSTRUKTIONER:

Lampan monteras med dubbelhäftande tejp - den kräver inte borrhning i väggarna. Både montering och demontering går snabbt och enkelt. Under installationen är det bara att fästa tejpen på remsan och på den avsedda plats där du vill placera belysningen, och vid demontering är det bara att dra av den.

REGLER FÖR SÄKER ANVÄNDNING:

- Välj rätt plats för att installera LED-remsan
- Fäst LED-remsan stabilt och säkert med lämpliga fästen
- Innan installationen påbörjas, se till att strömkällan är avstängd för att undvika elektriska stötar
- Kontrollera alla komponenter på LED-remsan för att säkerställa att de är i gott skick och fria från skador
- Försök inte reparera eller modifiera enheten själv utan lämpliga kvalifikationer
- Skydda remsan ordentligt mot vatten och fukt

INFORMATION ANGÅENDE BATTERI OCH ACCUMULERING

- Förvara batterier/uppladdningsbara batterier utom räckhåll för barn.
- Förvara inte batterier/uppladdningsbara batterier på lättillgängliga ställen, eftersom det finns risk att de kan sväljas av barn eller husdjur. Vid förtäring, kontakta en läkare så snart som möjligt.
- Läckage eller skadade batterier/uppladdningsbara batterier kan orsaka brännskador vid kontakt med huden, så använd alltid lämpliga skyddshandskar när du rör vid dem.
- Batterier/uppladdningsbara batterier får inte kortslutas, tas isär eller kastas i eld. Det finns risk för explosion!
- Vanliga engångsbatterier ska inte laddas, eftersom det finns risk för explosion! Ladda endast batterier avsedda för detta ändamål med en lämplig laddare.
- Ladda batterierna innan du sätter i dem i produkten
- Batterier bör endast laddas under uppsikt av en vuxen.
- Blanda inte alkaliska, standardbatterier (kol-zink) och uppladdningsbara (nickel-kadmium) batterier.
- Blanda aldrig nya och gamla batterier.
- Det är förbjudet att störa strömförsörjningskablar - det kan orsaka kortslutning.
- Förbrukade batterier ska tas bort från produkten.
- Släng inte använda batterier i osorterat avfall!
- Batterier ska kasseras i enlighet med bestämmelserna för omhändertagande av farligt elektroniskt avfall.
- Om batterier inte kasseras på rätt sätt kan farliga ämnen utgöra en risk för människors hälsa eller miljön. Återvinning av material bidrar till bevarandet av naturresurser.
- Sätt alltid i batterier/uppladdningsbara batterier med rätt polaritet (plus/+ och minus/-).
- Typ av batterier som används i produkten: 4 x AAA-batterier



Information till konsumenter om hur man hanterar använd elektrisk och elektronisk utrustning:

Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning får inte slängas tillsammans med annat hushållsavfall. Sådan utrustning bör samlas in selektivt, vilket framgår av den bifogade märkningen - överstruken avfallsbehållare på hjul. Underlåtenhet att följa ovanstående regel och felaktig kassering av använd utrustning kan utgöra ett hot mot den naturliga miljön och människors hälsa till följd av närvaron av farliga komponenter i utrustningen, såsom: elektriska ledningar, plast, strömbrytare, etc. För att undvika ovanstående hot bör dessa komponenter tas bort, samlas in och bearbetas på lämpligt sätt av specialiserade företag. Att demontera begagnad utrustning själv är oacceptabelt. Hushållen spelar en viktig roll för att bidra till återanvändning och återvinning, inklusive återvinning av uttjänt utrustning. Detta görs särskilt genom ett aktivt deltagande i insamlingssystemet för avfallsutrustning.



maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

maxy
online warehouse

 Watermarkly

Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας!
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση
για σωστή χρήση του προϊόντος. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο ενεργό
στο μέλλον και να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της, διότι η μη συμμόρφωσή με αυτές μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη ζωή ή την υγεία.

Σημαντικό: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ!

- Διαβάστε πλήρως πριν από τη χρήση και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν λείπει ή έχει καταστραφεί κάποιο εξάρτημα.
- Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

- Κυρίαρχο υλικό: αλουμίνιο, άλλα: H/Y
- Ανοιχτό χρώμα: θερμό λευκό
- Αριθμός LED: 10
- Έξοδος φωτός: 80 lumens
- Ισχύς λαμπτήρα: 1W
- Τροφοδοσία: 4 x μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται)
- Τάση: DC 3-6V
- Επαγωγικός αισθητήρας: 3-5m
- Γωνία: <110°
- Χρόνος φωτισμού μετά την ανίχνευση κίνησης: ~15 δευτερόλεπτα
- Διαστάσεις (πλάτος/μήκος/ύψος): 3x19x1,2cm

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:

- Λάμπα LED
- κολλητική ταινία + μαγνήτης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ:

Λάμπα LED – λωρίδα με ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης και σούρουπο. Ιδανικό για φωτισμό του διαδρόμου, του μπάνιου, του υπογείου, του εσωτερικού της ντουλάπας, των σκαλοπατιών και των ραφιών. Μετά την ανίχνευση κίνησης, το φως ανάβει συνεχώς για περίπου 15 δευτερόλεπτα. Όταν η λάμπα δεν ανιχνεύσει κίνηση, σβήνει αυτόματα μετά από 15 δευτερόλεπτα. Αυτό θα εξοικονομήσει μπαταρίες. Σημείωση: Το φως δεν θα ανάψει εάν ανιχνεύσει ότι είναι αρκετά φωτεινό. Λειτουργεί καλύτερα μετά το σούρουπο ή σε σκοτεινά μέρη (ντουλάπες, σκοτεινούς διαδρόμους κ.λπ.). Οι λαμπτήρες LED δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από μια πηγή ρεύματος. Λειτουργούν με μπαταρίες, επομένως μπορούν να τοποθετηθούν και έξω από το σπίτι ή σε μέρη μακριά από την πρίζα. Οι εξαντλημένες μπαταρίες μπορούν απλά να αντικατασταθούν με νέες και η λάμπα θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει ξανά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

Η λάμπα τοποθετείται με ταινία διπλής όψης - δεν απαιτεί διάτρηση στους τοίχους. Τόσο η συναρμολόγηση όσο και η αποσυναρμολόγηση είναι γρήγορη και εύκολη. Κατά την εγκατάσταση, απλώς κόλλήστε την ταινία στην ταινία και στο καθορισμένο σημείο όπου θέλετε να τοποθετήσετε τον φωτισμό και κατά την αποσυναρμολόγηση, απλώς ξεκολλήστε την.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ:

- Επιλέξτε το σωστό μέρος για να εγκαταστήσετε τη λωρίδα LED
- Στερεώστε τη λωρίδα LED σταθερά και με ασφάλεια χρησιμοποιώντας κατάλληλους συνδετήρες
- Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η πηγή ρεύματος είναι απενεργοποιημένη για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία
- Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα της λωρίδας LED για να βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση και ότι δεν έχουν φθορές
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας χωρίς τα κατάλληλα προσόντα
- Προστατέψτε σωστά την ταινία από το νερό και την υγρασία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΩΡΕΥΣΗ

- Κρατήστε τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε εύκολα προσβάσιμα μέρη, καθώς υπάρχει κίνδυνος να καταποθούν από παιδιά ή κατοικίδια. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε γιατρό το συντομότερο δυνατό.
- Οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που παρουσιάζουν διαρροή ή φθορά μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα όταν έρθουν σε επαφή με το δέρμα, γι' αυτό να φοράτε πάντα κατάλληλα προστατευτικά γάντια όταν τις αγγίζετε.
- Οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται, να αποσυναρμολογούνται ή να πετιούνται στη φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!
- Οι συνηθισμένες μπαταρίες μιας χρήσης δεν πρέπει να φορτίζονται, γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης! Φορτίζετε μόνο τις μπαταρίες που προορίζονται για αυτό το σκοπό, χρησιμοποιώντας κατάλληλο φορτιστή.
- Φορτίστε τις μπαταρίες πριν τις τοποθετήσετε στο προϊόν
- Οι μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Μην αναμειγνύετε αλκαλικές, τυπικές (άνθρακα-ψευδάργυρος) και επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες.
- Μην αναμειγνύετε ποτέ νέες και παλιές μπαταρίες.
- Απαγορεύεται η παρεμβολή στα καλώδια τροφοδοσίας - μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
- Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν.
- Μην πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε μη ταξινομημένα απορρίμματα!
- Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους κανονισμούς για την απόρριψη επικίνδυνων ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- Εάν οι μπαταρίες δεν απορρίπτονται σωστά, οι επικίνδυνες ουσίες μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων.
- Τοποθετείτε πάντα τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (συν/+ και μείον/-).
- Τύπος μπαταριών που χρησιμοποιούνται στο προϊόν: 4 x μπαταρίες AAA



Πληροφορίες για τους καταναλωτές σχετικά με τον τρόπο χειρισμού του χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού:

Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να συλλέγεται επιλεκτικά, όπως υποδεικνύεται από την επισυναπτόμενη σήμανση - διαγραμμένο τροχοφόρο δοχείο απορριμμάτων. Η μη συμμόρφωση με τον παραπάνω κανόνα και η ακατάλληλη απόρριψη του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού μπορεί να αποτελέσει απειλή για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία ως αποτέλεσμα της παρουσίας επικίνδυνων εξαρτημάτων στον εξοπλισμό, όπως: ηλεκτρικές καλωδιώσεις, πλαστικό, διακόπτες κ.λπ. πάνω από την απειλή, αυτά τα εξαρτήματα θα πρέπει να αφαιρεθούν, να συλλεχθούν και να υποβληθούν σε κατάλληλη επεξεργασία από εξειδικευμένες εταιρείες. Η αποσυναρμολόγηση του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού μόνοι σας είναι απαράδεκτη. Τα νοικοκυριά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συμβολή στην επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης απορριμμάτων εξοπλισμού. Αυτό επιτυγχάνεται ιδίως μέσω της ενεργού συμμετοχής στο σύστημα συλλογής απορριμμάτων εξοπλισμού.

