

USER MANUAL

Gauntlet with launcher + darts 20527

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rękawica z wyrzutnią + strzałki 20527

BETRIEBSANLEITUNG

Handschuh mit Werfer + Darts 20527

NÁVOD K OBSLUZE

Rukavice s vystřelovačem + šípky 20527

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Gantelet avec lanceur + fléchettes 20527

ISTRUCCIONES DE OPERACION

Guantelete con lanzador + dardos 20527

ISTRUZIONI OPERATIVE

Guanto con lanciatore + freccette 20527

MANUAL DE UTILIZARE

Mănușă cu lansator + săgeți 20527

HÁSZNÁLATI UTASÍTÁS

Kesztyű indítóval + darts 20527

POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

Rukavica s odpaľovačom + šípky 20527

KASUTUSJUHEND

Kanderakett ja noolemäng 20527

VARTOTOJO VADOVAS

Gauntlet su paleidimo įtaisu + smiginis 20527

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Cimds ar palaišanas ierīci + šautriņas 20527

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Рукавиця з пусковою установкою + дротики 20527

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Ръкавица с изстрелвач + стрелички 20527

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Rukavica s bacačem + strelice 20527

ANVÄNDARMANUAL

Gauntlet med launcher + pilar 20527

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Gauntlet με εκτοξευτή + βελάκια 20527

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Handschoen met lanceerinrichting + darts 20527

BRUGERVEJLEDNING

Handske med løfteraket + dart 20527

MANUAL DO UTILIZADOR

Luva com lançador + dardos 20527

PRIROČNIK ZA UPORABO

Rokavica z lansirnikom + puščice 20527

KÄYTTÖOHJE

Käsine laukaisulaitteella + tikka 20527

M: 00020527 (8825)

Importer / Importer / Einführer / Dovoze / Importateur / Importador / Importatore / Importator / Importör / Dovoza /
Maaletooja / Importuotojas / Importētājs / Импортёр / Вноситель / Uvoznik / Importör / Εισαγωγέας / Importeur /
Importør / Importador / Uvoznik / Maahantuojaja

ISO TRADE Sp. z o. o.
Ul. Hangarowa 15
59-220 Legnica

WEEE-Reg.-Nr. - DE 12589110

00020527 M: 8825



EN

Ladies and Gentlemen, thank you for purchasing our product!
Before starting to use, please read the following instructions
for the correct use of the product. Please keep these instructions on
future and to follow its recommendations, as non-compliance may endanger life or health.

Important: KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

- Please read it completely before use and follow all instructions in the manual.
- Do not use the product if any part is missing or damaged.
- Please keep this manual for future reference.

SPECIFICATION:

- Color: Red / Black / Blue
- Material: glove: polyester, bullet cover: ABS, PP, darts: PVC, PP
- Glove size: universal
- Arrow length: 10 cm
- Launcher dimensions: 15.5 x 7.5 x 5.5 cm

INCLUDED:

- glove
- projectile overlay
- 3 x arrow

CHARACTERISTIC:

A light, fabric glove on which a launcher can be mounted. The set allows children to become a superhero and shoot a net. The child can imagine that he is fighting villains and saving people. The toy adds realism to the game and stimulates the child's imagination. It is a gadget that, in a set with the whole outfit, will make a sensation at a carnival or birthday party.

HOW TO SHOOT?

Step 1:

Put the glove with the launcher on your hand.

Step 2:

Pull out the arrows on which the net is attached.

Step 3:

Charge the magazine with darts.

Step 4:

Press the trigger and enjoy great fun.

WARNINGS

- Warning. Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard
- Products are not suitable for consumption.
- Do not expose to harsh weather conditions or fire.
- Use in accordance with the intended purpose.
- Do not ignore the age recommendations of the user.
- Do not use a damaged product.
- An adult is required for assembly.
- Do not store unassembled parts in places where children can reach
- The packaging is not a toy. The toy should be unpacked by an adult and the packaging and its parts removed from the reach of the child.



PL

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!
Przed przystąpieniem do używania, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją
w celu prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na
przyszłość oraz o zastosowanie się do jej zaleceń, ponieważ jej nieprzestrzeganie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

Ważne : ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ !

- Proszę przeczytać w całości przed rozpoczęciem użytkowania i przestrzegać wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji.
- Nie używać produktu jeżeli jakiegokolwiek części brakuje bądź jest uszkodzona.
- Proszę zachować instrukcję na przyszłość.

SPECYFIKACJA:

- Kolor: czerwony / czarny / niebieski
- Materiał: rękawiczka: poliester, nakładka na pociski: ABS, PP, strzałki: PVC, PP
- Rozmiar rękawicy: uniwersalny
- Długość strzałki: 10 cm
- Wymiary wyrzutni: 15,5 x 7,5 x 5,5 cm
- Sugerowany wiek 8+.

W ZESTAWIE:

- rękawica
- nakładka na pociski
- 3 x strzałki

CHARAKTERYSTYKA:

Lekka, materiałowa rękawica, na której można zamontować wyrzutnię. Zestaw pozwala dzieciom na wcielenie się w superbohatera i strzelanie siecią. Dziecko może wyobrazić sobie, że walczy ze złoczyńcami i ratuje ludzi. Zabawka dodaje zabawie realizmu i pobudza wyobraźnię dziecka. Jest to gadżet, który w zestawie z całym strojem zrobi furorę na przyjęciu karnawałowym lub urodzinowym.

JAK STRZELAĆ?

Krok 1:

Rękawicę wraz z wyrzutnią załóż na rękę.

Krok 2:

Wyciągnij strzałki na których zamocowana jest sieć.

Krok 3:

Naładuj magazynek strzałkami.

Krok 4:

Naciśnij spust i ciesz się wspaniałą zabawą.

OSTRZEŻENIA

- Ostrzeżenie. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36. miesiąca. Małe części. Ryzyko zadławienia
- Produkty są niezdadne do spożycia.
- Nie należy wystawiać na działanie trudnych warunków atmosferycznych i ognia.
- Stosować zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie należy ignorować zaleceń co do wieku użytkownika.
- Nie należy używać uszkodzonego produktu.
- Do montażu wymagana jest osoba pełnoletnia.
- Nie należy przechowywać niezamontowanych części w miejscach do których mogą mieć dostęp dzieci
- Opakowanie nie jest zabawką. Zabawka powinna być rozpakowana przez osobę dorosłą, a opakowanie i jego fragmenty usunięte z zasięgu rąk dziecka.



DE

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!
Bevor Sie mit der Verwendung beginnen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen
für die korrekte Verwendung des Produkts. Bitte halten Sie diese Anweisungen auf
Zukunft und seine Empfehlungen zu befolgen, da Nichteinhaltung Leben oder Gesundheit gefährden kann.

Wichtig: BEHALTEN SIE FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZEN!

- Bitte lesen Sie es vor Gebrauch vollständig durch und befolgen Sie alle Anweisungen im Handbuch.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

SPEZIFIKATION:

- Farbe: Rot / Schwarz / Blau
- Material: Handschuh: Polyester, Geschosshülle: ABS, PP, Abnäher: PVC, PP
- Handschuhgröße: universal
- Pfeillänge: 10 cm
- Abmessungen des Werfers: 15,5 x 7,5 x 5,5 cm

INBEGRIFFEN:

- Handschuh
- Projektilauflage
- 3 x Pfeil

CHARAKTERISTISCH:

Ein leichter Stoffhandschuh, an dem ein Werfer montiert werden kann. Das Set ermöglicht es Kindern, in Superhelden zu schlüpfen und ein Netz zu schießen. Das Kind kann sich vorstellen, dass es gegen Bösewichte kämpft und Menschen rettet. Das Spielzeug verleiht dem Spiel Realismus und regt die Fantasie des Kindes an. Es handelt sich um ein Gadget, das im Set mit dem gesamten Outfit auf einer Karnevals- oder Geburtstagsfeier für Aufsehen sorgt.

WIE SCHIEBT MAN?

Schritt 1:

Ziehen Sie den Handschuh mit dem Werfer an Ihre Hand.

Schritt 2:

Ziehen Sie die Pfeile heraus, an denen das Netz befestigt ist.

Schritt 3:

Laden Sie das Magazin mit Darts auf.

Schritt 4:

Drücken Sie den Auslöser und genießen Sie großen Spaß.

WARNHINWEISE

- Warnung. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr
- Die Produkte sind zum Verzehr ungeeignet.
- Nicht rauen Witterungsbedingungen und Feuer aussetzen.
- Bestimmungsgemäß verwenden.
- Ignorieren Sie keine Empfehlungen bezüglich des Alters des Benutzers.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt.
- Für die Montage ist ein Erwachsener erforderlich.
- Lagern Sie nicht montierte Teile an Orten, wo Kinder darauf zugreifen können.
- Die Verpackung ist kein Spielzeug. Das Auspacken des Spielzeugs sollte durch einen Erwachsenen erfolgen und die Verpackung und deren Teile sollten außerhalb der Reichweite von Kindern entfernt werden.



CS

Dámy a pánové, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu!
Před zahájením používání si přečtěte následující pokyny
pro správné použití produktu. Tyto pokyny si prosím ponechejte
dodržovat její doporučení, protože nedodržení může ohrozit život nebo zdraví.

Důležité: UCHOVÁVEJTE BUDOUCNOST!

- Před použitím si jej prosím pečlivě přečtěte a postupujte podle pokynů v příručce.
- Nepoužívejte výrobek, pokud některá část chybí nebo je poškozena.
- Tuto příručku si prosím uschovejte pro budoucí použití.

SPECIFIKACE:

- Barva: červená / černá / modrá
- Materiál: rukavice: polyester, kryt střely: ABS, PP, šipky: PVC, PP
- Velikost rukavice: univerzální
- Délka šípku: 10 cm
- Rozměry odpalovače: 15,5 x 7,5 x 5,5 cm

ZAHRNUTA:

- rukavice
- překrytí střely
- 3x šipka

CHARAKTERISTICKÝ:

Lehká látková rukavice, na kterou lze namontovat odpalovací zařízení. Sada umožňuje dětem stát se superhrdinou a střílet do sítě. Dítě si dokáže představit, že bojuje s padouchy a zachraňuje lidi. Hračka dodává hře realističnost a podněcuje dětskou fantazii. Je to vychytávka, která v setu s celým outfitem udělá senzaci na karnevalu nebo narozeninové oslavě.

JAK STŘÍLET?

Krok 1:

Nasadte si rukavici s vystřelovačem na ruku.

Krok 2:

Vytáhněte šipky, na kterých je síť připevněna.

Krok 3:

Nabijte zásobník šipkami.

Krok 4:

Stiskněte spoušť a užijte si skvělou zábavu.

VAROVÁNÍ

- Varování. Nevhodné pro děti do 36 měsíců. Malé díly. Nebezpečí udušení
- Výrobky nejsou vhodné ke spotřebě.
- Nevystavujte drsným povětrnostním podmínkám a ohni.
- Používejte podle určení.
- Neignorujte doporučení týkající se věku uživatele.
- Nepoužívejte poškozený výrobek.
- K sestavení je nutná dospělá osoba.
- Neskladujte nesmontované díly na místech, kde k nim mají přístup děti.
- Obal není hračka. Hračku by měla vybalit dospělá osoba a obal a jeho úlomky by měly být odstraněny z dosahu dítěte.



FR

Mesdames et Messieurs, merci d'avoir acheté notre produit!
Avant d'utiliser, veuillez lire les instructions suivantes
pour une utilisation correcte du produit. Veuillez garder ces instructions sur
l'avenir et de suivre ses recommandations, car le non-respect peut mettre la vie ou la santé en danger.

Important: GARDER POUR L'AVENIR!

- Veuillez le lire complètement avant utilisation et suivez toutes les instructions du manuel.
- N'utilisez pas le produit si une pièce est manquante ou endommagée.
- S'il vous plaît garder ce manuel pour référence future.

SPÉCIFICATION:

- Couleur : Rouge / Noir / Bleu
- Matière : gant : polyester, pare-balles : ABS, PP, fléchettes : PVC, PP
- Taille des gants : universelle
- Longueur flèche : 10 cm
- Dimensions lanceur : 15,5 x 7,5 x 5,5 cm

INCLUS:

- gant
- superposition de projectiles
- 3 flèches

CARACTÉRISTIQUE:

Un gant en tissu léger sur lequel un lanceur peut être monté. L'ensemble permet aux enfants de devenir un super-héros et de tirer un filet. L'enfant peut imaginer qu'il combat des méchants et sauve des gens. Le jouet ajoute du réalisme au jeu et stimule l'imagination de l'enfant. C'est un gadget qui, dans un ensemble avec toute la tenue, fera sensation lors d'un carnaval ou d'une fête d'anniversaire.

COMMENT TIRER ?

Étape 1:

Mettez le gant avec le lanceur sur votre main.

Étape 2:

Tirez sur les flèches sur lesquelles le filet est attaché.

Étape 3:

Chargez le magazine avec des fléchettes.

Étape 4:

Appuyez sur la gâchette et amusez-vous bien.

AVERTISSEMENTS

- Avertissement. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement
- Les produits sont impropres à la consommation.
- Ne pas exposer aux intempéries et au feu.
- Utiliser comme prévu.
- Ne pas ignorer les recommandations concernant l'âge de l'utilisateur.
- Ne pas utiliser un produit endommagé.
- Un adulte est requis pour le montage.
- Ne stockez pas les pièces non assemblées dans des endroits accessibles aux enfants.
- L'emballage n'est pas un jouet. Le jouet doit être déballé par un adulte et l'emballage et ses fragments doivent être retirés de la portée de l'enfant.



ES

Señoras y señores, ¡gracias por adquirir nuestro producto!
Antes de usar, lea las siguientes instrucciones
para el correcto uso del producto. Mantenga estas instrucciones en
futuro y seguir sus recomendaciones, ya que su incumplimiento puede poner en peligro la vida o la salud.

Importante: ¡GUARDE PARA EL FUTURO!

- Léalo completamente antes de usarlo y siga todas las instrucciones del manual.
- No utilice el producto si alguna pieza falta o está dañada.
- Por favor conserve este manual para referencias futuras.

ESPECIFICACIÓN:

- Color: Rojo / Negro / Azul
- Material: guante: poliéster, cubierta de bala: ABS, PP, dardos: PVC, PP
- Tamaño del guante: universal
- Longitud de la flecha: 10 cm
- Dimensiones del lanzador: 15,5 x 7,5 x 5,5 cm

INCLUIDO:

- guante
- superposición de proyectiles
- 3 flechas

CARACTERÍSTICA:

Un guante de tela ligero en el que se puede montar un lanzador. El set permite que los niños se conviertan en superhéroes y disparen una red. El niño puede imaginar que está luchando contra villanos y salvando personas. El juguete añade realismo al juego y estimula la imaginación del niño. Es un gadget que, en conjunto con todo el conjunto, causará sensación en una fiesta de carnaval o cumpleaños.

¿CÓMO DISPARAR?

Paso 1:

Ponte el guante con el lanzador en la mano.

Paso 2:

Saque las flechas en las que está unida la red.

Paso 3:

Carga la revista con dardos.

Etapa 4:

Presiona el gatillo y disfruta de una gran diversión.

ADVERTENCIAS

- Advertencia. No apto para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas. Peligro de asfixia
- Los productos no son aptos para el consumo.
- No exponer a condiciones climáticas adversas ni al fuego.
- Utilicelo según lo previsto.
- No ignore las recomendaciones respecto a la edad del usuario.
- No utilice un producto dañado.
- Es necesario un adulto para el montaje.
- No guarde piezas sin montar en lugares donde los niños puedan acceder a ellas.
- El embalaje no es un juguete. El juguete debe ser desembalado por un adulto y el embalaje y sus fragmentos deben ser retirados del alcance del niño.



IT

Signore e signori, grazie per aver acquistato il nostro prodotto!
Prima di iniziare a utilizzare, leggere le seguenti istruzioni
per il corretto utilizzo del prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni
futuro e seguire le sue raccomandazioni, poiché il mancato rispetto può mettere in pericolo la vita o la salute.

Importante: MANTIENI PER IL FUTURO!

- Si prega di leggerlo completamente prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni nel manuale.
- Non utilizzare il prodotto se qualche parte è mancante o danneggiata.
- Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro.

SPECIFICA:

- Colore: rosso/nero/blu
- Materiale: guanto: poliestere, copertura proiettile: ABS, PP, freccette: PVC, PP
- Misura del guanto: universale
- Lunghezza freccia: 10 cm
- Dimensioni del lanciatore: 15,5 x 7,5 x 5,5 cm

INCLUSO:

- guanto
- rivestimento del proiettile
- 3 frecce

CARATTERISTICA:

Un guanto in tessuto leggero su cui è possibile montare un lanciatore. Il set permette ai bambini di diventare un supereroe e tirare una rete. Il bambino può immaginare di combattere i cattivi e di salvare le persone. Il giocattolo aggiunge realismo al gioco e stimola l'immaginazione del bambino. È un gadget che, in un set con l'intero outfit, farà scalpore a carnevale oa una festa di compleanno.

COME SCATTARE?

Passo 1:

Metti il guanto con il lanciatore sulla tua mano.

Passo 2:

Estrarre le frecce su cui è attaccata la rete.

Passaggio 3:

Carica la rivista con le freccette.

Passaggio 4:

Premi il grilletto e goditi un grande divertimento.

AVVERTENZE

- Avvertimento. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Piccole parti. Rischio di soffocamento
- I prodotti non sono idonei al consumo.
- Non esporre a condizioni atmosferiche avverse e al fuoco.
- Utilizzare come previsto.
- Non ignorare le raccomandazioni riguardanti l'età dell'utente.
- Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Per il montaggio è richiesta la presenza di un adulto.
- Non conservare le parti smontate in luoghi accessibili ai bambini.
- La confezione non è un giocattolo. Il giocattolo deve essere disimballato da un adulto e la confezione e i suoi frammenti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.



0-3



RO

Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru!
Înainte de a începe utilizarea, vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni
pentru utilizarea corectă a produsului. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni
viitor și să urmați recomandările sale, deoarece nerespectarea poate pune în pericol viața sau sănătatea.

Important: PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE!

- Vă rugăm să îl citiți complet înainte de utilizare și să urmați toate instrucțiunile din manual.
- Nu utilizați produsul dacă lipsește sau este deteriorat vreun element.
- Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

SPECIFICAȚIE:

- Culoare: Roșu / Negru / Albastru
- Material: mânășă: poliester, capac glonț: ABS, PP, săgeți: PVC, PP
- Mărimea mânășilor: universală
- Lungimea sagetii: 10 cm
- Dimensiuni lansator: 15,5 x 7,5 x 5,5 cm

INCLUS:

- mânășă
- suprapunere proiectile
- 3 x săgeți

CARACTERISTICĂ:

O mânășă ușoară, din material textil, pe care poate fi montat un lansator. Setul permite copiilor să devină un super-erou și să tragă o plasă. Copilul își poate imagina că se luptă cu răufăcătorii și salvează oameni. Jucăria adaugă realism jocului și stimulează imaginația copilului. Este un gadget care, într-un set cu întreaga tinută, va face senzație la o petrecere de carnaval sau aniversare.

CUM SE TRAGA?

Pasul 1:

Pune mânășă cu lansatorul pe mână.

Pasul 2:

Trageți săgețile pe care este atașată plasa.

Pasul 3:

Încărcați revista cu săgeți.

Pasul 4:

Apăsăți pe trăgaci și bucurați-vă de distracție grozavă.

AVERTIZĂRI

- Avertisment. Nu este potrivit pentru copiii sub 36 de luni. Piese mici. Pericol de sufocare
- Produsele sunt improprie pentru consum.
- Nu expuneți la condiții meteorologice dure și la foc.
- Utilizați conform destinației.
- Nu ignora recomandările referitoare la vârsta utilizatorului.
- Nu utilizați un produs deteriorat.
- Pentru asamblare este necesar un adult.
- Nu depozitați piesele neasamblate în locuri unde copiii pot avea acces la ele.
- Ambalajul nu este o jucărie. Jucăria trebuie despachetată de un adult, iar ambalajul și fragmentele sale trebuie îndepărtate de la îndemâna copilului.



HU

Hölgyeim és Uraim, köszönjük, hogy megvásárolták a termékünket!
A használat megkezdése előtt olvassa el az alábbi utasításokat
a termék helyes használatához. Kérjük, tartsa be ezeket az utasításokat
és a jövőbeni ajánlások betartása, mivel a be nem tartás életet vagy egészséget veszélyeztethet.

Fontos: A JÖVŐRE VONATKOZZ!

- Használat előtt olvassa el teljesen, és kövesse a kézikönyvben található összes utasítást.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része hiányzik vagy sérült.
- Kérjük, tartsa meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

LEÍRÁS:

- Szín: piros / fekete / kék
- Anyaga: kesztyű: poliészter, golyóvédő: ABS, PP, darts: PVC, PP
- Kesztyűméret: univerzális
- Nyíl hossza: 10 cm
- Az indító méretei: 15,5 x 7,5 x 5,5 cm

BELEÉRTVE:

- kesztyű
- lövedékfedő
- 3 x nyíl

JELLEGZETES:

Könnyű, szövetkesztyű, amelyre indítószerkezet szerelhető. A készlet segítségével a gyerekek szuperhőssé válhatnak és hálót lőhetnek. A gyerek el tudja képzelni, hogy gazemberekkel harcol és embereket ment meg. A játék valóságosabbá teszi a játékot, és serkenti a gyermek fantáziáját. Ez egy olyan kütyü, amely a teljes ruhát tartalmazó szettben szenzációt kelt egy karneválon vagy születésnapi bulin.

HOGYAN KELL LŐNI?

1. lépés:

Tegye a kezére a kesztyűt az indítóval.

2. lépés:

Húzza ki a nyilakat, amelyekre a háló rögzítve van.

3. lépés:

Töltse fel a tárat darts segítségével.

4. lépés:

Nyomja meg a ravaszt, és élvezze a nagyszerű szórakozást.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Figyelmeztetés. Nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára. Kis alkatrészek. Fulladásveszély
- A termékek fogyasztásra alkalmatlanok.
- Ne tegye ki zord időjárási viszonyoknak és tűznek.
- Rendeltetésszerűen használja.
- Ne hagyja figyelmen kívül a felhasználó életkorára vonatkozó ajánlásokat.
- Ne használjon sérült terméket.
- Az összeszereléshez felnőtt személy szükséges.
- Ne tárolja az össze nem szerelt alkatrészeket olyan helyen, ahol gyerekek hozzáférhetnek.
- A csomagolás nem játék. A játékot egy felnőttnek kell kicsomagolnia, a csomagolást és annak töredékeit pedig el kell távolítani a gyermektől.



SK

Dámy a páni, ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu!
Pred použitím si prečítajte nasledujúce pokyny
pre správne použitie produktu. Uschovajte si prosím tieto pokyny
a bude sa riadiť jeho odporúčaniami, pretože ich nedodržiavanie môže ohroziť život alebo zdravie.

Dôležité: UCHOVÁVAJTE BUDÚCNOSŤ!

- Pred použitím si ho prosím dôkladne prečítajte a postupujte podľa všetkých pokynov v príručke.
- Nepoužívajte výrobok, ak niektorá jeho časť chýba alebo je poškodená.
- Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.

ŠPECIFIKÁCIA:

- Farba: červená / čierna / modrá
- Materiál: rukavice: polyester, kryt strely: ABS, PP, šípky: PVC, PP
- Veľkosť rukavíc: univerzálna
- Dĺžka šípky: 10 cm
- Rozmery odpaľovača: 15,5 x 7,5 x 5,5 cm

V cene:

- rukavica
- prekrytie projektilu
- 3x šípka

CHARAKTERISTIKA:

Ľahká látková rukavica, na ktorú je možné namontovať odpaľovač. Súprava umožňuje deťom stať sa superhrdinom a strieľať do siete. Dieťa si vie predstaviť, že bojuje s darebákmi a zachraňuje ľudí. Hračka dodáva hre realizmus a stimuluje detskú predstavivosť. Je to vychytávka, ktorá v sete s celým outfitom urobí senzáciu na karnevale či narodeninovej oslave.

AKO STRIEĽAŤ?

Krok 1:

Nasadíte si rukavicu s odpaľovačom na ruku.

Krok 2:

Vytiahnete šípky, na ktorých je sieťka pripevnená.

Krok 3:

Nabíte zásobník šípkami.

Krok 4:

Stlačte spúšť a užite si skvelú zábavu.

UPOZORNENIA

- POZOR. Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Malé časti. Nebezpečenstvo udusení.
- Výrobky nie sú vhodné na spotrebu.
- Nevystavujte drsným poveternostným podmienkam a ohňu.
- Používajte podľa určenia.
- Neignorujte odporúčania týkajúce sa veku používateľa.
- Nepoužívajte poškodený výrobok.
- Na montáž je potrebná dospelá osoba.
- Neskladujte nezmontované diely na miestach, kde k nim majú prístup deti.
- Obal nie je hračka. Hračku by mala vybalit' dospelá osoba a obal a jeho časti by mali byť odstránené z dosahu dieťaťa.



0-3



ET

Daamid ja härrad, aitäh meie toote ostmise eest!
Enne kasutamist lugege palun järgmisi juhiseid
toote õigeks kasutamiseks. Hoidke neid juhiseid peal
ja järgida selle soovitusi, kuna mittevastavus võib ohustada elu või tervist.

Tähtis: hoidke tulevikuks!

- Palun lugege see enne kasutamist täielikult läbi ja järgige kõiki juhiseid.
- Ärge kasutage toodet, kui mõni osa puudub või on kahjustatud.
- Hoidke seda juhendit edaspidiseks kasutamiseks.

SPETSIFIKATSIOON:

- Värv: punane / must / sinine
- Materjal: kinnas: polüester, kuulikate: ABS, PP, noolemäng: PVC, PP
- Kinda suurus: universaalne
- Noole pikkus: 10 cm
- Käivitusseadme mõõdud: 15,5 x 7,5 x 5,5 cm

KAASA:

- kinnas
- mürsu ülekate
- 3 x nool

KARAKTERISTIK:

Kerge riidest kinnas, millele saab paigaldada kanderaketti. Komplekt võimaldab lastel saada superkangelaseks ja lasta võrku. Laps võib ette kujutada, et ta võitleb kurikaeltega ja päästab inimesi. Mänguasi lisab mängule realismi ja ergutab lapse kujutlusvõimet. See on vidin, mis kogu riietusega komplektis teeb karnevalil või sünnipäeval sensatsiooni.

KUIDAS LASTADA?

Samm 1:

Pange kinnas kanderaketiga käele.

2. samm:

Tõmmake välja nooled, millele võrk on kinnitatud.

3. samm:

Laadige ajakiri noolemänguga.

4. samm:

Vajutage päästikule ja nautige suurepärast lõbu.

HOIATUSED

- Hoiatus. Ei sobi alla 36 kuu vanustele lastele. Väikesed osad. Lämbumisoht
- Tooted on tarbimiseks kõlbmatud.
- Ärge jätke karmide ilmastikutingimuste ja tule kätte.
- Kasutage ettenähtud viisil.
- Ärge jätke tähelepanuta soovitusi kasutaja vanuse kohta.
- Ärge kasutage kahjustatud toodet.
- Kokkupanemiseks on vajalik täiskasvanu.
- Ärge hoidke kokkupanemata osi lastele ligipääsetavates kohtades.
- Pakend ei ole mänguasi. Täiskasvanu peaks mänguasja lahti pakkima ning pakend ja selle killud tuleks lapse käeulatuses eemaldada.



LT

Ponios ir ponai, ačiū, kad įsigijote mūsų produktą!
Prieš pradėdami naudoti, perskaitykite šias instrukcijas
už teisingą produkto naudojimą. Laikykitės šias instrukcijas
laikytis jos rekomendacijų, nes nesilaikymas gali pakenkti gyvybei ar sveikatai.

Svarbu: SAUGOKITE ATEITIES!

- Prieš naudojimą perskaitykite jį ir vykdykite visas instrukcijas.
- Nenaudokite gaminio, jei trūksta ar yra pažeista kuri nors dalis.
- Prašome pasilikti šį vadovą, kad galėtumėte sužinoti ateityje.

SPECIFIKACIJA:

- Spalva: raudona / juoda / mėlyna
- Medžiaga: pirštinės: poliesteris, kulkos gaubtas: ABS, PP, smiginis: PVC, PP
- Pirštinių dydis: universalus
- Rodyklės ilgis: 10 cm
- Paleidimo priemonės matmenys: 15,5 x 7,5 x 5,5 cm

ĮSKAITANT:

- pirštinė
- sviedinio perdanga
- 3 x rodyklė

CHARAKTERISTIKA:

Lengva, medžiaginė pirštinė, ant kurios galima montuoti paleidimo įrenginį. Rinkinys leidžia vaikams tapti superherojumi ir iššauti tinklą. Vaikas gali įsivaizduoti, kad kovoja su piktadariais ir gelbsti žmones. Žaislas žaidimui suteikia tikroviškumo ir skatina vaiko vaizduotę. Tai programėlė, kuri komplekte su visa apranga padarys sensaciją karnavale ar gimtadienio vakarėlyje.

KAIP ŠAUTI?

1 žingsnis:

Uždėkite pirštinę su paleidimo įtaisu ant rankos.

2 žingsnis:

Ištraukite rodyklę, ant kurių pritvirtintas tinklas.

3 veiksmas:

Įkraukite žurnalą smiginiu.

4 veiksmas:

Paspauskite gaiduką ir mėgaukitės smagiomis pramogomis.

ĮSPĖJIMAI

- Įspėjimas. Netinka vaikams iki 36 mėn. Mažos dalys. Užspringimo pavojus
- Produktai netinkami vartoti.
- Saugokite nuo atšiaurių oro sąlygų ir ugnies.
- Naudokite pagal paskirtį.
- Neignoruokite rekomendacijų dėl vartotojo amžiaus.
- Nenaudokite pažeisto gaminio.
- Surinkimui reikalingas suaugęs asmuo.
- Nelaikykite nesurinktų dalių vaikams prieinamose vietose.
- Pakuotė nėra žaislas. Žaislą turi išpakuoti suaugęs asmuo, o pakuotė ir jos fragmentai turi būti išimti vaikui nepasiekiamoje vietoje.



LV

Dāmas un kungi, paldies, ka iegādājāties mūsu produktu!
Pirms sākat lietot, lūdzu, izlasiet šīs instrukcijas
par pareizu produkta lietošanu. Lūdzu, saglabāiet šos norādījumus
un ievērot tās ieteikumus, jo noteikumu neievērošana var apdraudēt dzīvību vai veselību.

Svarīgi: Ietaupiet nākotni!

- Pirms lietošanas izlasiet to un izpildiet visus norādījumus.
- Nelietojiet produktu, ja kādas daļas trūkst vai tā ir bojāta.
- Lūdzu, saglabāiet šo rokasgrāmatu turpmākai izmantošanai.

SPECIFIKĀCIJA:

- Krāsa: sarkana / melna / zila
- Materiāls: cimdš: poliesters, lodes aizsargs: ABS, PP, šautriņas: PVC, PP
- Cimdš izmērs: universāls
- Bultas garums: 10 cm
- Palaišanas ierīces izmēri: 15,5 x 7,5 x 5,5 cm

IEKĻAUTS:

- cimdš
- lādiņa pārklājums
- 3 x bultiņa

RAKSTUROJUMS:

Viegls, auduma cimdš, uz kura var uzstādīt palaišanas ierīci. Komplekts ļauj bērniem kļūt par supervaroni un izšaut tīklu. Bērns var iedomāties, ka viņš cīnās ar neliešiem un glābj cilvēkus. Rotaļlieta piešķir spēlei realismu un rosina bērna iztēli. Tas ir sikrīks, kas komplektā ar visu tēru radīs sensāciju karnevālā vai dzimšanas dienas ballītē.

KĀ NOŠAUT?

1. darbība:

Uzlieciet cimdš ar palaišanas ierīci uz rokas.

2. darbība:

Izvelciet bultiņas, uz kurām ir piestiprināts tīkls.

3. darbība:

Uzlādējiet žurnālu ar šautriņām.

4. darbība:

Nospiediet mēlīti un izbaudiet lielisku jautrību.

BRĪDINĀJUMI

- Brīdinājums. Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem. Mazas detaļas. Aizrīšanās risks
- Produkti nav derīgi patēriņam.
- Nepakļaujiet skarbiem laikapstākļiem un uguni.
- Izmantojiet, kā paredzēts.
- Neignorējiet ieteikumus par lietotāja vecumu.
- Neizmantojiet bojātu produktu.
- Montāžai nepieciešams pieaugušais.
- Neglabāiet nesamontētas detaļas vietās, kur tām var piekļūt bērni.
- Iepakojums nav rotaļlieta. Rotaļlieta jāizsaņo pieaugušajam, un iepakojums un tā fragmenti jāizņem bērnam nepieejamā vietā.



UK

Пані та панове, дякуємо за придбання нашого продукту!
Перед початком використання, будь ласка, прочитайте наступні інструкції
для правильного використання продукту. Будь ласка, дотримуйтесь цих інструкцій
і слідувати його рекомендаціям, оскільки недотримання може загрожувати життю чи здоров'ю.

Важливо: ТРИМАЙТЕ НА МАЙБУТНЄ!

- Будь ласка, прочитайте його повністю перед використанням і дотримуйтесь усіх вказівок у посібнику.
- Не використовуйте виріб, якщо якась деталь відсутня або пошкоджена.
- Зберігайте цей посібник для подальшого використання.

СПЕЦИФІКАЦІЯ:

- Колір: червоний / чорний / синій
- Матеріал: рукавички: поліестер, куля: ABS, PP, дротики: PVC, PP
- Розмір рукавичок: універсальний
- Довжина стріли: 10 см
- Розміри пускової установки: 15,5 x 7,5 x 5,5 см

ВКЛЮЧЕНО:

- рукавичка
- накладка снаряда
- 3 х стріли

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Легка тканинна рукавичка, на яку можна встановити пускову установку. Набір дозволяє дітям стати супергероєм і стріляти в сітку. Дитина може уявити, що бореться з лиходіями і рятує людей. Іграшка додає гри реалістичності та стимулює уяву дитини. Це гаджет, який у комплекті з усім нарядом справляє фурор на карнавалі чи дні народження.

ЯК СТРІЛЯТИ?

Крок 1:

Одягніть на руку рукавичку з пусковою установкою.

Крок 2:

Витягніть стрілки, на яких кріпиться сітка.

Крок 3:

Зарядіть магазин дротиками.

Крок 4:

Натисніть на курок і насолоджуйтесь чудовим задоволенням.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- УВАГА. Не підходить для дітей віком до 36 місяців. Дрібні деталі. Небезпека задихи
- Продукція непридатна до споживання.
- Не піддавайте впливу несприятливих погодних умов і вогню.
- Використовуйте за призначенням.
- Не ігноруйте рекомендації щодо віку користувача.
- Не використовуйте пошкоджений продукт.
- Для складання потрібен дорослий.
- Не зберігайте нерозібрані частини в місцях, доступних для дітей.
- Упаковка не іграшка. Розпаковувати іграшку повинен дорослий, а упаковку та її фрагменти прибрати в недоступне для дитини місце.



Дами и господа, благодарим ви, че закупихте нашия продукт!

Моля, прочетете следните инструкции преди употреба за правилно използване на продукта. Моля, дръжте това ръководство включено бъдеще и да спазва препоръките му, тъй като неспазването им може да представлява заплаха за живота или здравето.

Важно: ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

- Моля, прочетете изцяло преди употреба и следвайте всички инструкции в ръководството.
- Не използвайте продукта, ако някоя част липсва или е повредена.
- Моля, запазете това ръководство за бъдещи справки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Цвят: Червен / Черен / Син
- Материал: ръкавица: полиестер, капак на куршума: ABS, PP, дартс: PVC, PP
- Размер на ръкавицата: универсален
- Дължина на стрелата: 10cm
- Размери на пусковия апарат: 15.5 x 7.5 x 5.5 cm

ВКЛЮЧЕНО:

- ръкавица
- наслагване на снаряд
- 3 x стрела

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Лека ръкавица от плат, на която може да се монтира изстрелвач. Комплектът позволява на децата да се превърнат в супергерой и да стрелят в мрежа. Детето може да си представи, че се бори със злодеи и спасява хора. Игралката придава реализъм на играта и стимулира въображението на детето. Това е джаджа, която в комплект с целия тоалет ще направи сензация на карнавал или рожден ден.

КАК СЕ СНИМА?

Етап 1:

Поставете ръкавицата с изстрелващото устройство на ръката си.

Стъпка 2:

Издърпайте стрелките, на които е закрепена мрежата.

Стъпка 3:

Заредете пълнителя със стрелички.

Стъпка 4:

Натиснете спусъка и се насладете на страхотно забавление.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Предупреждение. Не е подходящ за деца под 36 месеца. Малки части. Опасност от задавяне
- Продуктите са негодни за консумация.
- Не излагайте на сурови атмосферни условия и огън.
- Използвайте по предназначение.
- Не пренебрегвайте препоръките относно възрастта на потребителя.
- Не използвайте повреден продукт.
- Необходим е възрастен за монтаж.
- Не съхранявайте неслобени части на места, където децата имат достъп до тях.
- Опаковката не е играчка. Игралката трябва да бъде разопакована от възрастен, а опаковката и нейните фрагменти трябва да бъдат отстранени от обсега на детето.



Dame i gospodo, zahvaljujemo vam što ste kupili naš proizvod!
Prije uporabe pročitajte sljedeće upute
za pravilnu upotrebu proizvoda. Molimo vas da zadržite ovaj priručnik
budućnost i pridržavati se njegovih preporuka, jer nepoštivanje istih može predstavljati prijetnju životu ili zdravlju.

Važno: SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU!

- Prije uporabe u potpunosti pročitajte i slijedite sve upute u priručniku.
- Ne koristite proizvod ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen.
- Molimo sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

SPECIFIKACIJA:

- Boja: crvena/crna/plava
- Materijal: rukavica: poliester, poklopac metka: ABS, PP, strelice: PVC, PP
- Veličina rukavica: univerzalna
- Dužina strijele: 10 cm
- Dimenzije bacača: 15,5 x 7,5 x 5,5 cm

UKLJUČENO:

- rukavica
- prekrivanje projektila
- 3 x strelica

KARAKTERISTIKA:

Lagana rukavica od tkanine na koju se može montirati bacač. Set omogućuje djeci da postanu superjunaci i pucaju u mrežu. Dijete može zamisliti da se bori protiv zlikovaca i spašava ljude. Igračka dodaje realističnost igri i potiče djetetovu maštu. Spravica je to koja će u kompletu s cijelim outfitom napraviti senzaciju na karnevalu ili rođendanu.

KAKO PUCATI?

Korak 1:

Stavite rukavicu s lanserom na ruku.

Korak 2:

Izvucite strelice na kojima je pričvršćena mreža.

Korak 3:

Napunite spremnik strelicama.

Korak 4:

Pritisnite okidač i uživajte u odličnoj zabavi.

UPOZORENJA

- Upozorenje. Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci. Mali dijelovi. Opasnost od gušenja
- Proizvodi su neprikladni za konzumaciju.
- Ne izlažite ostrim vremenskim uvjetima i vatri.
- Koristite prema namjeni.
- Ne zanemarite preporuke vezane uz dob korisnika.
- Nemojte koristiti oštećeni proizvod.
- Za montažu je potrebna odrasla osoba.
- Nemojte skladištiti nesastavljene dijelove na mjestima gdje im djeca mogu pristupiti.
- Ambalaža nije igračka. Igračku treba raspakirati odrasla osoba, a ambalažu i njezine dijelove treba ukloniti izvan dohvata djeteta.



Mina damer och herrar, tack för att ni köpte vår produkt!
Läs följande instruktioner före användning
för korrekt användning av produkten. Behåll denna manual på
framtid och att följa dess rekommendationer, eftersom underlåtenhet att följa dem kan utgöra ett hot mot liv eller hälsa.

Viktigt: BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS!

- Läs igenom hela före användning och följ alla instruktioner i bruksanvisningen.
- Använd inte produkten om någon del saknas eller är skadad.
- Spara denna bruksanvisning för framtida referens.

SPECIFIKATION:

- Färg: Röd / Svart / Blå
- Material: handske: polyester, kulsydd: ABS, PP, pilar: PVC, PP
- Handskestorlek: universal
- Pillängd: 10 cm
- Launcher-mått: 15,5 x 7,5 x 5,5 cm

INGÅR:

- handske
- projektilöverlägg
- 3 x pil

KARAKTERISTISK:

En lätt handske i tyg som en bärraket kan monteras på. Setet låter barn bli en superhjälte och skjuta ett nät. Barnet kan tänka sig att det slåss mot skurkar och räddar människor. Leksaken tillför realism till spelet och stimulerar barnets fantasi. Det är en pryl som, i ett set med hela outfiten, kommer att göra en sensation på en karneval eller födelsedagsfest.

HUR SKJUTAR MAN?

Steg 1:

Sätt handsken med utskjutaren på handen.

Steg 2:

Dra ut pilarna som nätet är fäst på.

Steg 3:

Ladda tidningen med pilar.

Steg 4:

Tryck på avtryckaren och ha kul.

VARNINGAR

- Varning. Ej lämplig för barn under 36 månader. Små delar. Kvävningsrisk
- Produkterna är olämpliga för konsumtion.
- Utsätt inte för svåra väderförhållanden och eld.
- Använd som avsett.
- Ignorera inte rekommendationer angående användarens ålder.
- Använd inte en skadad produkt.
- En vuxen krävs för montering.
- Förvara inte omonterade delar på platser där barn kan komma åt dem.
- Förpackningen är ingen leksak. Leksaken ska packas upp av en vuxen, och förpackningen och dess fragment ska tas bort från barnets räckhåll.



Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας!
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση
για τη σωστή χρήση του προϊόντος. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο ενεργό
στο μέλλον και να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της, διότι η μη συμμόρφωσή με αυτές μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη
ζωή ή την υγεία.

Σημαντικό : ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ!

- Διαβάστε πλήρως πριν από τη χρήση και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν λείπει ή έχει καταστραφεί κάποιο εξάρτημα.
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

- Χρώμα: Κόκκινο / Μαύρο / Μπλε
- Υλικό: γάντι: πολυεστέρας, κάλυμμα σφαίρας: ABS, PP, βελάκια: PVC, PP
- Μέγεθος γαντιού: καθολικό
- Μήκος βέλους: 10 cm
- Διαστάσεις εκτοξευτήρα: 15,5 x 7,5 x 5,5 cm

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:

- γάντι
- επικάλυψη βλήματος
- 3 x βέλος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ:

Ένα ελαφρύ, υφασμάτινο γάντι στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί ένας εκτοξευτής. Το σετ επιτρέπει στα παιδιά να γίνουν υπερήρωες και να πυροβολήσουν ένα δίκτυο. Το παιδί μπορεί να φανταστεί ότι πολεμά κακούς και σώζει ανθρώπους. Το παιχνίδι προσθέτει ρεαλισμό στο παιχνίδι και διεγείρει τη φαντασία του παιδιού. Είναι ένα gadget που σε ένα σύνολο με όλο το outfit θα κάνει αίσθηση σε ένα αποκριατικό πάρτι ή γενέθλια.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΣ;

Βήμα 1:

Βάλτε το γάντι με τον εκτοξευτή στο χέρι σας.

Βήμα 2:

Τραβήξτε έξω τα βέλη στα οποία είναι στερεωμένο το δίκτυο.

Βήμα 3:

Φορτίστε το γεμιστήρα με βελάκια.

Βήμα 4:

Πατήστε τη σκανδάλη και απολαύστε μεγάλη διασκέδαση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Προειδοποίηση. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Μικρά εξαρτήματα. Κίνδυνος πνιγμού
- Τα προϊόντα είναι ακατάλληλα για κατανάλωση.
- Μην εκτίθεστε σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και φωτιά.
- Χρησιμοποιήστε όπως προβλέπεται.
- Μην αγνοείτε συστάσεις σχετικά με την ηλικία του χρήστη.
- Μην χρησιμοποιείτε ένα κατεστραμμένο προϊόν.
- Ζητείται ενήλικας για συναρμολόγηση.
- Μην αποθηκεύετε μη συναρμολογημένα εξαρτήματα σε μέρη όπου έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
- Η συσκευασία δεν είναι παιχνίδι. Το παιχνίδι θα πρέπει να αποσυσκευαστεί από έναν ενήλικα και η συσκευασία και τα θραύσματά του πρέπει να αφαιρούνται από το παιδί.



NL

Geachte heer/mevrouw, bedankt voor de aankoop van ons product!

Lees voor gebruik de onderstaande instructies

voor het juiste gebruik van het product. Bewaar deze handleiding ter referentie toekomst en om de aanbevelingen ervan op te volgen, aangezien het niet naleven ervan een bedreiging kan vormen voor het leven of de gezondheid.

Belangrijk: BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

- Lees dit voor gebruik volledig door en volg alle instructies in de handleiding.
- Gebruik het product niet als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is.
- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

SPECIFICATIE:

- Kleur: rood/zwart/blauw
- Materiaal: handschoen: polyester, kogelhoes: ABS, PP, darts: PVC, PP
- Handschoenmaat: universeel
- Pijllengte: 10 cm
- Afmetingen lanceerinrichting: 15,5 x 7,5 x 5,5 cm

INBEGREPEN:

- handschoen
- kogeldekking
- 3 x pijlen

KENMERKEN:

Lichte, stoffen handschoen waarop de lanceerinrichting kan worden gemonteerd. Met de set kunnen kinderen de rol van een superheld spelen en een web schieten. Het kind kan zich voorstellen dat hij tegen schurken vecht en mensen redt. Het speelgoed voegt realisme toe aan het spel en stimuleert de fantasie van het kind. Dit is een gadget dat, gecombineerd met de gehele outfit, een schot in de roos zal zijn op carnaval of verjaardagsfeestje.

HOE SCHIETEN?

Stap 1:

Doe de handschoen en de lanceerinrichting op uw hand.

Stap 2:

Trek de pijlen eruit waaraan het net is bevestigd.

Stap 3:

Laad het magazijn met de pijlen.

Stap 4:

Druk op de trekker en geniet van veel plezier.

WAARSCHUWINGEN

- Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar
- De producten zijn niet geschikt voor consumptie.
- Niet blootstellen aan extreme weersomstandigheden en vuur.
- Gebruik zoals bedoeld.
- Negeer aanbevelingen met betrekking tot de leeftijd van de gebruiker niet.
- Gebruik geen beschadigd product.
- Voor de montage is een volwassene vereist.
- Bewaar ongemonteerde onderdelen niet op een plek waar kinderen erbij kunnen.
- De verpakking is geen speelgoed. Het speelgoed moet door een volwassene worden uitgepakt en de verpakking en alle losse onderdelen moeten buiten het bereik van het kind worden verwijderd.



DA

Kære hr/fru, tak fordi du har købt vores produkt!
Før brug, bedes du læse instruktionerne nedenfor
for korrekt brug af produktet. Gem venligst denne manual til reference
fremtid og følg dens anbefalinger, da manglende overholdelse kan udgøre en trussel mod liv eller helbred.

Vigtigt: BEMÆRK TIL FREMTIDIG REFERENCE!

- Læs venligst grundigt før brug og følg alle instruktionerne i manualen.
- Brug ikke produktet, hvis en del mangler eller er beskadiget.
- Gem venligst disse instruktioner til fremtidig reference.

SPECIFIKATION:

- Farve: rød / sort / blå
- Materiale: handske: polyester, kugledæksel: ABS, PP, dart: PVC, PP
- Handskestørrelse: universal
- Pillængde: 10 cm
- Launcher-mål: 15,5 x 7,5 x 5,5 cm

INKLUDET:

- handske
- kugledæksel
- 3 x pile

KARAKTERISTISK:

Let stofhandske, som løfteraketten kan monteres på. Sættet giver børn mulighed for at spille rollen som en superhelt og skyde et net. Barnet kan forestille sig, at det kæmper mod skurke og redder mennesker. Legetøjet tilføjer realisme til spillet og stimulerer barnets fantasi. Dette er en gadget, der, når den kombineres med hele outfittet, vil være et hit til et karneval eller fødselsdagsfest.

HVORDAN SKYDER MAN?

Trin 1:

Læg handsken og løfteraketten på din hånd.

Trin 2:

Træk pilene ud, hvorpå nettet er fastgjort.

Trin 3:

Fyld magasinet med pilene.

Trin 4:

Tryk på aftrækkeren og nyd stor fornøjelse.

ADVARSLER

- Advarsel. Ikke egnet til børn under 36 måneder. Små dele. Kvælningsfare
- Produkterne er uegnede til forbrug.
- Må ikke udsættes for hårde vejrforhold og ild.
- Brug efter hensigten.
- Ignorer ikke anbefalinger vedrørende brugerens alder.
- Brug ikke et beskadiget produkt.
- Der kræves en voksen til samling.
- Opbevar ikke usamlede dele på steder, hvor børn kan få adgang til dem.
- Emballagen er ikke legetøj. Legetøjet skal pakkes ud af en voksen, og emballagen og dens fragmenter skal fjernes fra barnets rækkevidde.



PT

Estimado senhor/senhora, obrigado por ter adquirido o nosso produto!

Antes de utilizar, leia as instruções abaixo

para o uso adequado do produto. Guarde este manual para consulta

futuro e seguir as suas recomendações, pois o incumprimento pode representar uma ameaça para a vida ou para a saúde.

Importante: GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA!

- Leia completamente antes de utilizar e siga todas as instruções contidas no manual.
- Não utilize o produto se alguma peça estiver em falta ou danificada.
- Guarde estas instruções para referência futura.

ESPECIFICAÇÃO:

- Cor: vermelho/preto/azul
- Material: luva: poliéster, cobertura de bala: ABS, PP, pences: PVC, PP
- Tamanho da luva: universal
- Comprimento da flecha: 10 cm
- Dimensões do lançador: 15,5 x 7,5 x 5,5 cm

INCLUÍDO:

- luva
- cobertura de bala
- 3 x setas

CARACTERÍSTICA:

Luva leve de tecido na qual o lançador pode ser montado. O conjunto permite que as crianças desempenhem o papel de um super-herói e disparem uma teia. A criança pode imaginar que está a lutar contra vilões e a salvar pessoas. O brinquedo acrescenta realismo à brincadeira e estimula a imaginação da criança. Este é um gadget que, combinado com todo o look, vai fazer sucesso no carnaval ou na festa de aniversário.

COMO TIRAR?

Etapa 1:

Coloque a luva e o lançador na mão.

Etapa 2:

Retire as setas às quais a rede está fixa.

Etapa 3:

Carregue a revista com as setas.

Passo 4:

Pressione o gatilho e divirta-se muito.

AVISOS

- Aviso. Não é adequado para crianças com menos de 36 meses. Peças pequenas. Risco de asfixia
- Os produtos são impróprios para consumo.
- Não exponha a condições climáticas adversas e ao fogo.
- Utilize conforme pretendido.
- Não ignore as recomendações relativas à idade do utilizador.
- Não utilize um produto danificado.
- É necessário um adulto para a montagem.
- Não guarde peças desmontadas em locais onde as crianças possam aceder.
- A embalagem não é um brinquedo. O brinquedo deve ser desembalado por um adulto, devendo a embalagem e os seus fragmentos ser retirados do alcance da criança.



SL

Spoštovani, zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka!
Pred uporabo preberite spodnja navodila
za pravilno uporabo izdelka. Prosim, shranite ta priročnik za referenco
prihodnost in upoštevati njegova priporočila, saj lahko neupoštevanje ogrozi življenje ali zdravje.

Pomembno: HRANI ZA PRIHODNJE REFERENCE!

- Pred uporabo v celoti preberite in upoštevajte vsa navodila v priročniku.
- Izdelka ne uporabljajte, če kateri koli del manjka ali je poškodovan.
- Ta navodila shranite za poznejšo uporabo.

SPECIFIKACIJA:

- Barva: rdeča/črna/modra
- Material: rokavice: poliester, pokrov krogle: ABS, PP, puščice: PVC, PP
- Velikost rokavic: univerzalna
- Dolžina puščice: 10 cm
- Mere izstrelke: 15,5 x 7,5 x 5,5 cm

VKLJUČENO:

- rokavica
- pokrov krogle
- 3 x puščice

ZNAČILNOST:

Lahka rokavica iz blaga, na katero lahko namestite lanser. Komplet omogoča otrokom, da igrajo vlogo superjunaka in streljajo mrežo. Otrok si lahko predstavlja, da se bori z zlikovci in rešuje ljudi. Igrača dodaja igri realističnost in spodbuja otrokovo domišljijo. To je pripomoček, ki bo v kombinaciji s celotnim outfitom pravi hit na pustnem karnevalu ali rojstnodnevni zabavi.

KAKO STRELJATI?

1. korak:
Postavite rokavico in zaganjalnik na roko.
2. korak:
Izvlomite puščice, na katerih je pritrjena mreža.
3. korak:
Napolnite nabojnik s puščicami.
4. korak:
Pritisnite na sprožilec in uživajte v odlični zabavi.

OPOZORILO

- Opozorilo. Ni primerno za otroke mlajše od 36 mesecev. Majhni deli. Nevarnost zadušitve
- Izdelki niso primerni za uživanje.
- Ne izpostavljajte težkim vremenskim razmeram in ognju.
- Uporabite, kot je predvideno.
- Ne prezrite priporočil glede starosti uporabnika.
- Ne uporabljajte poškodovanega izdelka.
- Za montažo je potrebna odrasla oseba.
- Nesestavljenih delov ne shranjujte na mestih, kjer so otroci lahko dostopni.
- Embalaža ni igrača. Igračo naj razpakira odrasla oseba, embalažo in njene delce pa odstrani iz dosega otrok.



Arvoisa vastaanottaja, kiitos tuotteemme ostamisesta!

Lue alla olevat ohjeet ennen käyttöä

tuotteen oikeaa käyttöä varten. Säilytä tämä käyttöopas viitettä varten tulevaisuudessa ja noudattamaan sen suosituksia, sillä noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa hengen tai terveyden uhan.

Tärkeää: SÄILYTÄ TULEVAT VARAT!

- Lue huolellisesti ennen käyttöä ja noudata kaikkia käyttöohjeessa olevia ohjeita.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin osa puuttuu tai on vaurioitunut.
- Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

TEKNISET TIEDOT:

- Väri: punainen / musta / sininen
- Materiaali: käsine: polyesteri, luodinsuojus: ABS, PP, tikka: PVC, PP
- Käsineiden koko: universaali
- Nuolen pituus: 10 cm
- Kantoraketin mitat: 15,5 x 7,5 x 5,5 cm

MUKANA:

- hanska
- luodin kansi
- 3 x nuolet

OMINAISUUDET:

Kevyt, kangaskäsine, johon kantoraketti voidaan asentaa. Sarja antaa lapsille mahdollisuuden pelata supersankarin roolia ja kuvata verkkoa. Lapsi voi kuvitella taistelevansa roistoja vastaan ja pelastavansa ihmisiä. Lelu lisää peliin realismia ja stimuloi lapsen mielikuvitusta. Tämä on vempain, joka yhdistettynä koko asuun on hitti karnevaalissa tai syntymäpäiväjuhliissa.

MITEN AMPUN?

Vaihe 1:

Laita hansikas ja kantoraketti käteesi.

Vaihe 2:

Vedä ulos nuolet, joihin verkko on kiinnitetty.

Vaihe 3:

Lataa lehti nuolilla.

Vaihe 4:

Paina liipaisinta ja nauti hauska.

VAROITUKSET

- Varoitus. Ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. Pienet osat. Tukehtumisvaara
- Tuotteet ovat kulutukseen kelpaamattomia.
- Älä altista ankarille sääolosuhteille ja tulelle.
- Käytä tarkoituksenmukaisesti.
- Älä jätä huomiotta käyttäjän ikää koskevia suosituksia.
- Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
- Kokoamiseen tarvitaan aikuinen.
- Älä säilytä kokoamattomia osia paikoissa, joissa lapset voivat päästä niihin käsiksi.
- Pakkaus ei ole lelu. Aikuisen tulee purkaa lelu pakkauksesta, ja pakkaus ja sen palaset tulee poistaa lapsen ulottuvilta.

